



# m1 note

Používateľská príručka

# Vitajte!

**Meizu M463** je internetový telefón novej generácie, ktorý vám prináša nikdy nekončiace potešenie a radosť.

Používatelia môžu navštíviť oficiálnu stránku MEIZU na adrese:  
<http://www.meizu.com>

Na našej webovej stránke máte možnosť prehľadávať softvér, preberať inovácie firmvéru, zúčastňovať sa v on-line diskusiách, získavať tipy k používaniu a podobne.

Vzhľadom na skutočnosť, že naše produkty neustále zdokonaľujeme, charakteristiky uvádzané v používateľskej príručke, ktorú práve študujete, sa môžu odlišovať od reálnych vlastností produktu. Uistite sa, že máte prevzatú najnovšiu verziu príručky z našej webovej stránky.

Táto príručka bola naposledy aktualizovaná 26. októbra 2014.

# Právne informácie

© 2003-2012 Meizu Inc. Všetky práva vyhradené.

Meizu a logo Meizu sú ochranné známky patriace spoločnosti Meizu v Čínskej ľudovodemokratickej republike a v zámorí.

Google, logo Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail a Android Market sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2MEa všetky ochranné známky na báze Javy sú registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. V Spojených štátoch a iných krajinách.

Spoločnosť Meizu (alebo jej licenční partneri) vlastní všetky práva k produktu, ochranné známky a záujmy vrátane (okrem iného) akýchkoľvek práv duševného vlastníctva obsiahnutých v službách (bez ohľadu na to, či príslušné práva boli registrované a bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta tieto práva môžu existovať). Služby spoločnosti Meizu môžu obsahovať dôverné informácie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Meizu je prepisovanie, replikácia alebo prekladanie uvedeného obsahu, v celku alebo sčasti, zakázané.

Používatelia, ktorí nedodržia právne záväzky a používajú produkt na ilegálne účely, sú nositeľmi plnej právnej zodpovednosti za svoje činy. Preštudujte si softvérovú licenčnú zmluvu pre softvér Meizu alebo softvér od tretích strán týkajúcu sa inštalácie a aktualizácie softvéru.

Výrobcovia a importéri nepreberajú žiadnu zodpovednosť za náhodné poškodenie zariadenia (vrátane ľudského faktora alebo iných zásahov Vyššej moci).

Spoločnosť Meizu nenesie zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z chýb alebo opomenutív tohto dokumentu. Spoločnosť Meizu bude pokračovať v úspešnom vývoji produktu. Tento dokument podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Meizu si kladie za cieľ neustále pokračovať vo vývoji svojich produktov a záujme lepšieho uspokojenia požiadaviek spotrebiteľa.

Kým začnete používať produkt, preštudujte si obsah tohto dokumentu.

Charakteristiky produktu sa môžu časom meniť. Ak chcete získať najnovšie informácie o produkte, navštívte stránku <http://en.meizu.com>.

Všetky odkazy na názvy iných spoločností, produktov a služieb predstavujú ochranné známky alebo značky služieb príslušných vlastníkov.

# Obsah


Dôležité oznámenia .....	3
<b>Začíname .....</b>	<b>5</b>
Začíname .....	5
Príslušenstvo .....	5
Prehľad telefónu .....	6
Batéria .....	9
Dotyková obrazovka .....	10
Inovácia firmvéru .....	12
Zapnutie, vypnutie a uzamknutie obrazovky.....	13
Uzamykanie obrazovky a domovská obrazovka.....	13
<b>Základy obsluhy.....</b>	<b>17</b>
Ako začať .....	17
Prenos súborov .....	17
Bezpečné odpojenie disku .....	18
Sieťové pripojenie .....	19
<b>Telefón.....</b>	<b>20</b>
Správy.....	25
Prehliadač.....	27
E-mail .....	33
Hudba.....	37
Video .....	39
Galéria .....	40
Kamera .....	42
Dokumenty.....	43
Kalendár .....	45
Poznámky .....	46
Budík .....	49
Záznamník .....	50
Kalkulačka.....	51
Nastavenia.....	51
Maľovanie .....	56
Zadávanie textu.....	57
Stredisko zabezpečenia.....	59
<b>Iné .....</b>	<b>61</b>
Riešenie problémov .....	61

# Začíname


## Príslušenstvo

Obsah balenia:


---



Kábel USB



Napájací adaptér




Záručný list

- Vyššie uvedený obrázok slúži len na referenčné účely, pričom je možné, že príslušenstvo dostupné v oblasti používateľa sa môže líšiť.
- Používatelia môžu príslušenstvo MEIZU zakúpiť v certifikovanej predajni MEIZU alebo na oficiálnej webovej stránke MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Používajte výlučne softvér z oficiálneho softvérového strediska MEIZU. Spoločnosť MEIZU nebude niesť zodpovednosť za žiadne problémy spôsobené neoficiálnym softvérom.

# Prehľad telefónu


## Názov súčastí telefónu

- Predná strana




- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Prijímač            |
| 2 | Infračervený senzor |
| 3 | Predná kamera       |
| 4 | Dotyková obrazovka  |
| 5 | Tlačidlo Domov      |

- Horná strana




- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Konektor na slúchadlá             |
| 2 | Tlačidlo napájania/<br>uzamknutia |
| 3 | Tlačidlo reproduktora             |

- Spodná strana



- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Port micro USB  |
| 2 | Hlavný mikrofón |
| 3 | Reproduktor     |

- Ľavá strana




- 
- 1 Tlačidlo regulácie hlasitosti
- 


**UPOZORNENIE:**

Pri vkladaní kariet SIM:

- ① Umiestnite kartu SIM2 do priečinku karty a zatlačte 1/2 priečinka do otvoru.
- ② Umiestnite kartu SIM1 do priečinku karty a priečink zatlačte kompletne do otvoru.



- Zadná strana






- 
- 1 Zadná kamera
  - 2 Dvojtónová LED baterka
  - 3 Zadný kryt
-

## Tlačidlá

Pri používaní telefónu M463 rôzne tlačidlá poskytujú používateľom prístup k rôznym funkciám telefónu.

V tejto časti uvádzame niekoľko bežne používaných skratiek a spôsobov obsluhy.

---

 Tlačidlo napájania	Krátkym stlačením tohto tlačidla uzamknete/ aktivujete obrazovku; Podržaním tohto tlačidla vyvoláte zobrazenie kontextového okna „Vypnúť/reštartovať“
 Tlačidlá hlasitosti	Zvyšuje a znižuje hlasitosť
 Tlačidlo Domov	Pri uzamknutí aktivujte dvojitým stlačením tlačidla Domov; Pri odomknutí sa ťuknutím vráťte na domovskú obrazovku; Počas hovoru sa stlačením tlačidla Domov vrátite na domovskú obrazovku. Tlačidlo napájania sa dá použiť na zloženie hovoru.

---



## Batéria

### Nabíjanie batérie


Telefón M463 je vybavený vstavanou nabíjateľnou batériou.

**Poznámka:** Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt za účelom vybratia alebo opravy batérie.

Na nabíjanie batérie používajte len dodaný napájací adaptér a kábel USB.

Pri nabíjaní telefónu cez napájací adaptér alebo adaptér určený do automobilu nevyberajte batériu z telefónu.

- Nabíjanie telefónu:



1. Skontrolujte, či je kábel USB správne umiestnený, a potom kábel zapojte do portu micro USB na telefóne M463, ktorý sa nachádza na jeho spodnej strane;
2. Napájací adaptér zapojte do elektrickej zásuvky so štandardným prívodom elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom telefónu.

Ak je batéria na kriticky nízkej hladine, telefón M463 sa nenašartuje. Pripojte ho k napájacímu adaptéru a na telefóne M463 sa zobrazí animácia nabíjania. Na uzamknutej obrazovke sa zobrazí stav nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, na uzamknutej obrazovke sa zobrazí celá zelená batéria a animácia sa zastaví. Odpojte napájací adaptér od elektrickej zásuvky a potom odpojte telefón M463.

**Poznámka:**


1. Ak je batéria na kriticky nízkej hladine, telefón M463 sa nenašartuje. Telefón skúste spustiť po 5 minútach nabíjania.
2. Úplne nabitie telefónu zvyčajne trvá 2 – 3 hodiny. Táto doba sa môže líšiť v závislosti od toho, či je telefón zapnutý, či sa počas nabíjania uskutočnia hovory atď.
3. Z bezpečnostných dôvodov používajte štandardný kábel USB a napájací adaptér.

## Dotyková obrazovka


Primárnym spôsobom na ovládanie systému telefónu je používanie prstov na obsluhu ikon, tlačidiel, položiek ponúk, klávesnice a iných položiek na dotykovej obrazovke.

Navyše, používatelia majú možnosť meniť orientáciu obrazovky.


- Dotyk/ŕuknutie  
Jemný dotyk obrazovky prstom používateľa.
- Podržanie  
Dotyk a podržanie dotykovej obrazovky prstom používateľa.
- Dvojité ŕuknutie  
Dve ŕuknutia na obrazovku.  
Vo webovom prehliadači môžu používatelia rýchlo prehľadávať potiahnutím prsta. Používatelia tiež môžu priblížiť a oddialiť pohľad na webovú stránku dvojitým ŕuknutím.




- Ťahanie  
Dotknite sa ikony a podržte ju a potom ju presuňte na požadované miesto.



- Rýchle potiahnutie alebo potiahnutie  
Vertikálne alebo horizontálne potiahnutie prsta používateľa rýchlym ťahavým pohybom. Používatelia týmto gestom môžu prepínať stránky obsahu v aplikácii.




- Priblíženie prstovk sebe  
V niektorých aplikáciách (napr. Galéria alebo Prehliadač) používatelia môžu priblížením a oddialením dvoch k sebe a oddiaľovať pohľad na fotografie.



- Otáčanie  
Ak sa podporuje táto funkcia, telefón automaticky mení orientáciu obrazovky v závislosti od toho, ako ho používateľ drží. Túto funkciu je možné vypnúť pod položkami „Nastavenia“ > „Displej“

- Funkčná zóna
  1. Neodpovedajúca zóna
  2. Multitaskingová zóna
  3. Návratová zóna
  4. Multitaskingová zóna
  5. Neodpovedajúca zóna




## Inovácia firmvéru

### Ako inovovať firmvér

1. Pomocou kábla USB pripojte telefón M463 k počítaču a do koreňového adresára telefónu M463 skopírujte nový firmvér (update.bin);
2. Bezpečne odpojte USB a vypnite telefón Meizu M463.

**Poznámka:** Skontrolujte, či je telefón dostatočne nabitý, pretože v opačnom prípade sa nemusí dať správne inovovať alebo naštartovať vinou zlyhania napájania.

3. Naštartujte telefón súčasným držaním tlačidla napájania a tlačidla zvýšenia hlasitosti (podľa obrázka).



4. Čakajte, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie „Inovácia systému“.
5. Ťuknutím na ikonu „Spustiť“ zahájte inovačný proces alebo ťuknutím na ikonu „Zrušiť“ opustíte režim inovácie.  
Ak je potrebné vymazať údaje, pred inováciou označte voľbu „Vymazanie údajov“.  
Odstránia sa len údaje telefónu (napr. poznámky, správy, kontakty).  
Údaje na karte SD (napr. hudba a fotografie) zostanú zachované.
6. Počas inovácie nevypínajte zariadenie.
7. Po dokončení inovácie sa telefón M463 automaticky reštartuje.


\* Ak chcete prevziať najnovší firmvér, softvéra ovládače, navštívte stránku <http://www.meizu.com>

**Poznámka:** E-maily sa nezálohujú do systému Flyme. Pri vymazávaní údajov používateľa prídu o všetky svoje e-maily.  
Používatelia môžu firmvér inovovať aj funkciou inovácie poskytovanou systémom; bližšie podrobnosti nájdete v časti „Nastavenia“ > „Informácie o telefóne“.

**Poznámka:** Používajte len firmvér schválený spoločnosťou Meizu, pretože telefón sa môže pokaziť, môže dôjsť k strate súborov, prípadne ku kompromitácii hesiel atď. Za všetky straty a riziká vyvstávajúce z týchto príčin zodpovedá používateľ.

## Zapnutie, vypnutie a uzamknutie obrazovky

### Zapnutie

Tlačidlo napájania podržte stlačené dovedy, kým telefón krátko nezavibruje a nezobrazí sa logo „“.

Ak je karta SIM v telefóne M463 chránená kódom PIN, používateľ bude po zapnutí telefónu musieť zadať kód PIN.

Ak používateľ trikrát nesprávne zadá kód PIN, na odomknutie zariadenia bude potrebné použiť kód PUK. Kód PUK vám poskytne váš sieťový operátor.

### Reštartovanie alebo vypnutie

Ak chcete vypnúť alebo reštartovať telefón, tlačidlo napájania podržte stlačené dovedy, kým sa nezobrazí výberový rámček a potom vyberte „Vypnúť“ alebo „Reštartovať“.


## Uzamykanie a odomkykanie obrazovky

### Odomknutie a prístupový kód

#### 1. Inteligentné zobúdzanie:



Táto funkcia používateľom umožní odomknúť telefón alebo prejsť do vyhradených aplikácií z obrazovky spánku. Na obrazovke spánku vykonajte nasledujúci úkon:

- a. Posunutie prsta nahor: Odomkne obrazovku a zobrazí stránku zobrazenú pred uzamknutím obrazovky;
- b. Posunutie prsta doľava: Aktivuje kameru
- c. Posunutie prsta doprava: Prejdite do aplikácie definovanej používateľmi (Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Inteligentné zobúdzanie)
- d. Dvojité ťuknutie: Rozsvietenie obrazovky

Používatelia môžu definovať vlastné gesto zmenou nastavení v časti : Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Inteligentné zobúdzanie

#### 2. Nastavenia prístupového kódu uzamknutia:



Prístupový kód umožňuje lepšie chrániť súkromie používateľov.

Používatelia môžu zadať nastavenia ťuknutím na položky  > Zabezpečenie a Lokalita  > Uzamknutie prístupovým kódom > Zapnúť uzamknutie prístupovým kódom.

### Rozvrhnutie obrazovky






Na obrazovke sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií, miniaplikácií, priečin-

kov a tapiet. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava po obrazovke môžu používateľa zobrazíť aplikácie na každej stránke a ťuknutím na aplikáciu spustiť príslušnú aplikáciu.

1. Rozloženie ikon na obrazovke:  
Používateľ vždy začína na domovskej obrazovke. Rozumné prívetivé rozvrhnutie umožňuje spríjemniť používateľský zážitok. Ak chcú používatelia usporiadať ikony na domovskej obrazovke, stačí požadovanú ikonu premiestniť na požadované miesto a presunutie dokončiť uvoľnením.
2. Odobratie aplikácií z domovskej obrazovky:  
Podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí , ikonu potiahnite do koša a jej uvoľnením dokončíte odinštaláciu.
3. Pridanie alebo odobranie miniaplikácií:  
Podržte miniaplikáciu (napr. Počasie), kým sa v hornej časti nezobrazí ikona koša , miniaplikáciu presuňte do koša a vymazanie dokončíte uvoľnením ikony.
4. Priečinky:  
Vytváranie priečinkov: Potiahnite jednu ikonu na inú ikonu a automaticky sa vytvorí nový priečink.  
Vymazávanie priečinkov: Aplikácie je možné premiestniť von z priečinka. Keď zostáva len jedna aplikácia, priečink sa automaticky vymaže.
5. Rýchle vyhľadávanie: Potiahnite prst nadol kdekoľvek na obrazovke, aby ste aktivovali rýchle vyhľadávanie, ktoré slúži na vyhľadávanie aplikácií, kontaktov, správ atď. Rýchlym vyhľadávaním je možné vyhľadávať aj údaje on-line.


## Lišta oznámení a multitaskingu

### Panel oznámení

1. Aktivácia lišty oznámení a multitaskingu: potiahnite prst nadol z hornej časti obrazovky;
2. Kontrolovanie oznámení, odpovedanie na ne a ich vymazávanie:  
posúvaním prsta nahor a nadol na stránke oznámení zobrazíte všetky oznámenia, posunutím prsta horizontálne vymažete položku. Ťuknutím na položku oznámenia prejdete na príslušnú aplikáciu;
3. Ovládanie prepínačov: ťuknutím na ikonu prepínača môžete zapnúť alebo vypnúť príslušnú funkciu (napr. Wi-Fi ). Používatelia môžu posunutím prsta nadol  zobrazíť skryté prepínače a posunutím prsta nahor  ich znova skryť. Podržanie ikony vám dáva možnosť presúvať ikony a meniť ich polohu;
4. Prenos súborov cez USB: Používatelia si môžu zvoliť spomedzi rôznych režimov pripojenia v závislosti od situácie: prenos fotografií  alebo prenos súborov .

## Multitasking

1. Přepínání mezi úlohami: Všechny aplikace a úlohy s výjimkou aktuální zůstanou na pozadí; uživatelé mohou zkontrolovat všechny úlohy na nataženém panelu oznámení a klepnout na ikonu pro otevření.
2. Mazání úloh na pozadí: Na pruhu multitaskingu můžete přetažením ikony nahoru uzavřít aplikaci nebo přetažením dolů smazat všechny aplikace na pozadí.



Panel oznámení  
Zobrazuje dátum, oznámenie aplikácií, intenzitu signálu, stav batérie a čas.



Miniaplikácie a ikony  
Zobrazuje miniaplikácie, aplikácie a priečinky atď.

Spodný pruh  
Obsahuje tri ikony pre telefón, prehliadač a textové správy. Používatelia môžu tiež prispôbiť vlastný pruh presunutím ikon aplikácií do tejto oblasti.

---

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do aplikácie Telefón;

---

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do aplikácie Webový prehliadač;

---

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do aplikácie Správy.

---

## Lišta oznámení

Tento panel zobrazuje dátum, oznámenia (napr. nové e-maily, pripomienky kalendára, upozornenia, aktuálny stav volania a stav zariadenia a pod.), intenzitu signálu, stav batérie a čas.

- **Zobrazenie stavu karty SIM**

Keď sú v telefóne nainštalované 2 karty SIM, ikona stavu karty SIM 1 bude na ľavej strane ikony SIM 2. Ikony v stavovom riadku zobrazujú

presný stav príslušnej karty: intenzitu signálu, režim siete, stav služby atď.

- **Otvorenie panelu oznámení**

Panel oznámení: Zobrazuje sieťového operátora a všetky ostatné prijaté oznámenia.

Po prijatí oznámenia posuňte prst nadol z lišty oznámení a panel sa vysunie von. Dotykom oznámenia môžete otvoriť príslušnú aplikáciu. V prípade iných oznámení, ako je napr. hlasová pošta alebo sieť off-line, môžete otvoriť zoznam sietí priamo na aktuálnej stránke v záujme opätovného pripojenia k internetu. Posunutím prsta po prečítaní oznámenia ich vymažete.

- **Zavretie panelu oznámení**

Podržaním posunutím ikony  nahor panel zavriete alebo sa dotknite iného miesta mimo panelu oznámení.



# Základy obsluhy

## Ako začať

Keď telefón M463 používate po prvý raz, postupujte nasledovne:

1. Telefón M463 pripojte k počítaču káblom USB, ktorý bude zároveň slúžiť na nabíjanie.
2. Stiahnite nadol lištu oznámení > ťuknite na ovládací kláves „Ukladací priestor USB“ (v zapnutom stave svieti), aby ste zapli pripojenie ukladacieho priestoru k počítaču používateľa;
3. Skopírujte hudbu, videá, fotografie a iné súbory z počítača do príslušných priečinkov v telefóne M463.
4. Stiahnite nadol lištu oznámení > ťuknite na ovládací kláves „(Ukladací priestor USB“ (vo vypnutom stave nesvieti), aby ste vypli pripojenie ukladacieho priestoru k počítaču.
5. Odpojte kábel USB od telefónu M463 a počítača.
6. Začnite používať zariadenie.

Po ťuknutí na príslušné ikony na spúšťanie aplikácií na domovskej obrazovke môžete začať počúvať hudbu, sledovať videá a uskutočňovať telefonické hovory.

## Prenos súborov

**Poznámka:** Skontrolujte, či je telefón M463 pripojený k počítaču.

Používatelia môžu preberať hudbu, videá, fotografie a iné súbory z diskov webových stránok a kopírovať ich do USB zariadenia M463. Nasledujúci príklad uvádza, ako sa kopíruje hudba do telefónu M463:


1. V počítači vyberte dokumenty, ktoré chcete skopírovať;
2. Vyberte [Kopírovať] alebo stlačte Ctrl + C;
3. Dvakrát kliknite na ikonu [Počítač] na pracovnej ploche otvorte okno Počítač a dvakrát kliknite na [Vyberateľný disk];
4. Prejdite do priečinka Hudba.
5. Vyberte [Prilepiť] alebo stlačte Ctrl + V.
6. Keď sa súbory skopírujú, hudobné súbory sa zobrazia v priečinku hudby telefónu [MEIZU M463].

Odpojte zariadenie a spustením aplikácie Hudba začnite počúvať hudbu.

Ak má telefón M463 automaticky rozpoznať médiá, umiestnite súbory do príslušných priečinkov v telefóne M463: videá skopírujte do priečinka Video, fotografie do priečinka Fotografie, hudbu do priečinka Hudba, pretože v opačnom prípade program telefónu M463 nemusí správne rozpoznať súbory. Všetky súbory môžete prehľadávať v aplikácii Dokumenty.

## Bezpečné odpojenie disku

Pri aktívnom pripojení USB je možné medzi telefónom M463 a počítačom kopírovať súbory.

1. Po pripojení telefónu M463 k počítaču otvorte položku „Vyberateľný disk“;
2. Zvolené audio, video, obrázky a iné súbory skopírujte do počítača;
3. Po uložení súborov kliknite na ikonu  na paneli úloh v počítači;
4. Keď sa zobrazí nižšie uvedené hlásenie, kliknite naň;
5. Zobrazí sa okno „Bezpečné odpojenie hardvéru“.
6. Potvrďte kliknutím na tlačidlo „OK“ a potom odpojte zariadenie USB.

Ak majú údaje používateľov zostať v bezpečí a disk chránený pred možnosťou poškodenia, hardvér používateľa od počítača vždy odpájajte bezpečným spôsobom. Ak sa zobrazí nižšie uvedené dialógové okno, neznamená to, že produkt je chybný. Len chvíľu počkajte a skúste znova.

## Sieťové pripojenie

**Poznámka:** Skontrolujte, či bola do zariadenia M463 vložená karta SIM.

### Nastavenia dátovej konektivity

Niekoľkými jednoduchými kliknutiami môžu používatelia telefónu M463 odomknúť možnosti dátovej konektivity, aby získali neobmedzenú konektivitu bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádzajú.

1. Po spustení telefónu: prejdite na položky „Nastavenia“ > „Sieť“ a aktivujte prepínač „Povoliť dáta“.
2. Vyberte svojho operátora pod položkou „Názvy prístupových bodov“.
3. Pod položkou „Režim siete“ vyberte „Iba 2G“ alebo „Uprednostniť 3G“ alebo „Uprednostniť 4G“
4. Ťuknutím na kláves Späť ◀ dokončíte nastavenie.

Keď dátová konektivita nie je nevyhnutná, odporúča sa deaktivovať prepínač „Povoliť dáta“.

**Poznámka:** Kým začnete využívať sieť, overte si množstvo prenesených údajov a vždy, pokiaľ je to možné, využívajte sieť WLAN, aby nedošlo k prečerpaniu obmedzeného dátového paušálu.



# Telefón


Pred uskutočnením hovoru skontrolujte, či ste pripojený k sieti.

Ťuknutím na ikonu telefónu  spustíte aplikáciu telefónu.

## Vytočenie čísla

- Priame vytáčanie

Ťuknutím na tlačidlo  otvorte klávesnicu vytáčania a potom zadajte číslo, vyberte SIM1 alebo SIM2 a potom ťuknutím na  uskutočnite hovor.

Pomocou tlačidla  opravte prípadné chyby. Ak je telefónne číslo z uloženého kontaktu, na obrazovke vytáčania sa zobrazí meno kontaktu a používatelia môžu uskutočniť hovor ťuknutím na túto ikonu.

- Uskutočnenie hovoruz histórie


Ťuknutím na  zobrazíte zoznam histórie posledných hovorov.

Ťuknutím na avatarov alebo ikony naľavo okamžite zavoláte späť.







## Zdvihnutie hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru sa zobrazia kontaktné informácie o prichádzajúcom hovore spolu so zvonením alebo vibrovaním.

Potiahnutím ikony  smerom k  zdvihnite hovora potiahnutím  odmietnite hovor.

Pri prichádzajúcom hovore môžete ťuknutím na  stlmiť zvonenie a ťuknutím na ikonu zavesiť telefón a namiesto toho odpovedať správou.

Počas zdvihnutého hovoru môžete vykonávať nasledujúce operácie:

- Ťuknutím na tlačidlo  môžete prejsť do zoznamu kontaktova prehliadať informácie kontaktov;
- Ťuknutím na  môžete vypnúť mikrofón pre aktuálny hovor, aby volajúci nepočul používateľov hlas;
- Ťuknutím na  môžete aktuálny hovor nahráť vo forme zvukovej stopy; zvukové stopy nájdete a môžete ich prehrať pod položkami Súborny > Ukladací priestor > Záznamník > Hovor.
- Ťuknutím na ikonu  si môžete poznačiť veci, ktoré je potrebné uložiť, ktoré nájdete pod položkou Memá po dokončení hovoru;
- Ťuknutím  môžete aktivovať klávesnicu vytáčania, ktorú je možné použiť na zadávanie informácií požadovaných systémom automatickej hlasovej odozvy.
- Ťuknutím na ikonu  môžete povoliť reproduktor;

- Ťuknutím na  môžete ukončiť hovor.

### Nastavenie hlasitosti hovoru

Počas hovoru môžete stláčaním tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu regulovať hlasitosť hovoru. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stlačte horné tlačidlo, ak chcete znížiť hlasitosť, stlačte spodné tlačidlo.

### Podržanie hovoru na linke

Ak počas hovoru prijmete druhý prichádzajúci hovor, máte na výber či aktuálny hovor položíte a zdvihnete nový hovor, aktuálny hovor podržíte na linke a zdvihnete nový hovor alebo odmietnete prichádzajúci hovor. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak ju podporuje váš operátor.

Podržanie hovoru na linke sa dá zapnúť a vypnúť pod položkami „Nastavenia telefónu“ > „Podržanie hovoru na linke“.

Ak sa spojí druhý hovor, prvý hovor sa automaticky podrží na linke.

### Konferenčné hovory

Konferenčné hovory, ktoré umožňujú súčasne hovoriť viac ako dvom ľuďom, sa podporujú v prípade, ak ich podporuje operátor.

- Vytvorenie konferenčného hovoru:
  1. Uskutočnite bežný telefonický hovor.
  2. Keď sa spojí druhý telefonický hovor, prvý hovor sa podrží na linke.
  3. Ťuknite na tlačidlo [Zlúčiť], čím iniciujete konferenčný hovor.  
Ak operácia prebehne úspešne, na obrazovke hovoru sa zobrazí niekoľko mien všetci traja účastníci sa budú navzájom počuť.

Kým prebieha konferenčný hovor, ťuknutím na tlačidlo „Podržať“ podržíte všetkých účastníkov na linke.

Opakovaným ťuknutím na tlačidlo „Podržať“ obnovíte hovor.

### Uskutočnenie tiesňového volania

Pokiaľ je telefón používateľav oblasti s príjmom signálu GSM, používateľ môže uskutočniť tiesňové volanie dokonca aj v prípade, ak v telefóne nie je vložená žiadna karta SIM. Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie, vytočte 112 (Čína).

**Poznámka:** Obrazovku uzamknutú heslom alebo kódom PIN je možné obísť ťuknutím na tlačidlo tiesňového volania.

Ak chcete zavesiť, dvakrát stlačte tlačidlo napájania alebo potiahnite nadol hornú zásuvku hovoru. Pomocou tlačidiel hlasitosti stlňte prichádzajúci hovor. Po nadviazaní spojenia sa zobrazí rozhranie priebehu


hovoru. Zmeškané hovory sa zobrazia v rámci oznámení na obrazovke uzamknutia.


### Medzinárodné hovory

Na klávesnici vytáčania ťuknite na tlačidlo [0] a podržte ho, kým sa nezobrazí značka „+“.


Zadajte kód krajiny, oblastný kód a telefónne číslo a ťuknite na .

### Zobrazenie denníka hovorov

1. Ťuknutím na  otvorte denník hovorov.
2. Ťuknutím na kontakt v zozname zobrazíte podrobné informácie vrátane podrobností o hovore, telefónnych číslach atď.


Ak telefónne číslo patrí kontaktu v zozname kontaktov, jeho kontaktné údaje sa zobrazia v denníku hovorov. Ak chcete vymazať celú históriu hovorov, ťuknite na tlačidlo ponuky , ťuknite na tlačidlo „Vymazať denník hovorov“ a potom potvrdte ťuknutím na tlačidlo „OK“.

Podrobnosti hovoru obsahujú informácie o telefónnych číslach, menách kontaktov, e-mailových adresách, skupine, záznamoch hovoru pod. Ak číslo nepatrí ku kontaktu, používateľ ho môžu pridať k novému kontaktu ťuknutím na číslo a následným zvolením položky „Pridať k novému kontaktu“, čím sa číslo uloží v podobe nového kontaktu alebo sa pridá k existujúcemu kontaktu.

Na stránke podrobností o hovore môžete ťuknutím na ikonu  odoslať správy na číslo, prípadne môžete vytočiť číslo ťuknutím naň.

### Vyhľadávanie kontaktov








Telefón M463 dokáže spárovať zadané písmená s čínskymi a anglickými iniciálami mien kontaktov. Príklad: Keď používateľ zadá „BD“, telefón zobrazí „Bob Dylan“ (pokiaľ taký kontakt existuje).

Ťuknutím na kontakt môžete zobrazíť podrobnosti o ňom. Na stránke podrobností môže používateľ ťuknutím na ikonu  zaslať správu kontaktu, prípadne mu používateľ môže zavolať priamo ťuknutím na číslo.

### Kontakty

Používatelia môžu uložiť mená kontaktov do telefónu M463 spolu s telefónnymi číslami a inými sprievodnými informáciami.

- Nové kontakty  
Ak používateľovi zavolá, prípadne pošle e-mail alebo správu neznáma osoba, používateľ môže tieto kontaktné údaje uložiť v podobe nového kontaktu.

- Pridávanie nových kontaktov  
Ak chcete pridať nový kontakt, ťuknite na tlačidlo ponuky v telefóne  > tlačidlo „Nový kontakt“.  
Potom zadajte príslušné údaje ako meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu.  
Ťuknutím na „Pridať ďalšie pole“ zobrazíte ďalšie položky. Používatelia môžu ťuknúť na ikonu  naľavo od zadanej položky a vybrať značku položky, ktorú chce používateľ zobraziť v kontextovom okne.
- Pridanie kontaktu z klávesnice vytáčania
  1. Vytočte číslo na klávesnici vytáčania telefónu, ťuknite na ikonu  potom vyberte spomedzi položiek „Pridať k novému kontaktu“ a „Pridať k súčasnému kontaktu“.
  2. Upravte kontaktné údaje a ťuknite na „Uložiť“.
- Pridanie alebo zmena obrázka kontaktu
  1. Ťuknite na , vyberte kontakt.
  2. Na obrazovke podrobností kontaktov ťuknutím na tlačidlo ponuky  > „Upraviť“ prejdite do režimu úprav.
  3. Ťuknite do oblasti obrázka a potom vyberte spomedzi položiek „Nasnímať fotografiu“ alebo „Vyberte fotografiu z galérie“.
- Vymazávanie kontaktov  
Kliknutím vyberte kontakt. Ťuknite na  > „Vymazať“ a potvrdte ťuknutím na tlačidlo „OK“.
- Zdieľanie kontaktov  
Ťuknite na , vyberte kontakt. Ťuknite na > „Zdieľať“ a zobrazí sa niekoľko možností zdieľania, ktoré umožňujú používateľom zdieľať kontakty cez „Email“, „MMS“ a „Bluetooth“.

## Nastavenia telefónu

V aplikácii telefónu ťuknite na tlačidlo ponuky  > „Nastavenia telefónu“.

- Kontakty  
Kontá kontaktov: nastavte kontá Exchange a vyberte predvolené konto.  
Import a export kontaktov:  
Import kontaktov: Skontrolujte súbory vizitiek Vcard > „Importovať“;  
Export kontaktov: Skontrolujte skupiny alebo kontakty > „Exportovať“  
Kontakty SIM: používatelia môžu zobrazovať, importovať a vymazávať kontakty, ktoré sú uložené na karte SIM.
- Hovor  
Vibruje po nadviazaní spojenia: Po aktivácii bude telefón krátko

vibrovať, keď odchádzajúci hovor zdvihne druhý účastník;

Predvoľba/IP číslo: Nastavte predvoľbu/IP číslo a pri dlhom podržaní tlačidla hovoru sa k číslu automaticky pripojí predvoľba;  
Rýchle vytáčanie (dostupné len na modeli CMCC): podržte číslo pri vytáčaní vytočí sa číslo predvoľby.


- Prichádzajúci hovor  
Záznam správ: Keď nemá kto zdvihnúť telefón, telefón automaticky zdvihne hovora nariadi volajúcemu, aby zanechal hlasový odkaz;
- Filter spamových hovorov: Záznamy o rušení sa budú ukladať do zoznamu spamových hovorov. Zoznam sa synchronizuje verejným čiernym zoznamom Flyme a číslami pridanými používateľom. Keď je táto funkcia povolená, hovory od neznámych osôb okrem medzinárodných hovorov budú zablokované.
- Presmerovanie hovorov: Presmerovanie hovorov umožňuje používateľom presmerovať všetky prichádzajúce hovory na iné telefónne číslo. Táto funkcia si vyžaduje podporu siete, bližšie informácie vám poskytne sieťový operátor. Presmerovanie hovorov ponúka nasledujúce možnosti:
  1. Vždy presmerovať: Presmeruje všetky hovory.
  2. Presmerovať, ak je obsadené: Presmeruje hovory, pokiaľ je linka obsadená.
  3. Presmerovať, ak sa nezdvihne: Presmeruje nezdvihnuté hovory.
  4. Presmerovať v prípade nedostupnosti: Presmeruje hovory, pokiaľ je účastník nedostupný.
  5. Zakázať všetky hovory: Zruší všetky nastavenia presmerovania hovorov
- Čakajúci hovor: Upozorňuje na prichádzajúce hovory, keď sú používatelia na linke.  
Túto funkciu musí podporovať sieť.
- Iné nastavenia  
Komunikácia Flyme: keď je povolená táto možnosť, funkcia umožňuje používateľovi uskutočňovať bezplatné webové hovory a odosielať textové správy;
  1. Zavolať alebo zasláť textovú správu kontaktom s komunikáciou Flyme: správy sa dajú odoslať v stĺpci Komunikácia Flyme
 
 bezplatné hovory je možné uskutočniť v denníku hovorov
  2. On-line status kontaktov je možné skontrolovať v zozname kontaktov, v denníku kontaktov alebo na stránke podrobností o kontakte so značkou









Automatický záznam hovoru: keď je zapnutá táto funkcia, systém automaticky nahráva všetky hovory bez otvorenia rozhrania na volanie. Používatelia si môžu vybrať nahrávanie všetkých hovorov alebo nahrávanie len hovorov s určitými kontaktmi.

Aplikácie STK: tieto aplikácie predstavujú funkcie poskytované operátorom, ktorému patrí karta SIM.

## Správy


Aplikácia Správy umožňuje používateľom ľahko intuitívne odosielať a prijímať textové správy. Aplikácia Správy sa dá spustiť kliknutím na ikonu Správy  na domovskej obrazovke.

Vytvorenie a zobrazenie správ


1. Ak chcete začať zadávať novú textovú správu, ťuknite na tlačidlo . Zadajte priamo prvého príjemcu alebo ťuknutím na pravé tlačidlo  prehľadávajte zoznam kontaktov. Používatelia tiež môžu odoslať správu z domovskej obrazovky  >  > Zoznam kontaktov zvolením kontaktu > ťuknutím na tlačidlo  napravo od telefónneho čísla;
2. Zadajte správu a ťuknite na tlačidlo  „Odoslať“;

Kontakty: Ak sa číslo zhoduje so súčasnými kontaktmi, zobrazí sa rozbaľovacia ponuka na výber používateľov.

Odpovedanie

1. V dialógovom zozname ťuknite na ľubovoľnú položku, aby ste otvorili dialógové okno;
2. Ťuknite na miesto na zadávanie textu na spodku obrazovky, zadajte odpoveď a odošlite ťuknutím na položku .


Poslať ďalej

1. V dialógovom zozname ťuknite na ľubovoľnú položku, aby ste otvorili dialógové okno;
2. Ťuknite a podržte správu;
3. V kontextovom rámečku ťuknite na „Poslať ďalej“;
4. Zadajte príjemcu a potom odošlite ťuknutím na .

Vymazanie dialógu

1. V zozname dialógov ťuknite na bodku, ktorá sa nachádza napravo od dialógu, ktorý chcete vymazať, označte ho (alebo označte toľko

používateľov, koľko chcete);





2. Vymažte ťuknutím na tlačidlo ;
3. V rámečku potvrdenia ťuknite na „OK“.

OZNÁMENIE: Vymazané správy sa nedajú obnoviť, preto postupujte opatrne.


#### Vymazanie určitej správy v dialógu

1. V dialógovom zozname ťuknite na ľubovoľnú položku, aby ste otvorili dialógové okno;
2. Ťuknite na podržte správu, ktorú chcete vymazať;
3. Ťuknite na „Vymazať“.

#### Smajlícia MMS

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, ťuknite na ikonu ;
2. Ťuknite na tlačidlo  a vyberte obsah, ktorý chcete pridať.  
 Ťuknutím na ikonu  môžete prepnúť na klávesnicu na zadávanie smajlíkov. Smajlíci a kontaktné údaje (v textovej forme) sa doručia vo forme krátkych správ, kým kontaktné vizitky Vcard, fotografie, zvuky a videá sa doručia formou MMS. Veľkosť prílohy MMS nesmie presiahnuť 300 kB.  
 Odoslanie MMS si vyžaduje príslušnú službu operátora a správne nastavenia.
3. Odošlite ťuknutím na tlačidlo .

#### Vyhľadávanie

1. Ťuknite na  pod zoznamom dialógov;
2. Zadajte vyhľadávaný pojem do dialógového rámečka vyhľadávania.
3. Príslušné informácie sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov.


#### Nastavenia

Po ťuknutí na tlačidlo ponuky  môžete nastaviť nasledujúce položky:

- Zobrazenie  
 Upozornenia: Keď je táto funkcia aktivovaná, obsah správy sa zobrazí na paneli oznámení, keď prijmete novú správu.  
 Správa o doručení: Keď je táto funkcia aktivovaná, správa o doručení sa bude vyžadovať v prípade všetkých odoslaných správ. Ide o službu poskytovanú operátorom, ktorá systému umožňuje zobraziť, či sa správa správne doručila.  
 Umožňuje otáčať obrazovku: Pri zvolení umožňuje otočiť obrazovku do horizontálnej polohy.



- Rozšírené nastavenia  
Filter nevyžiadanej pošty: Odfiltrované správy sa automaticky presunú do koša. Taktiež je možné synchronizovať s verejným zoznamom nevyžiadanej pošty Flyme za účelom blokovania čísel nahlásených inými používateľmi. Dostupný je inteligentný filter, ktorý dokáže rozpoznať nevyžiadajúcu poštu preskúmaním obsahu;  
Automatické prevzatie pri roamingu: Automaticky prevezme údaje správy pri roamingu.
- Iné nastavenia  
Správy Flyme: Keď je táto funkcia aktivovaná, používatelia môžu bezplatne prijímať správy Flyme;  
Centrum SMS: Slúži na nastavenia čísla centra SMS.  
Webový ukladací priestor na správy: Ťuknutím zapnete ukladací adresár webových správ, ktorý umožňuje realizovať správu súborov.








## Prehliadač

Telefón M463 spríjemňuje a zjednodušuje zážitok z prehliadania webu. Ak chcete začať surfovať po internete, ťuknite na ikonu Prehliadač  na domovskej obrazovke alebo zadajte požadovanú adresu URL do rámčeka rýchleho vyhľadávania.

Spustenie prostredníctvom ikony prehliadača

Ťuknutím na prehliadač spustíte prehliadač a načítajte domovskú stránku v režime na celú obrazovku.

- Otvorenie webovej stránky
  1. Ťuknite na horný rámček na zadanie adresy URL.
  2. Zadajte požadovanú adresu URL.
  3. Na klávesnici ťuknite na tlačidlo „Chod“.
- Prehľadávanie webového sprievodcu a najčastejšie navštevovaných stránok
  1. Ťuknite na ikonu  na spodnej lište a stredná značka bude predstavovať domovskú stránku prehliadača;
  2. Domovská stránka obsahuje 1 reklamnú sekciu, 8 najčastejšie navštevovaných stránok a webového sprievodcu pre každú kategóriu;
  3. 8 najčastejšie navštevovaných stránok sa zostavuje na základe frekvencie návštev používateľa.
- Záložky a história
  1. Ťuknite na  na spodnej lište a ľavá značka bude predstavovať položku Záložky a história;

2. Ťuknutím na položku História môžete prejsť do zoznamu navštevovaných stránok;
3. Ťuknutím na priečinok Záložky zobrazíte uchované stránky.
  - Obnova aktuálnej stránky  
Ťuknite na  spodnej časti obrazovky;  
Stránka sa obnoví, aby sa na nej zobrazil najnovší obsah.
  - Nové okno  
Ťuknutím na  spodnej časti obrazovky otvoríte nové okno.
  - Zatvorenie aktuálnej stránky
    - a. Ťuknite na tlačidlo čísla  v spodnej časti obrazovky, posunutím stránky nahor zobrazte tlačidlo zavrieť a ťuknite na hornú časť miniatúryv blízkosti tlačidla zavrieť;
    - b. Ťuknite na tlačidlo čísla  na spodku obrazovky a potom ťahajte miniatúru nahor.
  - Zatvorenie aktuálnej stránky  
Ťuknite na tlačidlo čísla  na spodku obrazovky a potom ťahajte ľubovoľnú miniatúru nadol.
  - Viac informácií o aktuálnej stránke  
Ťuknite na tlačidlo ponuky   
Keď otvoríte nový prehliadač, načíta sa domovská stránka.
    1. Ťuknite na tlačidlo ponuky  > „Nastavenia“ > „Nastaviť domovskú stránku“.
    2. Vyberte „Vlastné“ a zadajte požadovanú adresu URL domovskej stránky a ťuknite na „OK“.

Ak chcete nastaviť domovskú stránku ako prázdnu stránku, jednoducho upravte domovskú stránku, ale adresu URL nechajte prázdnu.

Tým sa zrýchli otváranie nových okien prehliadača.

Ťuknutím na položku „Aktuálna stránka“ nastavíte aktuálnu stránku ako domovskú stránku.

Alebo môžete domovskú stránku nastaviť ako navigáciu, ktorá obsahuje 3 značky: Záložky, Domovská stránka (webová príručka a najčastejšie navštevované webové stránky) a Aplikácie.

### Navigácia na webovej stránke




Keďže veľkosť obrazovky mobilného telefónu je obmedzená, používatelia môžu na zlepšenie prehliadania obsahu použiť funkcie približovania a rolovania.

- Rolovanie  
Ak chcete rolovať, posúvajte prst po obrazovke.

- Približovanie a oddialovanie  
Dvojitým ťuknutím priblížite pohľada opakovaným dvojitým ťuknutím ho oddialite.  
Posunutím prstov od seba približujete a k sebe oddialujete.  
Dvakrát ťuknite na obrazovku, podržte ju a posunutím prsta nahor približujte pohľad resp. nadol oddialujte pohľad.
- Kopírovanie obsahu stránky
  1. Prejdite na požadovaný obsah.
  2. Ťuknite na obsah a podržte ho.
  3. Pomocou šípok na označovanie textu označte požadovaný obsah a ťuknite na „Kopírovať“.


### Prehľadávanie webu

Prehliadač vám umožňuje otvoriť prepojenie rovnako ako na prehliadači v PC.

- Súkromný režim  
Ak chcete prejsť na viacstránkové rozhranie, ťuknite na  v spodnej časti obrazovky, kde používatelia majú možnosť vidieť ikonu súkromného režimu . Keď je táto funkcia zapnutá, ikona bude svietiť a po prehľadávaní sa nezachovávajú žiadne záznamy histórie, pričom vyrovnávacia pamäť a záznamy o preberaných súboroch sa kompletne vymažú po zavretí prehliadača.
- Otvorenie prepojenia  
Ak chcete prejsť na stránku prepojenia, ťuknite naň.
- Navigácia späť na otvorenej stránke  
Ťuknite na tlačidlo späť na telefóne .
- Adresa a telefónne číslo rýchlych prepojení  
Prehliadač umožňuje nastaviť rýchle prepojenia priamo pre niektoré z telefónnych čísel, adresy podobných informácií (ktoré už majú svoje prepojenia).

### Niekoľko okien prehliadača








Používatelia môžu otvoriť niekoľko okien prehliadača a poľahky medzi nimi prepínať.

- Otvorenie nového okna prehliadača  
Ťuknite na  > zadajte URL alebo vyberte spod položiek Obľúbené, História alebo Najnavštevovanejšie.
- Prepínanie medzi oknami prehliadača

1. Ťuknite na tlačidlo čísla v strede spodnej časti obrazovky a zobrazí sa miniatúra všetkých otvorených stránok.
  2. Dotykom miniatúry prepnete na príslušnú stránku.
- Zavretie okna
    1. Ťuknite na tlačidlo čísla v strede spodnej časti obrazovky a zobrazí sa miniatúra všetkých otvorených stránok;
    2. Ťuknite na miesto nad miniatúrou alebo jednoducho potiahnutím miniatúry nahor zavrite stránku; prípadne môžete posunutím prsta nadol po obrazovke zavrieť všetky stránky.


## Záložky

Telefón umožňuje uloženie obľúbených internetových stránok pre ich budúce použitie.

- Pridanie webovej stránky medzi obľúbené
  1. Ťuknite na tlačidlo ponuky ;
  2. Ťuknite na „Pridať medzi obľúbené“;
  3. Upravte názov a adresu (predvolene aktuálna stránka) a vyberte kategóriu podľa vlastného uváženia a uložte ťuknutím na „OK“.
- Upravenie obľúbených položiek
  1. Ťuknite na  a vyberte prvú značku;
  2. Ťuknite na bodku napravo od webovej stránky, aby ste vykonali označenie > ;
  3. Ťuknite  na spodku obrazovky.
- Vymazanie obľúbenej položky
  1. Ťuknite na  a vyberte prvú značku;
  2. Ťuknite na bodku napravo od webovej stránky, aby ste vykonali označenie > ;
  3. Ťuknite na  na spodku obrazovky.
- Vytvorenie nového priečinka
 

Ťuknutím zadajte názov priečinka > „OK“.
- Vytváranie, úprava a vymazávanie priečinkov

### Vytvorenie priečinka



1. Ťuknutím na  a posunutím prsta doprava zobrazte priečinky, podržte Predvolený priečinkok alebo ľubovoľné iné priečinky;
2. Ťuknite na „Vytvoriť nový priečinkok“;
3. Zadajte názov priečinka a potom ťuknite na „OK“.

### Úprava priečinkov

1. Ťuknite na  a posunutím prsta doprava zobrazte priečinky;

2. Podržte priečinkok, ktorý používatelia chcú upraviť;
3. Zadaťte názov priečinka a potom ťuknite na „OK“.

#### Vymazávanie priečinkov

1. Ťuknite na  a posunutím prsta doprava zobrazte priečinky;
2. Podržte priečinkok, ktorý používatelia chcú upraviť;
3. Ťuknite na  na pravej strane.

**Poznámka:** Predvolený priečinkok sa nedá upraviť ani vymazať.


#### Zdieľanie webovej stránky

Ťuknite na tlačidlo ponuky  v prehliadači > „Zdieľať“.

#### Pridať medzi obľúbené

Ťuknite na tlačidlo ponuky v prehliadači > „Vytvoriť záložku“, aby sa položka uložila medzi záložky.

#### Vyžiadať stránky pre počítače

Otvorte prehliadač internetu > ťuknite na tlačidlo ponuky  > „Vyžiadať stránky pre počítače“, aby ste prepliz mobilnej stránky na desktopovú verziu. Po označení sa zobrazí verzia stránky určená pre PC.

#### Vymazať históriu

Ťuknite na tlačidlo ponuky  v prehliadači > „Vymazať históriu“.

#### Nastavenia prehliadača

Používatelia môžu nakonfigurovať nastavenia prehliadača a spravovať osobné údaje.

Ťuknite na tlačidlo ponuky  v prehliadači > „Nastavenia“.

- Identifikácia prehliadača: Názov prehliadača, ktorý niekedy ovplyvní rozloženie webovej stránky a formát videa.
- Nastavenia domovskej stránky: Nastavte predvolenú adresu URL, ktorá sa načíta po spustení prehliadača
- Zobrazenie na šírku: Po zapnutí prehliadač po otočení telefónu použije zobrazenie na šírku.
- Automatické dopĺňanie textu: Zadaťte správne informácie a webový formulár sa vyplní automaticky.
- Vymazať údaje súborov cookie: Ťuknutím na „Vymazať údaje súborov cookie“ vymažete všetky súbory cookie.
- Ďalšie nastavenia  
Povolenie zásuvných modulov: „Vždy“, „Na vyžiadanie“ alebo „Vyp.“

---

Načítať obrázky:	Vypnutím tejto funkcie zabránite prehliadaču načítavať obrázky, čím sa zrýchli načítavanie webových stránok.
Prijímať súbory cookie:	Prijíma súbory cookie, ktoré webové stránky potrebujú na rozpoznávanie používateľov a napríklad pre funkcie automatického prihlasovania.
Povoliť JavaScript:	Zapína a vypína JavaScript.
Blokovať kontextové okná:	Predchádza automatickému otvoreniu kontextového okna.
Otvoriť stránky v prehľade:	Režim prehľadu zobrazuje celú stránku, aby používateľ získal náhľad na jej obsah.
Predbežné načítavanie výsledkov vyhľadávania:	Pre predbežné načítavanie výsledkov vyhľadávania vyberte spomedzi možností „Nikdy“, „Len na Wi-Fi“ a „Vždy“.
Kódovanie textu:	používateľa môžu zmeniť štandard kódovania textu webovej stránky v prehliadači;
Používatelia majú nasledujúce možnosti:	Latin-1(ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), Čínština (GBK), Čínština (Big5), Japončina (ISO-2022-JP), Japončina (SHIFT_JIS), japončina (EUC-JP) a Kórejščina (EUC-KR).
Zobraziť upozornenia zabezpečenia:	Upozornenie zabezpečenia sa zobrazí, keď vyvstanú bezpečnostné problémy ako napr. zastaralé alebo neplatné certifikáty.
Povoliť lokalizáciu:	Povolí webovým stránkam vyžiadať si polohu používateľov.
Nastavenia webovej stránky:	Umožňuje realizovať správu rozšírených nastavení webových stránok.
Obnoviť na predvolené:	Obnoví všetky nastavenia prehliadača do pôvodného stavu.



## E-mail

Telefón M463 si osvojil štandardný poštový systém, ktorý používateľom umožňuje čítať a odosielať e-maily cez aplikáciu E-mail.

Je nakonfigurovaný tak, aby fungoval s väčšinou najväčších poskytovateľov e-mailu.

Na domovskej obrazovke ťuknutím na ikonu „E-mail“ spustíte túto aplikáciu.

### Otvorenie aplikácie E-maila stránky konta

V aplikácii E-mail si používatelia môžu čítať e-maily.

- Otvorenie aplikácie E-mail  
Ťuknite na ikonu E-mail na domovskej obrazovke; ak aplikáciu používate prvýkrát, musíte absolvovať prehliadku, ktorá vás prevedie nastavením e-mailového konta; po nakonfigurovaní aplikácia používateľovi zobrazí schránku s prijatými správami.
- Otvorenie stránky konta  
Ak chcete prejsť do schránky na prijatú poštu, ťuknite na ikonu aplikácie E-mail.  
Zobrazia sa najnovšie e-maily, zatiaľ čo staršie e-maily bude potrebné prevziať posúvaním prsta nadol po obrazovke.

### Pošta

Používatelia si môžu čítať a písať správy spod položky „Doručená pošta“ alebo iných priečinkov platného konta.

Posunutím prsta doprava po obrazovke zobrazte postranný panel na ľavej strane obrazovky, na ktorom môžete ťuknúť na priečinky ako „Odoslané“, „Kôš“, „Poznámky“ atď.

Na stránke zoznamu pošty môžete ťuknutím na bodku na pravej strane vybrať poštu a presunúť ju do iného priečinka.



Aktualizujte ťuknutím na .

Ak chcete napísať novú správu, ťuknite na .




Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na .

### Odpovedanie na e-maily

Používatelia môžu odpovedať na prijaté správy, posielajú ich ďalej, vymazávať ich alebo ich organizovať.

- Odpovedať alebo poslať ďalej  
Prejdite do schránky Doručená pošta a ťuknutím na titulok zobrazte obsah e-mailu
  -  Odpovedať;
  -  Odpovedať všetkým;




 Poslať ďalej;

- Označenie e-mailu značkou nový (alebo prečítaný)  
Keď čítate e-mail, ťuknite na  > „Označiť ako neprečítané“.
- Vymazanie e-mailu  
Používatelia môžu vymazávať e-maily ťuknutím na bodku napravo od názvu e-mailu a následným ťuknutím na , prípadne môžu po prečítaní e-mailu ťuknúť na  > „Vymazať“.
- E-maily označené hviezdičkou  
Na stránke zoznamu e-mailov môžu používatelia ťuknúť na bodku napravo od názvu e-mailu > „Pridať hviezdičku“, čím dôjde k označeniu emailu. Používatelia môžu posunutím prsta doprava po obrazovke aktivovať postranný panel a ťuknutím na položku „Označené hviezdičkou“ zobrazíť všetky e-maily označené hviezdičkou.  
Toto nastavenie sa bude synchronizovať s e-mailovým serverom.

Vo väčšine druhov kont sa vymazané správy ukladajú do priečinka. Ak používatelia vymazali e-maily omylom, často je možné ich obnoviť. V aplikácii E-mail posunutím prsta po obrazovke doprava aktivujte postranný panel a potom otvorte priečinok „Kôš“.

#### Vytváranie a odosielanie e-mailov

Používatelia môžu odosielať e-maily jednotlivým kontaktom alebo skupinám.

1. V aplikácii E-mail ťuknutím na tlačidlo  začnite písať;
  2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu; pokiaľ medzi súčasnými kontaktmi už existuje príslušná adresa, jej dotykom môžu používatelia pridať príjemcu;
  3. Zadajte požadované adresy „Kópia/skrytá kópia“. Ťuknutím na tlačidlo „Kópia/skrytá kópia“ odkryte obe polia, pre pole „Kópia“ resp. „Skrytá kópia“.
  4. Podržte položku „Príjemca“ alebo „Kópia/skrytá kópia“, adresa bude pohyblivá a používatelia ju budú môcť potiahnutím presunúť do požadovanej stĺpca;
  5. Zadajte predmet správy;
  6. Zadajte obsah správy.
  7. Ak chcete k e-mailu pripojiť súbory, kliknite na „Priložiť“. Ťuknutím na  pridajte fotografie z galérie a ťuknutím na  odošlite.
  8. Keď skončíte, e-mail odošlite pomocou tlačidla „Odoslať“.  
Ak nie ste pripravený odoslať e-mail, ťuknite na tlačidlo Späť. E-mail sa automaticky uloží medzi Koncepty.
- Priečinky konta

Každé konto obsahuje priečinky Doručená pošta, Koncepty, Pošta na odoslanie, Odoslané, Kôš a Nevyžiadaná pošta.

V závislosti od poskytovateľa e-mailu môže mať používateľ k dispozícii aj ďalšie priečinky.


### Pridanie a úprava e-mailových kont

Keď používateľ prvý raz otvorí aplikáciu E-mail, zobrazí sa výzva na nakonfigurovanie e-mailového konta.

Následne používatelia môžu nakonfigurovať aplikáciu E-mail na prijímanie a odosielanie e-mailov z iných kont. Kontá sa konfigurujú na obrazovke nastavení aplikácie E-mail.

Sprievodca nastavením e-mailu môže používateľom pomôcť s nastavením najpopulárnejších poskytovateľov e-mailu vrátane tých, ktorí sú založení na protokole POP3, IMAP a SMTP.

Používatelia môžu tiež nakonfigurovať konto Exchange.

- Pridanie konta
  1. Otvorte aplikáciu E-mail.
  2. Ťuknite na  > „Pridať konto“  
V rámci konfiguračného procesu zadajte e-mailovú adresu, heslo a meno (voliteľné). Ak máte nakonfigurovaných niekoľko e-mailových adries, môžete zvoliť predvolené konto na odosielanie e-mailov.
  3. Vyberte vhodný typ konta a ťuknite na „Hotovo“.

Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa e-mailu.

Ak si nie ste istý nastaveniami, kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.


Ak sprievodca nastavení vyžaduje ďalšie informácie, budete vyzvaný na zadanie bližších podrobností a ťuknutie na položku „Hotovo“. Ak si nie ste istý požadovanými nastaveniami, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby e-mailu.

Po nastavení sa e-maily budú synchronizovať s poštovým serverom a budete môcť začať využívať nové konto na odosielanie a prijímanie správ.

### Nastavenia konta e-mailu

Ťuknite na  > ťuknutím vyberte konto.

- Frekvencia synchronizácie  
Vyberte Synchronizácia → vyberte frekvenciu synchronizácie: „Tri dni“, „Jeden týždeň“, „Jeden mesiac“ alebo „Všetky“.

- Nastavenia prichádzajúcej pošty  
Nakonfigurujte server prichádzajúcej pošty e-mailového konta.
- Nastavenia poštovej schránky  
Umožňuje vám pridať, premenovať alebo vymazať konto, prípadne nakonfigurovať funkciu push pre e-mail.
- Podpis  
Na koniec všetkých e-mailov sa pripojí podpis používateľa.
- Odobratie konta
  1. Vyberte konto, ktoré používateľa chcú odstrániť a ťuknite na .
  2. Ťuknite na „OK“.

### Predvolené konto

Pokiaľ existuje viac ako jedno e-mailové konto, môžete zvoliť predvolené konto, z ktorého budete odosielať a písať e-maily.


### Všeobecné nastavenia

Môžete zmeniť nastavenia konta vrátane frekvencie obnovy priečinka Doručená pošta, nastavenia oznámení, zasielania skrytej kópie pre seba a pod.


Filter e-mailu:	E-maily od používateľov na čiernom zozname sa automaticky presunú do koša.
Automatické vyprázdňovanie priečinka Kôš:	Môžete nastaviť frekvenciu automatického vyprázdňovania priečinka Kôš; dostupné možnosti sú „Vypnuté“, „Týždeň“, „Dva týždne“ a „Mesiac“;
Čierny zoznam:	E-maily od používateľov na čiernom zozname sa automaticky presunú do koša;
Verejný čierny zoznam Flyme:	Umožňuje vám realizovať synchronizáciu s verejným čiernym zoznamom Flyme;
Dotaz kompresie obrázka:	Keď je táto funkcia zapnutá, pri prikľadaní obrázkov sa vždy zobrazí kontextový dotaz.
Automaticky načítavať prílohy:	Keď využívate mobilné dáta, vyberte si, či sa majú automaticky načítavať prílohy.
Povolit režim na šírku:	Keď je táto funkcia zapnutá, režim na šírku je povolený.
Oznámenia e-mailu:	Keď dostanete e-mail, budete upozornený na paneli oznámení.
Vždy skrytú kópiu pre seba:	Zašle vám skrytú kópiu e-mailu.

Po dokončení konfigurácie zmien sa ťuknutím na tlačidlo Späť vráťte a uložte nastavenia.

## Vyhľadávanie správ


Ak chcete vyhľadávať, ťuknite na . Výsledok vyhľadávania sa zobrazí v zozname.

## Triedenie pošty podľa predmetu

Ťuknite na  > „Rozdelené na vlákna“, ak chcete e-maily triediť podľa predmetu.

## Hudba








Telefón M463 podporuje množstvo hudobných formátov a hudbu vo formáte APE FLAC. Posúvaním prsta po obrazovke môžete prepínať medzi zobrazením obalu, spektra, textova zoznamu prehrávania.

Ťuknutím na  na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Hudba.

### Prehrať



Hudbu je možné triediť a prehrávať prostredníctvom zoznamov prehrávania, jednotlivých skladieb, albumov a všetkej hudby.

### Ovládací prvok

Prehrať/ pozastaviť hudbu:	Ak chcete prehrať a pozastaviť hudbu, ťuknite na  a  .
Ďalší/ predchádzajúci:	Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, ťuknite na tlačidlo  alebo  .
Hlasitosť:	Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť potiahnutím posuvníka hlasitosti alebo pomocou hardvérových tlačidiel regulácie hlasitosti.
Ovládacie prvky prehrávania hudby:	Prehrávanie hudby môžete ovládať posuvníkmi prehrávania.
Režimy prehrávania:	 cyklus jednej skladby,  cyklus všetkých skladieb a  režim prehrávania v náhodnom poradí.
Obľúbené:	Pridajte aktuálnu skladbu medzi Moje obľúbené:
Vymazať:	Prepne na nasledujúcu skladbu a zapamätá si, či sa používateľovi páči;

Viac:	Informácie o interpretovi: Naštudujte si informácie o interpretovi aktuálnej skladby; Podrobnosti o albume: Zobrazí album, ktorý obsahuje aktuálnu skladbu;
-------	--



### Vytvorenie nového zoznamu prehrávania

1. Vyberte skladbu a ťuknite na  v spodnej časti obrazovky.
2. Zadajte požadovaný názov zoznamu prehrávania a ťuknite na „OK“.
3. Pridanie skladieb do zoznamu prehrávania:  
Alebo môžete zadať „Všetka hudba“ > vybrať skladby ťuknutím na bodku napravo od názvu > ťuknúť na  > pridať do zoznamu prehrávania.

### Úprava zoznamu prehrávania

1. Vyberte zoznam ťuknutím na bodku napravo od názvu
2. Ťuknite na „Premenovať zoznam prehrávania“ > „Uložiť“.



### Pridanie aktuálnej skladby do zoznamu prehrávania

1. Vyberte skladbu a ťuknutím na  ju prehrajte;
2. Pri prehrávaní skladby ťuknutím na  pridajte skladbu do aktuálneho zoznamu prehrávania.

### Pridanie skladieb medzi obľúbené

1. Ťuknite na ikonu srdca na mini prehrávača pridajte skladbu medzi Obľúbené; alebo
2. Ťuknite na ikonu srdca na stránke prehrávania a pridajte medzi Obľúbené.

### Vymazanie skladieb

1. Prejdite na „Všetky skladby“ a vyberte skladby, ktoré chcete vymazať > ťuknite na  > ťuknite na „OK“;
2. Prejdite na zoznam prehrávania a vyberte skladby, ktoré chcete vymazať > ťuknite na  a odstráňte zvolené skladby.

**Poznámka:** Vymazanie skladieb spod položky „Všetky skladby“ alebo presunutie skladieb do koša povedie k trvalému odstráneniu skladieb, zatiaľ čo vymazanie skladieb zo zoznamu prehrávania povedie len k odstráneniu zo zoznamu prehrávania a nie z disku telefónu.

### Vyhľadávanie skladieb


Kliknutím na ikonu vyhľadávania v pravej dolnej časti obrazovky vstúpíte na stránku vyhľadávania.

## Aktualizácia hudobnej databázy

Hudobné súbory skopírované do priečinka \Hudba sa automaticky pridajú do hudobných zbierok.

Rýchlosť pridávania nových skladieb bude závisieť prvom rade od počtu skladieb.

Viac skladieb si bude na aktualizáciu vyžadovať dlhší čas.

Ťuknutím na sivú miniaplikáciu ovládania hudby prejdite do rozhrania Teraz sa prehráva; v tomto rozhraní môžete ťuknutím na  prejsť späť do predchádzajúceho rozhrania.

## Časovač

V rozhraní prehrávania hudby vyberte spomedzi položiek „Nastavenia“ > „Zastaviť časovač“ a potom nastavte čas.

## Ekvalizér

Pri pripojení slúchadiel môžete ťuknutím na prepínač aktivovať ekvalizéra nastaviť zvukový efekt.

Dirac HD Sound (rovnaká funkcia ako ekvalizér)

Moja hudba > Nastavenia > prejdite na „Dirac HD Sound“, pripojte slúchadlá a vyberte príslušný model;

## Aktualizovať len cez WLAN

Aktualizuje hudobné dáta len cez pripojenie WLAN.

## Video

Telefón M463 prehráva videá vo vysokom rozlíšení v rôznych formátoch, ktoré sú pastvou pre oči. Ak chcete spustiť prehrávač videa, na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu „Video“.

### Prehrávanie videa

V aplikácii Video ťuknutím na miniatúru videa spustíte prehrávanie videa.







### Domovská stránka

Ťuknutím na domovskú obrazovku prejdite na domovskú stránku videa. Ťuknite na ľubovoľné video, ktoré chcete prehrať. Posunutím prsta doprava aktivujete ponuku.

### Moje video

Prehrávač bude automaticky korigovať orientáciu a režim počas prehrávania videa.


Ťuknutím na obrazovku aktivujte ovládanie prehrávania.

Prehrať/pozastaviť:	Ťuknutím na  alebo  spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
Preskočiť:	Ak chcete preskočiť ďalej v rámci videa, ťahajte kamkoľvek po časovej osi.
Späť do zoznamu videa:	Pri prehrávaní videa môžete dotykcom obrazovky aktivovať možnosti ovládania a dotykcom sa vrátiť do zoznamu videa. 
Nastavenie jasů:	Pri prehrávaní videa posúvajte prst nahor a nadol po pravej strane obrazovky, aby ste upravili jas displeja
Miniatúry všetkých videí:	Počas prehrávania môžete ťuknutím na obrazovku zobraziť ponuku a následne ťuknutím na ikonu video obsahu  vybrať video, prípadne tiež môžete posunúť prst nahor od spodku stránky prehrávania a aktivovať zoznam programov.
Režim prehrávania:	Pri prehrávaní videa ťuknutím aktivujte ponuku, ťuknite na  a vyberte „Jedno prehratie“, „Jeden cyklus“, „Kontinuálne prehrávanie“ atď.
Režim priblíženia:	Pri prehrávaní môžete dvojitým ťuknutím na video prepínať medzi tromi režimami priblíženia. Priblížením prstov na obrazovke k sebe alebo od seba môžete voľne približovať a oddiaľovať s približovacím pomerom v hornej časti.
Vymazávanie videí:	V zozname videí podržte miniatúru videa >  > „OK“.

**Poznámka:** Presunutím videa do koša ho priamo vymažete.

## Galéria

Telefón M463 umožňuje používateľom poľahky prehľadávať obrázky podporou výhodnej cloudovej galérie s technológiou na vyhľadávanie obrázkov.

Ťuknutím na  na domovskej obrazovke vojdite do galérie a skontrolujte obrázky alebo videá.



## Prehliadanie obrázkov

V aplikácii Flyme 4.0 môžete prehliadať všetky obrázky v telefóne v aplikácii Galéria vrátane fotografií z kamery, zbierok obrázkov a albumov uložených v cloude.

### Prepínanie medzi kategóriami






Posunutím doľava alebo doprava v rozhraní Galéria môžete prepínať medzi fotografiami, obrázkami a albumami v cloude:

- Fotografie: fotografie a videa nasnímané telefónom.  
 Obrázky: obrázky, ktoré sa rozpoznávajú na disku telefónu vrátane obrázkov z externých aplikácií.  
 Albumy v cloude: služba uchovávaná on-line foto-albumov poskytovaná systémom Flyme.

## Prehliadanie obrázkov

1. Ťuknutím na miniatúru obrázku zobrazíte obrázok;
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu;
3. Pri prehliadaní obrázka používateľa môžu:
  - ① dvojitým ťuknutím priblížiť a dvojitým ťuknutím znova oddialiť pohľad;
  - ② priblížením prstov na obrazovke k sebe alebo od seba približovať a oddiaľovať;

### Ostatné operácie pri prehliadaní obrázka

1. Ťuknutím na  na spodnej lište vymažete obrázok;
2. Ťuknutím na  na spodnej lište nazdieľate obrázok;
3. Ťuknutím na  na spodnej lište zretušujete alebo skrášlite obrázok;
4. Ťuknutím na  na spodnej lište pridáte k obrázku alebo klipu poznámku, otočíte obrázok; ťuknutím na túto ikonu môžete tiež nastaviť obrázok ako tapetu;
5. Ťuknutím na  na titulnom pútači zobrazíte podrobnosti o obrázku.

### Správa obrázkov / Kategorizácia obrázkov


Na stránke zoznamu obrázkov sa všetky fotografie automaticky usporiadajú podľa času nasnímania a zobrazia v rôznych farebných blokoch; zoznam môžete rozbaľiť/zbaľiť ťuknutím na farebný blok.

### Práca s niekoľkými obrázkami súčasne



Na stránke zoznamu obrázkov môžete podržaním miniatúry prejsť do režimu výberu; výberom niekoľkých obrázkov môžete iniciovať operácie

ako kopírovanie, presunutie, zdieľanie alebo odovzdanie do albumov v cloude.


## Kamera


Telefón M463 umožňuje používateľom sa prostredníctvom fotografií a videoklipov deliť úžasné momenty s rodinou a priateľmi. Ťuknutím na  na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Kamera.

### Snímanie fotografií



1. Ťuknutím na obrazovku zaostríte na objekt, ktorý chcete nasnímať; približovaním prstovk seba od seba môžete približovať a oddiaľovať pohľad;
2. Ťuknutím na  nasnímate záber;
3. Podržaním  aktivujete sériové snímání.

### Blesk


Pri zhotovení fotografií zadným fotoaparátom: kliknite  > „Zapnúť“, „Vypnúť“ alebo „Auto“.

Pri zhotovení videonahrávok zadným fotoaparátom: kliknite  > „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.





### Používanie filtrov

System Flyme ponúka množstvo vstavaných filtrov. Ťuknutím na  zobrazíte zoznam filtrov a následným ťuknutím zvolíte požadovaný filter. Opakovaným ťuknutím  zbalíte príslušný zoznam.

### Prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou

 Dvojité kamery telefónu M463 dokážu uspokojiť požiadavky väčšiny používateľov na snímání fotografií. Ťuknutím prepnete na prednú kameru a opakovaným ťuknutím prepnete späť na zadnú kameru.

### Nakrúcanie videa

1. Ťuknutím na  spustíte nakrúcanie videa; čas záznamu sa zobrazí v ľavom hornom rohu;
2. Počas záznamu videa môžete záznam pozastaviť ťuknutím na ;
3. Počas záznamu videa môžete nasnímať fotografie ťuknutím na ;
4. Ťuknutím na  dokončíte záznam a uložíte video.

## Prehliadanie fotografií a videa

Používatelia môžu prehliadať fotografie a videá nasledujúcimi spôsobmi:

1. Ťuknutím na miniatúru na ľavej strane tlačidla uzávierky môžete zobrazíť výsledky snímania;
2. Ťuknutím na ikonu aplikácie Galéria na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu Galéria, v ktorej môžete nielen prehliadať fotografie, aj ich aj upravovať a zdieľať.

## Dokumenty

V aplikácii Dokument môžu používatelia zobrazíť všetky súbory a priečinky uložené na disku telefónu, ako aj údaje konta uložené v cloude. Používatelia môžu manipulovať so všetkými súbormi a priečinkami, t. j. kopírovať ich, presúvať, dešifrovať atď.


Ťuknutím na ikonu Dokument na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu.

### Prehľadávanie


Otvorte „Dokumenty“ a ťuknutím otvorte priečinok. Priečinky adresára sa zobrazia naľavo a vy môžete ťuknutím na názvy prejsť do priečinkov; v hornej časti sa zobrazuje aktuálny priečinok. Ťuknutím automaticky otvoríte súbor v predvolenej aplikácii. Príklad: v prípade hudobných súborov ťuknutím na skladbu automaticky otvoríte aplikáciu Hudba a skladba sa začne prehrávať.

**Poznámka:** Pri ukončení sa uloží naposledy prehliadaný priečinok, čo znamená, že pri nasledujúcom otvorení aplikácie Dokumenty sa zobrazí rovnaký obsah. Ak sa chcete vrátiť do priečinka adresára, ťuknite na tlačidlo Späť.


### Úprava súborov

Súbory môžete hromadne kopírovať a presúvať z jedného priečinka do druhého. Taktiež môžete meniť názvy súborov. V aplikácii Dokumenty ťuknite na odrážku výberu vedľa súboru, aby ste zvolili príslušný súbor a potom ťuknutím na  vyberte operáciu „Vybrať všetko“, „Kopírovať“, „Premenovať“, „Komprimovať“, „Šifrovať“ atď.


### Cloudová služba

Spustíte aplikáciu Dokumenty a potom ťuknutím na  na bočnej lište prejdete do priečinkov uložených na cloudovom disku. Používatelia majú možnosť odovzdávať súbory z lokálneho disku do cloudového disku, ako aj preberať dáta z cloudu.


## Najnovšie súbory

Spustíte aplikáciu Dokumenty a potom ťuknutím na  na postrannej lište prejdete do záznamu najnovších súborov, ktorý zobrazív časovej postupnosti najnovšie pridané súbory. Táto funkcia vám dokáže sprostredkovať vyhľadávanie.

## Úprava súborov


Súbor(y) môžete hromadne kopírovať a presúvať z jedného priečinka do druhého. Súbory tiež môžete premenúvať. V aplikácii Dokument môžete ťuknúť na odrážku výberu napravo od názvu súboru alebo názvu priečinka a potom ťuknutím na  vykonať operácie ako „Vybrať všetko“, „Kopírovať“, „Premenovať“, „Komprimovať“, „Presunúť do úložiska“, „Zdieľať“, „Odovzdať do cloudu“ a „Otvoriť pomocou iných aplikácií“.

## Presúvanie súborov

Otvorte aplikáciu Dokumenty a potom vyberte jeden alebo niekoľko súborov, ktoré chcete presunúť; ťuknutím na  prejdite na stránku presúvania.

**Poznámka:** Súbory nie je možné presúvať medzi lokálnym a cloudovým diskom.

## Zdieľanie súborov

- Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor(y);
- Ťuknite na  a môžete odoslať súbory e-mailom, cez Bluetooth alebo MMS v závislosti od typu súboru.


E-mail: Ak je nakonfigurované náležité e-mailové konto, súbory je možné odoslať formou e-mailových príloh.

MMS: Vizitky kontaktov vo formáte vCard, fotografie, zvuky a video súbory menšie ako 300kB je možné odoslať v správe MMS (dostupné len v prípade, ak je zvolený len jeden súbor).

Bluetooth: Zapnite Bluetooth a vyberte zariadenie Bluetooth, kam chcete súbor poslať.


**Poznámka:** Priečinky je možné zdieľať len cez Bluetooth.

## Vymazávanie súborov:


- Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor(y)
- Ťuknite na ikonu  a potvrdte ťuknutím na „Vymazať“.

**Poznámka:** Súbory a priečinky, ktoré boli priamo vymazané presunutím do koša, sa nedajú obnoviť.

## Vytvorenie nového priečinka

- Otvorte aplikáciu „Dokumenty“, ťuknite na  na spodnej lište a potom ťuknite na „Nový priečinok“;
- Zadaťte názov priečinka a potom ťuknite na „Uložiť“.


## Šifrovanie súborov

- Vyberte súbory, ktoré potrebujete zašifrovať, ťuknite na  a potom vyberte „Presunúť do úložiska“
- Ak je nastavené heslo, na obrazovke sa zobrazí stránka na zadanie kódu;
- Zadaťte správne heslo a ťuknutím na „OK“ dokončíte šifrovanie;

**Poznámka:** Ak nie je predvolené žiadne heslo, zobrazí sa kontextové okno, ktoré používateľov prevedie nastavením hesla.

- Keď sa súbor alebo priečinok zašifruje, na jeho otvorenie bude potrebné heslo. A ak je šifrovaným súborom obrázok, miniatúra sa nezobrazí.

## Komprimovanie dokumentov

- Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbory alebo priečinky, ktoré je potrebné skomprimovať;
- Ťuknite na  a vyberte „Komprimovať“ a potom zadaťte názov pre komprimované súbory;
- Uložte ťuknutím na „OK“.

## Dekomprimovanie dokumentov

- Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbory alebo priečinky, ktoré je potrebné dekomprimovať;
- Zobrazí sa kontextové okno, kde si používatelia môžu vybrať spôsob dekomprimovania alebo priamo skontrolovať obsah súboru bez dekomprimácie.

## Kalendár




Kalendár je možné použiť na sledovanie dátumov alebo schôdzok, sviatkov a slnečného času, ako aj na odber programov. Ak chcete spustiť aplikáciu Kalendár, ťuknite na jej ikonu na domovskej obrazovke.

### Režimy zobrazenia schôdzok


**Ročný režim:** Pod mesačným režimom ťuknutím do ľavého horného rohu prejdite na ročný režim; posúvaním prsta nahor a nadol prepínajte medzi rokmi;

- Mesačný režim: Pri vstupe do kalendára sa zobrazí mesačný režim a zobrazia sa všetky schôdzky a sviatky v tomto mesiaci;
- Týždenný režim: Pod mesačným režimom posunutím prsta nahor prejdite do týždenného režimu, aby sa zobrazili udalosti zvoleného týždňa.


### Pridanie, vymazanie a úprava udalostí

- Pridanie udalosti
  1. V mesačnom zobrazení môžu používatelia podržaním podržaním a potiahnutím zvoliť deň alebo niekoľko dní pre udalosť;
  2. Ťuknite na  na spodku stránky a potom vytvorte udalosť výberom položky „Nová udalosť“;
  3. Nakonfigurujte názov udalosti, čas začiatku a konca, lokalitu, popis, opakovanie a upozornenia.
  4. Ťuknite na „Uložiť“.
- Vymazanie udalosti
  1. Ťuknite na špecifický dátum a potom ťuknutím na slot času udalosti otvorte udalosť, ktorá sa má vymazať;
  2. Ťuknite na  a potvrdte ťuknutím na „OK“.
- Úprava udalosti
  1. Ťuknite na špecifický dátum a potom ťuknite na udalosť, ktorú chcete upraviť;
  2. V podrobnom zobrazení ťuknutím na  upravte udalosť;
  3. Keď skončíte, ťuknite na „Uložiť“.

### Vyhľadávanie v udalostiach

1. Ťuknite na spodnú lištu  a vyberte „Hľadať“ ;
2. Zadaťte kľúčové slová do vstupného rámečka a potom ťuknite na „Hľadať“ v pravom spodnom rohu klávesnice. Výsledky vyhľadávania sa zobrazia v zozname. Okrem udalostí je možné vyhľadať tradičné čínske festivaly.

### Nastavenia

Ťuknite na  > „Nastavenia“ a nastavte kontá kalendára a ďalšie všeobecné nastavenia.

- Nastavenia zobrazenia kalendára
 

Kontextové oznámenia:	Povolené alebo zakázané
Predvolený čas pripomienky:	Nastavenie času na pripomínanie používateľom
Prvý deň týždni:	Vyberte deň, ktorý chcete aby bol prvým dňom týždni







- 
- Zobrazenie kalendára  
Narodeniny kontaktu: Zapne alebo vypne zobrazovanie narodenín kontaktov  
Sviatky: Zapne alebo vypne oficiálne čínske sviatky  
Zoznam kont: Zapne alebo vypne zobrazovanie udalostí určitého konta  
Predvolený kalendár: Vyberte konto, ktoré bude predvoleným kontom.

## Poznámky


Aplikácia Poznámky vám umožňuje rýchlo a ľahko si zapísať poznámky. Na domovskej obrazovke ťuknutím na ikonu „Poznámky“ začnete zaznamenávať poznámky.

Ťuknite na Poznámky a prečítajte si je alebo je upravte.


### Vytvorenie mema

1. Ak chcete vytvoriť nové poznámky, ťuknite na ;
2. Zadajte požadovaný obsah:  
 Ťuknutím na  pripojte nákupný zoznam; ťuknutím na  vložte obrázok, ktorý môžete vybrať v aplikácii Galéria a Dokumenty; ťuknutím na  nahrajte hlasy, ktoré je možné previesť na slová a zobraziť na hlasovej karte.  
 Ťuknutím na  zobrazte ďalšie možnosti vrátane „Ponechať navrchu“, „Vymazať“, „Veľkosť písma a papiera“ a „Zobraziť v podobe widgetu na domovskej obrazovke“.
3. Keď budete hotový, skončite ťuknutím na tlačidlo Späť .  
 Vaše memo sa uloží automaticky.


### Úprava mema

1. Prejdite na stránku podrobností poznámky;
2. Ťuknite kamkoľvek v poznámky a začnite ho upravovať;
3. Keď budete hotový, skončite ťuknutím na tlačidlo Späť .  
 Vaše poznámky sa uloží automaticky.

### Vymazanie mema

1. Prejdite na stránku podrobností poznámky;
2. Ťuknite na tlačidlo ponuky  > „Vymazať“.
3. Ťuknutím na „OK“ potvrdíte vymazanie.

### Zdieľanie mema

Otvorte memo a ťuknite na tlačidlo ponuky  > „Zdieľať“.  
 Poznámky je možné zdieľať cez Bluetooth, e-mail alebo SMS.

### Kategorizácia mem

Ťuknutím na memo zobrazíte obsah a napravo dole od poznámky môžete ťuknutím na ikonu Kategorizácia zatriediť poznámky do kategórie. Na domovskej stránke aplikácie Poznámky môžete potiahnutím prsta doprava aktivovať bočnú lištu, ktorá obsahuje všetky kategórie poznámky.



## Miniaplikácia poznámky

Ťuknite na prázdne miesto v hornej časti miniaplikácie, čím spustíte nové poznámky; ťuknutím na ikonu celej obrazovky na pravej strane prejdite na celú stránku úpravy poznámky.

## Budík

Ťuknutím na ikonu budíka na domovskej obrazovke spustíte hodiny, kde používateľia môžu nájsť časy, nastaviť budík, stopky a časovač.

### Stránka svetového času a hodín


Ťuknite na  > a prejdite na stránku svetového času a hodín;

### Pridanie hodín svetového času

Ťuknutím  pridajte hodiny svetového času.

### Pridanie budíka

Môžete nastaviť niekoľko budíkov.

- Ťuknite na  > „Pridať alarm“.
- Nastavenia alarmu
 


Čas:	Nastavte čas budíka.
Opakovanie:	Vyberte, ako často sa budík opakuje (od pondelka do nedele).
Menovky:	Pridajte popisný text pre svoj alarm.
Opakované budenie:	Nastavte interval opakovaného budenia, ktorý je možné nastaviť od 0 do 20 minút.
Vyzváňací tón:	Vyberte zvuk, ktorý sa bude prehrávať s budíkom.
Hlasitosť:	Posúvaním lišty hlasitosti nastavte hlasitosť budíka;
Vibrovanie:	Zapnite alebo vypnite, ak chcete aby telefón vibroval, keď zvoní budík;
Nerušiteľ počas sviatkov:	Keď je táto funkcia zapnutá, budík bude počas sviatkov zakázaný.



### Úprava a vymazanie budíka

Ťuknite na pravú časť hodín > prejdite na stránku úpravy hodín, vyberte „Vymazať“ a ťuknutím na „OK“ vymažte hodiny.

### Zapnite hodiny

Ťuknite na spínač na pravej strane a ak sa spínač rozsvieti, potom sú hodiny zapnuté.


Ťuknite na  > prejdite na Stopky; ťuknutím na „Spustiť“ spustíte stopky, ťuknite na „Okruh“ pre záznam; ťuknite na „Resetovať“, ak chcete vymazať záznamy.


Ťuknutím na  nastavte Časovač; ťuknutím na „Spustiť“ spustíte stopky; ťuknutím na  pridajte a definujte svoje vlastné udalosti; ťuknutím na „Tón“ nastavte vyzváňací tón pripomienky.


## Záznamník

Systém Flyme má vstavaný záznamník, ktorý podporuje záznam hovorov, pričom používatelia nájdu túto funkciu na stránke telefonických volaní.


### Spustenie záznamu


Ťuknutím na  spustíte nahrávanie; číslo nad tlačidlom uvádza čas záznamu;

Ťuknutím na  pridajte značky k nahratým zvukovým stopám; tieto značky obsahujú dôležité časové body a číslo na ikone značky vypovedá o tom, koľko značiek bolo pridaných do zvukovej stopy;

Ťuknutím na  zastavte nahrávanie. Zvukové súbory sa automaticky pridajú do zoznamu zvukových stôp.

### Úprava zaznamenaných zvukových stôp

Premenovanie: vyberte jeden alebo niekoľko súborov a ťuknutím na  na spodnej lište prejdite na stránku premenovania;

Zdieľanie: vyberte jeden alebo niekoľko súborov a ťuknutím na  na spodnej lište vyberte v kontextovom rámečku spôsob zdieľania;

Vymazať: vyberte jeden/niekoľko súborov a ťuknite na  na spodnej lište a vymažte súbory.


Prijímač a reproduktor sa nastavi a automaticky v závislosti od spätnej väzby zo snímača; pri prepnutí z prijímača na reproduktor sa prehrávanie zvuku pozastaví.

## Kalkulačka

Kalkulačka dokáže vykonať bežné/vedecké výpočty a zabezpečiť premenu jednotiek.

### Bežné/vedecké výpočty

Ťuknutím na ikonu Kalkulačka na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu. Predvolená stránka by bola stránka bežných/vedeckých výpočtov.

Ťuknutím na  na číselnej klávesnici prepnete na vedecké výpočty; po výpočte sa obrazovka vráti späť na číselnú klávesnicu alebo môžete ťuknutím na ikonu na vedeckej stránke znovu zobrazíť číselnú klávesnicu.

### Premena jednotiek

Ťuknutím na  na spodnej lište prepnete na stránku premeny jednotiek.

Výmenný kurz: Keď prvý raz prejdete na stránku premeny jednotiek, predvolená jednotka bude výmenný kurz; menu vyberte ťuknutím na vlajku krajiny;

Dĺžka: Ťuknutím na ikonu pred jednotkami vyberiete jednotku;


Oblasť: Ťuknutím na ikonu pred jednotkami vyberiete jednotku;


Hlasitosť: Ťuknutím na ikonu pred jednotkami vyberiete jednotku;

Hmotnosť: Ťuknutím na ikonu pred jednotkami vyberiete jednotku;

Ťuknutím na  na klávesnici aktivujete kontextový rámček a vyberte typ premeny;

### Flotačný režim

Ťuknite na  na spodnej lište pod režimom plnej obrazovky, aby ste prešli na režim flotačný režim;

Ťuknite na  pod flotačným režimom, aby sa pohľad prepol späť do režimu celej obrazovky.

## Nastavenia

Umožňuje vám zmeniť nastavenia telefónu M463 a prispôbiť vyzváňacie tóny, dátum/čas atď.

Ťuknutím na ikonu nastavení na domovskej obrazovke prejdite na nastavenia.

### Prispôbiť

Na obrazovku môžete pridať miniaplikáciu, ako sú miniaplikácie, motívy, živé tapety, tapety galérie alebo systémové tapety.

**Ikony štýlu Flyme:** Skonvertuje ikony na domovskej obrazovke do štýlu Flyme;

Motív: Ťuknite na túto možnosť a stránka sa prepne na

- Centrum personalizácie;
- On-line tapety: Ťuknite na túto možnosť a stránka sa prepne na Centrum personalizácie;
- Systémové tapety: Ak chcete zobrazíť vstavané tapety systému;
- Živé tapety: Ťuknite na ponuku „Živé tapety“ > „Nastaviť“
- Tapety galérie: Ťuknite na „Tapety galérie“ (nahrať z galérie) > „Nastaviť“.

## Siete

- Mobilné dáta: Keď je táto možnosť povolená, používatelia môžu vytáčať prostredníctvom GPRS;
- Režim siete: Automaticky prepína režim siete medzi 3G, 3G a 4G (musí byť podporovaný kartou SIM). 4G SIM bude zobrazovať 4G, 3G, 2G; a 3G SIM bude zobrazovať 3G a 2G; 2G SIM nebude zobrazovať informácie o sieťovom režime;
- Dátový roaming: Keď je táto možnosť povolená, dátový prístup bude povolený počas roamingu;
- APN: Umožňuje nastaviť názvy prístupových bodov operátora, aby bolo možné využívať dátovú službu. Za všetky dátové prenosy cez GPRS sa budú účtovať príslušné poplatky od sieťového operátora;
- Prenosný prístupový bod: Umožňuje nastaviť a konfigurovať prenosný prístupový bod. Prenosný prístupový bod zdieľa vaše mobilné dátové pripojenie prostredníctvom pripojení WLAN USB alebo zdieľania pripojenia cez Bluetooth;
- VPN: Umožňuje nastaviť a nakonfigurovať VPN.
- PPPoE: Umožňuje nakonfigurovať nastavenia používateľského mena a hesla PPPoE.
- Sieťový operátor: Používatelia si môžu vybrať službu sieťového operátora. Ak manuálne vyberiete sieť, keď nie je dostupná žiadna sieť, notifikačná lišta zobrazí hlásenie „Žiadny signál“ a za týchto okolností nemôžete používať sieť; ak nastavenia siete nakonfigurujete na možnosť Automaticky, telefón M463 vyhľadá dostupné siete.

## WLAN

Keď je táto možnosť zapnutá, rozhranie WLAN bude povolené a používatelia si môžu vybrať siete na pripojenie k internetu.

Ťuknite na „Viac“

- Pripojenie k sieti: Používateľom definovaná sieť, ktorá umožňuje nakonfigurovať názov a zabezpečenie (Žiadne, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK);
- Pripojenie cez WPS: Umožňuje pripojiť sa k sieťam WPSv okolí.
- WLAN Direct: Vyhľadajte siete WLAN Direct;
- Rozšírené nastavenia: Nastavenia WLAN

## Bluetooth

Telefón M463 využíva technológiu Bluetooth na bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam Bluetooth za účelom výmeny dát, uskutočňovania hovorov alebo realizáciu diaľkového ovládania.

Ťuknutím na tlačidlo zapnite/vypnite Bluetooth. Keď je táto funkcia zapnutá, zariadenie automaticky vyhľadá iné zariadenia Bluetooth v okolí. Keď je zapnutá funkcia „Zistiteľné“, iné zariadenia Bluetooth v okolí môžu vyhľadať telefón M463. Keď je zapnutá funkcia „Zistiteľné“, iné zariadenia Bluetooth v okolí môžu vyhľadať telefón M463.

**Poznámka:** Telefón môže byť nekompatibilný s inými zariadeniami pripojenia Bluetooth budú ovplyvnené prostredím.

## Displej

- Jas
 

Jas obrazovky:	Pomocou posuvníka nastavte jas obrazovky. Vyšší jas výraznejšie spotrebúva batériu.
Svetelný senzor:	Keď je funkcia zapnutá, automaticky nastaví jas obrazovky podľa okolitého prostredia.
- Displej
 

Režim spánku:	Nastaví časové trvanie predtým, ako telefón prejde do režimu spánku. Režim spánku sa neodporúča nastaviť na príliš dlho, keďže spotrebúva najviac energie z batérie, aby nedošlo k poškodeniu displeja.
Veľkosť písma:	Umožňuje nastaviť veľkosť písma pre históriu hovorov, kontakty, správy atď.
Percento nabitia batérie:	Keď je táto funkcia zapnutá, na lište oznámení sa zobrazí zostávajúce percento nabitia batérie.
Režim úspory energie:	Zabezpečuje korekciu spotreby energie obrazovkou v závislosti od zobrazeného obsahu; táto funkcia umožňuje ušetriť až 50 % energie, avšak farby v určitých scénach môžu byť skreslené.
Bezdrôtový displej:	Slúži na zapnutie/vypnutie bezdrôtového displeja.

## Zvuk

- Zvuk
 

Tichý režim:	V tichom režime sú všetky zvuky stlmené okrem aktivovaného alarmu.
Vibrovať pri zvonení:	Spínač vibrovania vám umožňuje zapnúť

a vypnúť vibrovanie telefónu.

Hlasitosť:	Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť ťahaním posuvníka hlasitosti.
• Zvonenie a notifikácia Oznámenia:	Nastavte zvuky pre vloženie USB, dokončenie nabíjania, výstrahy alebo odosielanie e-mailov;
Zvuky dotyku:	Nastavte zvuky pred dotyk tlačidla Domov alebo presúvanie ikon aplikácií;
Zvuk uzamknutia obrazovky:	Zapnite zvuk pre uzamknutie a odomknutie telefónu;
Tóny klávesnice vytáčania: Klávesnica:	Zapnite tóny klávesnice vytáčania; Zapnite tóny znejúce počas zadávania textu na virtuálnej klávesnici;
Zvuky kamery:	Zapnite zvuk uzávierky pre snímanie fotografií.

## Zabezpečenie

### Uzamknutie prístupovým kódom:

Nastavte uzamknutie obrazovky, aby sa telefón nedal používať bez povolenia.

1. Zadaním 4 – 6 číslic vytvorte prístupový kód > ťuknite na „Pokračovať“ > znovu zadajte heslo > hotovo;
2. Komplexný prístupový kód: kombinácia zahŕňa čísla a anglické písmená;
3. Uzamknúť displej
4. Uzamknúť aplikácie: pridajte uzamknuté aplikácie, aby aplikácie nebolo možné náhodne prehliadať;
5. Režim hosťa: Keď je táto možnosť povolená, zadaním hesla hosťa môžete prejsť do telefónu v režime hosťa, čím hosťovi umožníte prehliadať určité aplikácie.

## Služby na zisťovanie polohy

- Služby na zisťovanie polohy  
Zapína služby na zisťovanie polohy: zaznamenáva informácie o polohe.
- Zdroje informácií o polohe  
Lokalizácia GPS a lokalizačné služby sa dajú zapnúť až po zapnutí služieb na zisťovanie polohy.

## Jazyk a čas

- Jazyk  
Nastavte jazyk mobilného telefónu na možnosť Čínština (tradičná), Čínština (zjednodušená), Angličtina, Francúzština, Taliančina, Portugalčina, Ruština, Španielčina, Nemčina, Hebrejčina atď.
- Klávesnica  
Konfiguruje nastavenia metódy vstupu.
- Dátum a čas
 

Automaticky:	Automaticky získa nastavenia dátumu a času od operátora.
Voľba časového pásma:	Ak chcete ručne nastaviť časové pásmo, ťuknite sem.
Nastavenia dátumu:	Manuálne nastavenie systémového dátumu s vypnutou funkciou „Automaticky“.
Nastavenie času:	Manuálne nastavenie času s vypnutou funkciou „Automaticky“.
Použiť 24-hodinový formát:	Použije 24-hodinový formát namiesto formátu AM/PM.

## Aplikácie

Používatelia môžu zobraziť všetky aplikácie a vymazať údaje aplikácií za účelom obnovenia ich pôvodného stavu bez vyrovnávacej pamäte. Používatelia môžu tiež odinštalovať aplikácie, meniť oprávnenia aplikácií, kontrolovať a zastavovať aplikácie a služby v pozadí.

## Zjednodušenie prístupu

- |  |   |
|--|---|
| Rýchle prebudenie:                     | Táto funkcia umožňuje uzamknúť telefóna prejsť do ustanovených aplikácií bez odomknutia telefónu;   |
| LED Domov:                             | Keď je táto funkcia zapnutá, tlačidlo Domov bude blikať, ak máte zmeškané hovory, nové správy/ e-maily alebo oznámenia z externých aplikácií; |
| Podržte tlačidlo Domov:                | Používatelia si môžu zvoliť spomedzi možností Aktivovať inteligentný hlas a Vypnúť obrazovku.   |
| Tlačidlo Napájanie ukončuje hovor:     | Keď je táto funkcia zapnutá, stlačením tlačidla napájania môžete ukončiť hovory;  |
| Inteligentne skryt inteligentnú lištu: | Skryje inteligentnú lištu v niektorých externých aplikáciách, ktoré ju nepodporujú;   |

Plánované zapnutie a vypnutie: Umožňuje zapnúť/vypnúť telefón predvolenom čase.

- Možnosti pre vývojárov

Ladenie USB:	Povolí režim ladenia s pripojeným zariadením USB;
Nezamykať obrazovku:	Obrazovka sa pri nabíjaní neprepne do režimu spánku;
Povoliť simulované polohy:	Keď je táto možnosť zapnutá, telefón vývojárom umožňuje simulovať polohy na účely testovania.

## Batéria

Spotreba batérie:	Používatelia môžu zobrazíť spotrebu energie pre každú aplikáciu;
Percento batérie:	Keď je táto funkcia zapnutá, používatelia môžu vidieť na lište oznámení percento batérie;
Režim napájania:	Používatelia si môžu zvoliť spomedzi možností Režim úspory energie, Režim vyváženia a Režim výkonu.


## Účet

Používatelia môžu prejsť do Osobných centier a skontrolovať stav konta vrátane zostatku, synchronizácie údajov, cloudového úložiska, správy Flyme, lokalizácie telefónu, pripojenia k MEIZU a iných stavových informácií o konte.

## Informácie o telefóne

Názov zariadenia:	Umožňuje nastaviť názov telefónu;
Ukladací priestor:	Umožňuje skontrolovať stav ukladacieho disku, vymazať údaje telefónu a zmeniť pripojenia USB;
Stav:	Aktuálny stav telefónu;
Právne informácie:	Právne vyhlásenie a licencie otvoreného zdroja.
Záznamo služby:	Tvorba záznamov s informáciami o službe a záznamu o údržbe.

## Maľovanie


Ťuknutím na ikonu Maľovanie  na domovskej obrazovke spustíte aplikáciu. Kompozície sa zobrazia po vstupe do aplikácie. Ťuknutím na miniatúru zobrazíte podrobnosti o každom obrázku; ťuknutím na stránku podrobností upravíte existujúci obrázok.



## Vytvorenie nového plátna

Ťuknutím na  vytvoríte čisté plátno;

## Nastavenie štetca

Ťuknutím na  vyberte štetec spomedzi možností ceruzka, pero, vodové farby, krieda, fixka a voskovky.


 (Nastavenie hrúbky ťahu):

Ťuknite na ľubovoľné miesto na plátno > posúvaním panelu nastavte hrúbku ťahu.


 (Nastavenie hustoty farby):

Ťuknite na ľubovoľné miesto na plátno > posúvaním panelu nastavte hustotu farby.


## Nastavenia gummy

Ťuknite na  > vyberte tvar gummy > posúvaním panelu nastavte veľkosť gummy


## Nastavenia textúry štetca

Ťuknite na  > vyberte požadovanú textúru štetca > posúvaním panelu nastavte veľkosť štetca

## Farba štetca

Po zvolení typu štetca ťuknite na paletu  > na kruhovej palete vyberte požadovanú farbu štetca > posúvaním panelu nastavte svetlosť a priehľadnosť farby.

## Zdieľať plátno

Keď dokončíte maľovanie, ťuknite na miniatúru plátna > ťuknutím na  ho nazdieľajte cez funkciu E-mail, Nová správa, Bluetooth, Poznámky atď.

## Zadávanie textu


Používatelia môžu pomocou telefónu zadávať text na klávesnici na obrazovke a pridávať kontaktné informácie, písať textové správy alebo si robiť poznámky atď.; pomocou klávesnice na obrazovke môžu používatelia zadávať čínske znaky, anglické znaky, symboly a čísla.


### Používanie klávesnice

1. Keď sa používateľ dotkne priestoru na zadávanie textu, automaticky sa zobrazí klávesnica označená blikajúcim kurzorom;
2. Pokračujte ťuknutím na klávesy na obrazovke.


- Klávesnice


Keď sa zobrazí aktuálny stav klávesnice  :

Ťuknutím na podržaním  otvorte kontextovú ponuku „Výber metódy vstupu“, kde si môžete zvoliť spomedzi možnosti „Zjednodušená čínština-Pinyin“, „Ťah“, „Rukopis“ a iných čínskych metód vstupu.

Ťuknutím na mm4 prepnete na cudzojazyčnú metódu vstupu, ktorú je možné nastaviť ťuknutím na  a prechodom na stránku Nastavenia, následným označením požadovaných položiek a návratom späť ku klávesnici.

- Anglická klávesnica




Keď sa  zobrazuje v ľavom spodnom rohu klávesnice, zvolený je jazyk vstupu Angličtina.


Ak chcete zadávať veľké písmená, dotknite sa položky , aby sa rozsvietila ikona .

Ak chcete prepnúť na malé písmená, znovu ťuknite na  .


Dvojitým ťuknutím na  pokračujete v zadávaní veľkých písmen .

- Čísla a symboly

Ťuknite na ikonu , ak chcete zadávať čísla, alebo na , ak chcete zadávať symboly. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, ťuknite na ikonu .

Keď sa nachádzate v režime klávesnice QWERTY (platí pre čínštinu aj angličtinu), posunutím prsta nadol  môžete vybrať symboly priamo na klávesnici.

- Skrytie klávesnice

Používatelia môžu počas zadávania ťuknutím na tlačidlo  zreteľne zobrazíť obsah.

Dotykom oblasti vstupu znovu aktivujete klávesnicu.

- Úprava textu

Aplikácie ako textové súbory, e-mail, správy a iné aplikácie, ktoré umožňujú upravovať text vo viacerých riadkoch, podporujú funkciu „kopírovať prilepiť“. Ťuknutím a podržaním oblasti na zadávanie textu aktivujete kontextové okno úpravy textu nasledujúcimi možnosťami:

„Kopírovať všetky“: Skopíruje celý obsah oblasti na zadávanie textu do schránky.

„Vybrať všetky“: Vyberie celý obsah oblasti na zadávanie textu.

„Vybrať“: Vyberie aktuálne slovo. Tlačidlá so šípkami je možné použiť na upravenie výberu.

„Vystrihnúť“: Vystrihne označený text.

„Kopírovať“: Označený text skopíruje do schránky.


„Prilepiť“: Najnovšiu položku zo schránky prilepí do textovej oblasti.

## Stredisko zabezpečenia


Stredisko zabezpečenia, na ktoré je možné prejsť ťuknutím na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, poskytuje šesť funkcií na zabezpečenie systému: čistenie systému, správa veľkých súborov, čistenie aplikácií, čistenie vírusov, správa oprávnení a správa dátových prenosov.

### Čistenie systému


- Čistenie systému

Ak chcete prejsť na Čistenie systému, ťuknite na  a potom ťuknutím na „Snímať“ nechajte rozpoznať 5 typov systémového odpadu: vyrovnávacia pamäť systému, vyrovnávacia pamäť aplikácií, nepotrebné súbory, nadbytočné inštalčné balíky a nepotrebný obsah po odinštalácii. Po snímaní ťuknutím na „Vymazať teraz“ odstráňte odpadové súbory zo systému.

### Správa veľkých súborov


Ťuknutím na  prejdite na položku Správa veľkých súborov a potom ťuknutím na „Snímať“ rozpoznať všetky súbory väčšie ako 10MB.

### Čistenie aplikácií


Ťuknutím na  prejdite na položku Správa aplikácií, ktorá vám umožňuje učiť sa používanie aplikácií vrátane toho, koľko dní sa nepoužívali a koľko ukladacieho priestoru zaberajú; navyše je z prostredia Správa aplikácií možné vymazávať aplikácie.

### Kontrola údajov

- Nastavenia prenosu

Ťuknite na  a výberom položky „Nastavenia prenosu“ nastavte limit podľa vášho mesačného dátového paušálu. Keď nakonfigurujete svoje nastavenia, systém začne sledovať vaše dátové prenosy a v prípade potreby vás upozorní.

- Správa aplikačných údajov


Ak chcete skontrolovať mesačnú spotrebu jednotlivých aplikácií, ťuknite na . Používatelia môžu ovládať prepínanie dát pre jednotlivé aplikácie.

### Správa oprávnení


- Nastavenia oprávnení

Táto funkcia obsahuje 4 druhy nastavenia oprávnení: nastavenia automatického spustenia, nastavenia oznámení, nastavenia spájajúce sa s bezpečnosťou a nastavenia ochrany osobných údajov.

- Nastavenia oprávnení pre aplikácie

Ak chcete skontrolovať a nastaviť podrobnosti oprávnení pre jednotlivé aplikácie, ťuknite na .

### Čistenie vírusov

- Ťuknutím na  prejdite na čistenie vírusov, ktoré automaticky vyhledá vírusy; vyhľadávanie zahŕňa škodlivé aplikácie, zraniteľné aplikácie, platobné riziko a riziko odcudzenia identity.

Po vyhľadaní je možné si prezrieť výsledky.


- Prehľadávanie a uzatváranie cloudu

Pri vyhľadávaní vírusov a odpadových súborov v telefóne funkcia prehľadávania cloudu umožňuje povoliť pripojenia k sieti, prehľadávať clouda zasielať spätnú väzbu do telefónu.


- Dôveryhodné aplikácie

Aplikácie nebudú predmetom snímania, ak boli pridané do zoznamu dôveryhodných aplikácií.


## Prevzatie

Ťuknutím na  spustíte aplikáciu. Používatelia môžu dokončiť úlohy preberania prehladača a niektorých externých aplikácií pomocou aplikácie Prevzatie. Rozhranie tejto aplikácie je rozdelené na dve časti: „Preberá sa“ a „Prevzaté“, medzi ktorými je možné prepínať posúvaním prsta doľava alebo doprava.

### Pridanie novej úlohy

Ťuknutím na  na spodnej lište môžete pridať novú úlohu preberania; automaticky sa vyplní kontextový rámček, pokiaľ je v schránke uložené prepojenie.

### Nastavenia

Ťuknite na  na spodnej lište a vyberte možnosť „Nastavenia“, ktorá obsahuje:

1. Priečinky preberania: v tomto rozhraní používatelia môžu nastaviť adresáre ukladania pre jednotlivé typy súborov;
2. Max. počet preberaní v rovnakom čase: rozhranie, v ktorom používatelia môžu nastaviť, aký maximálny počet úloh preberania môže prebiehať súčasne; najvyššia dostupná hodnota je 5 úloh;
3. Vymazať históriu preberania: umožňuje nastaviť frekvenciu vymazávania histórie preberania;
4. Preberať len pri aktívnom pripojení WLAN: táto funkcia bude používateľom šetriť dátové prenosy.

## Preberá sa

Úloha, ktorej preberanie práve prebieha, má 3 druhy stavov:



Preberá sa: pod názvom úlohy sa zobrazuje zostávajúci čas, veľkosť prevzatých údajov/veľkosť celého súboru; napravo od názvu je indikátor priebehu, ktorý sa pri rôznych operáciách môže meniť;

Prevzatie pozastavené: rozvrhnutie je rovnaké ako v prípade stavu preberania, len čas bude uvádzať menovkus informáciou, že preberanie je pozastavené;

Prevzatie zlyhalo: rozvrhnutie je rovnaké ako v prípade stavu preberania, len čas bude uvádzať menovkus informáciou, že preberanie zlyhalo.

## Prevzaté

Úprava prevzatých súborov

1. Vyberte jeden/niekoľko súborov a ťuknutím na položku  na spodnej lište vypočítajte hodnotu MD5;
2. Vyberte jeden/niekoľko súborov a ťuknutím na položku  na spodnej lište vymažte súbory.

# Iné

## Riešenie problémov

V prípade problémov si preštudujte tento návod. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa na predajcu alebo navštívte našu webovú stránku. Na našej oficiálnej webovej stránke <http://en.meizu.com> nájdete často kladené otázky a fórum komunity.

### Zadanie kódu PIN

Zadajte kód PIN vašej karty SIM. Ak kód nepoznáte, kontaktujte operátora a žiadajte túto informáciu.

### Zadanie kódu PUK

Po troch nesprávnych zadaniach kódu PIN sa vaša karta SIM uzamkne. Ak ju chcete odomknúť, musíte zadať kód PUK.

### Správy sa nedajú odoslať

Skontrolujte, či je sieťový signál normálny.

### Nie je vložená karta SIM

Skontrolujte, či je správne vložená karta SIM. Skontrolujte, či karta SIM správne funguje, pretože môže byť chybná. V tomto prípade žiadajte operátora o výmenu.

### Žiaden signál alebo zlyhanie siete

Skontrolujte intenzitu signálu. Ak neprijímate sieťový signál, môžete sa nachádzať na mieste bez pokrytia signálom. Presuňte sa na miestas dostupným signálom.

Nízka kvalita zvuku, ozvena alebo šum počas konverzácie  
Zaveste a znovu vytočte.

### Krátka životnosť batérie

Pokiaľ je signál slabý, telefón bude neustále vyhľadávať signál, čím sa rýchlo vyčerpáva energia batérie. Ak nepotrebujete funkciu telefónu, môžete vypnúť prijímač telefónu. Ak sa batéria používala prídlho, jej životnosť bude klesať a bude ju potrebné vymeniť.

### Telefón sa nespustí

Skontrolujte stav batérie.