



MX4

Εγχειρίδιο χρήσης

Καλωσορίσατε!

Το **Meizu M461**, ένα τηλέφωνο νέας γενιάς, έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει αμέτρητες εκπλήξεις και ευχαρίστηση.

Είστε ευπρόσδεκτοι στον επίσημο ιστότοπο της MEIZU:

<http://www.meizu.com>

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να αναζητήσετε λογισμικό, να κατεβάσετε αναβαθμίσεις υλικολογισμικού, να λάβετε μέρος σε online συζητήσεις, να μάθετε περισσότερα με τη χρήση υποδείξεων και πολλά ακόμα!

Λόγω των συνεχών βελτιώσεων στα προϊόντα μας, οι λειτουργίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης που διαβάζετε αυτή τη στιγμή, μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν στην πράξη. Φροντίζετε να λαμβάνετε πάντα το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο από τον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας μας.

Αυτό το εγχειρίδιο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2014.

Νομικές πληροφορίες

© 2003-2012 Meizu Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Τα σήμα Meizu και το λογότυπο Meizu αποτελούν εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Meizu στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (PRC) αλλά και στο εξωτερικό.

Τα Google, λογότυπο Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail και Android Market αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Τα Bluetooth και το λογότυπο Bluetooth αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc.

Τα Java, J2ME και όλα τα άλλα βασισμένα στη Java εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η Meizu (ή οι πάροχοι αδειών χρήσης της Meizu) έχουν την ιδιοκτησία όλων των νομικών δικαιωμάτων στο προϊόν, στα εμπορικά σήματα και στα συμφέροντα, που περιλαμβάνουν αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας υπάρχουν σε υπηρεσίες (είτε αυτά τα δικαιώματα έχουν καταχωρηθεί και ανεξάρτητα του πού στον κόσμο μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα).

Οι υπηρεσίες της εταιρείας Meizu μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση μέρους ή όλων των εν λόγω περιεχομένων.

Οι χρήστες που αγνοούν τους νομικούς περιορισμούς και χρησιμοποιούν το προϊόν για παράνομες δραστηριότητες, φέρουν την πλήρη νομική ευθύνη των ενεργειών τους. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας τη συμφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης λογισμικού για το λογισμικό της Meizu και τρίτων, που αφορά την εγκατάσταση και την ενημέρωση του λογισμικού.

Οι κατασκευαστές και εισαγωγείς δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για αθέλητη πρόκληση βλάβης στη συσκευή (περιλαμβανομένων του ανθρώπινου σφάλματος ή άλλης ανωτέρας βίας).

Η Meizu δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο. Η εταιρεία Meizu θα συνεχίσει να παρέχει επιτυχή ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το παρόν έγγραφο υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Meizu δεσμεύεται να βελτιώνει τα προϊόντα της ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών.

Διαβάστε πλήρως τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου. Για να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://en.meizu.com>.

Όλες οι αναφορές σε άλλες εταιρείες, προϊόντα και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.


Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές επισημάνσεις	7
Τα πρώτα βήματα	5
Τα πρώτα βήματα	5
Αξεσουάρ	5
Επισκόπηση του τηλεφώνου	6
Μπαταρία	9
Οθόνη αφής	10
Αναβάθμιση υλικολογισμικού	12
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και κλείδωμα οθόνης.....	13
Οθόνη κλειδώματος και Αρχική οθόνη	13
Βασικές λειτουργίες.....	16
Πώς να ξεκινήσετε	16
Μεταφορά αρχείων	16
Ασφαλής αφαίρεση του δίσκου	17
Σύνδεση δικτύου	17
Οδηγός εφαρμογών.....	18
Τηλέφωνο.....	18
Μηνύματα.....	23
Πρόγραμμα περιήγησης.....	25
Email.....	29
Μουσική.....	33
Βίντεο	36
Συλλογή.....	38
Κάμερα.....	39
Κέντρο εφαρμογών.....	40
Έγγραφα.....	42
Ημερολόγιο.....	44
Σημειώσεις.....	46
Ξυπνητήρι	47
Λειτουργία εγγραφής	48
Αριθμομηχανή.....	49
Ρυθμίσεις	50
Ζωγραφική	59
Εισαγωγή κειμένου.....	60
Καιρός	57
Κέντρο ασφαλείας	61
Εύρεση τηλεφώνου	59
Κέντρο εξατομίκευσης.....	61
Λήψη.....	63
Κέντρο παιχνιδιών	63
Ανάγνωση.....	64
Smart Voice.....	64
Άλλα	64
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	64
Συμβουλές φροντίδας	65


Τα πρώτα βήματα

Αξεσουάρ


Στη συσκευασία περιλαμβάνονται:



Καλώδιο USB



Αντάπτορας
τροφοδοσίας




Πιστοποιητικό
εγγύησης

- Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο ενδεικτική και υπάρχει η πιθανότητα τα αξεσουάρ που διατίθενται στην περιοχή του χρήστη να διαφέρουν.
- Οι χρήστες μπορούν να αγοράζουν αξεσουάρ από εξουσιοδοτημένο κατάστημα MEIZU ή από τον επίσημο ιστότοπο της MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Χρησιμοποιείτε μόνο λογισμικό από το επίσημο κέντρο λογισμικού της MEIZU. Η MEIZU δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από μη επίσημο λογισμικό.

Επισκόπηση του τηλεφώνου


Ονομασία των μερών του τηλεφώνου

- Πρόσοψη




- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Ακουστικό |
| 2 | Αισθητήρας υπερύθρων |
| 3 | Μπροστινή κάμερα |
| 4 | Οθόνη αφής |
| 5 | Κουμπί Αρχική |

- Επάνω μέρος




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Υποδοχή ακουστικών |
| 2 | Κουμπί τροφοδοσίας / κλειδώματος |
| 3 | Μικρόφωνο και ηχείο |

- Κάτω μέρος




- | | |
|---|-----------------|
| 2 | Κύριο μικρόφωνο |
| 3 | Ηχείο |
| 1 | Θύρα Micro USB |

- Αριστερή πλευρά



-
- 1 Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου
-




- Πίσω πλευρά



-
- 1 Πίσω κάμερα
 - 2 Λυχνία LED δύο τόνων
 - 3 Πίσω κάλυμμα
-

Κουμπιά

Κατά τη χρήση του M461, τα διάφορα πλήκτρα επιτρέπουν στους χρήστες την πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου. Παρακάτω αναφέρονται συνηθισμένες συντομεύσεις και μέθοδοι χειρισμού.

 Κουμπί τροφοδοσίας	Πατήστε στιγμιαία αυτό το κουμπί για κλείδωμα / ενεργοποίηση της οθόνης. Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί διάλογος «Απενεργοποίηση/ Επανεκκίνηση».
 Πλήκτρα έντασης ήχου	Αυξάνει και μειώνει την ένταση του ήχου.
 Κουμπί Αρχική	Όταν είναι κλειδωμένη, πατήστε δύο φορές το κουμπί Αρχική για να την ενεργοποιήσετε. Όταν είναι ξεκλειδωμένη, πατήστε για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Στη διάρκεια κλήσης, πατήστε το κουμπί Αρχική για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Τροφοδοσίας για να τερματίσετε την κλήση.

Μπαταρία


Φόρτιση της μπαταρίας

Το M461 διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα για να αφαιρέσετε ή να επισκευάσετε την μπαταρία.

Για τη φόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα τροφοδοσίας και το καλώδιο USB που συνοδεύουν τη συσκευή. Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο όταν φορτίζετε το τηλέφωνο μέσω αντάπτορα τροφοδοσίας ή αντάπτορα αυτοκινήτου.

- Πώς να φορτίζετε το τηλέφωνο:



1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει τοποθετηθεί σωστά και κατόπιν συνδέστε το καλώδιο στη θύρα micro USB του M461, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας σε μια πρίζα με στάνταρ παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος που αντιστοιχεί στο τηλέφωνο.

Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το M461 δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Συνδέστε το σε αντάπτορα τροφοδοσίας και το M461 θα εμφανίσει την κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει τη φόρτιση. Η κλειδωμένη οθόνη θα εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης. Όταν γεμίσει η μπαταρία, θα εμφανιστεί μια γεμάτη πράσινη μπαταρία στην κλειδωμένη οθόνη και η κινούμενη εικόνα θα σταματήσει. Αποσυνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας από την πρίζα και κατόπιν αποσυνδέστε το M461.

Σημείωση:

1. Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το M461 δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.
Δοκιμάστε την εκκίνηση μετά από 5 λεπτά φόρτισης.
2. Κανονικά χρειάζονται 2-3 ώρες για να φορτίσετε πλήρως το τηλέφωνο. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένο ή όχι, αν υπάρχουν κλήσεις κατά τη φόρτιση κλπ.
3. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε το γνήσιο καλώδιο USB και αντάπτορα τροφοδοσίας.

Οθόνη αφής


Ο κύριος τρόπος χειρισμού του συστήματος τηλεφώνου είναι με τη χρήση των δακτύλων του χρήστη για το χειρισμό εικονιδίων, κουμπιών, στοιχείων μενού, του πληκτρολογίου και άλλων στοιχείων πάνω στην οθόνη αφής.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τον προσανατολισμό της οθόνης.

- Άγγιγμα / πάτημα
Αγγίξτε την οθόνη απαλά με το δάκτυλο.




- Κράτημα
Αγγίξτε με το δάκτυλο και κρατήστε το δάκτυλο πάνω στην οθόνη αφής.




- Διπλό πάτημα
Πατήστε την οθόνη δύο φορές.
Στο πρόγραμμα περιήγησης, οι χρήστες μπορούν να σύρουν γρήγορα το δάκτυλο για γρήγορη περιήγηση. Επίσης με διπλό πάτημα μπορούν να μεγεθύνουν και να σμικρύνουν την ιστοσελίδα.




- Σύρσιμο
Αγγίξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο και κατόπιν μετακινήστε το σε μια επιθυμητή θέση.



- Γρήγορο σύρσιμο
Σύρετε το δάκτυλο στην κατακόρυφη ή την οριζόντια διεύθυνση με γρήγορη κίνηση συρσίματος. Με αυτή τη χειρονομία μπορείτε να αλλάξετε σελίδες περιεχομένου σε μια εφαρμογή.




- Τσίμπημα
Σε ορισμένες εφαρμογές όπως η Συλλογή ή το Πρόγραμμα περιήγησης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο δάκτυλα για τσίμπημα και μεγέθυνση ή σμίκρυνση φωτογραφιών και ιστοσελίδων.



- Περιστροφή
Αν υποστηρίζεται, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα προσανατολισμό οθόνης ανάλογα με το πώς το κρατά ο χρήστης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από τις «Ρυθμίσεις» > «Οθόνη»

- Ζώνη λειτουργιών
 1. Ζώνη μη ενεργή ως προς την αφή
 2. Ζώνη πολλαπλών εργασιών
 3. Ζώνη επιστροφής
 4. Ζώνη πολλαπλών εργασιών
 5. Ζώνη μη ενεργή ως προς την αφή




Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Πώς να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το Meizu M461 με έναν υπολογιστή και να αντιγράψετε το νέο υλικολογισμικό (update. bin) στο ριζικό κατάλογο αρχείων του M461.
2. Εκτελέστε ασφαλή αφαίρεση του καλωδίου USB και απενεργοποιήστε το Meizu M461.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει επαρκή φόρτιση μπαταρίας, διαφορετικά ίσως δεν θα είναι εφικτή η αναβάθμιση ή ακόμα και η εκκίνηση, λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας.

3. Θέστε σε λειτουργία το τηλέφωνο ενώ ταυτόχρονα πατάτε το κουμπί «Τροφοδοσία» και «Αύξηση έντασης» (όπως δείχνει η εικόνα).




4. Περιμένετε έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί η «Αναβάθμιση συστήματος».
 5. Πατήστε το εικονίδιο «Εναρξη» για να αρχίσει η διαδικασία αναβάθμισης ή πατήστε το εικονίδιο «Ακύρωση» για έξοδο από τη λειτουργία αναβάθμισης.
Αν απαιτείται διαγραφή δεδομένων, τσεκάρτε την επιλογή «Εκκαθάριση δεδομένων» πριν την αναβάθμιση.
Θα αφαιρεθούν μόνο τα δεδομένα του τηλεφώνου (όπως σημειώσεις, μηνύματα, επαφές).
Τα δεδομένα στην κάρτα SD (όπως μουσική και φωτογραφίες) δεν θα επηρεαστούν.
 6. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά την αναβάθμιση.
 7. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το M461 θα πραγματοποιήσει αυτόματη επανεκκίνηση.
- * Για να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού, λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <http://www.meizu.com>

Σημείωση: Δεν δημιουργείται αντίγραφο ασφαλείας των e-mail στο Flyme. Όταν εκκαθαρίζετε δεδομένα, θα χάσετε όλα τα e-mail. Μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό με την παρεχόμενη από το σύστημα λειτουργία αναβάθμισης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μεταβείτε στο στοιχείο «Ρυθμίσεις» > «Σχετικά με το τηλέφωνο».

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο υλικολογισμικό εγκεκριμένο από τη Meizu, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης του τηλεφώνου, απώλειας αρχείων, υποκλοπής κωδικών πρόσβασης κλπ. Όλες οι απώλειες και οι κίνδυνοι από αυτό το λόγο θα βαρύνουν αποκλειστικά το χρήστη.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και κλείδωμα οθόνης

Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το «κουμπί Τροφοδοσίας» έως ότου το τηλέφωνο δονηθεί για λίγο και εμφανιστεί το λογότυπο « MEIZU».

Αν η κάρτα SIM στο M461 έχει ενεργοποιημένο κωδικό PIN, πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Αν καταχωρίσετε λανθασμένο PIN τρεις φορές, θα χρειαστείτε τον κωδικό PUK για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Για τον κωδικό PUK πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο του δικτύου.

Επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση

Για να επιτύχετε την απενεργοποίηση ή επανεκκίνηση του τηλεφώνου, κρατήστε πατημένο το «κουμπί Τροφοδοσίας» έως ότου εμφανιστεί το αναδυόμενο πλαίσιο επιλογής και κατόπιν επιλέξτε «Απενεργοποίηση» ή «Επανεκκίνηση».

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Ξεκλείδωμα και κωδικός πρόσβασης

1. Έξυπνη αφύπνιση:



Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο ή να εισέλθει σε καθορισμένες εφαρμογές από την οθόνη νάρκης.

Από την οθόνη νάρκης:

- α. Σύρσιμο επάνω: Ξεκλείδωμα της οθόνης και εμφάνιση της σελίδας που εμφανιζόταν πριν το κλείδωμα της οθόνης.
- β. Σύρσιμο αριστερά: Ενεργοποίηση κάμερας
- γ. Σύρσιμο δεξιά: Εισαγωγή στην εφαρμογή που έχει ορίσει ο χρήστης (Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Έξυπνη αφύπνιση)
- δ. Διπλό πάτημα: Ενεργοποίηση της οθόνης



Μπορείτε να ορίσετε τη δική σας χειρονομία αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στη θέση : Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Έξυπνη αφύπνιση

2. Ορισμός κωδικού κλειδώματος:

Ένας κωδικός πρόσβασης μπορεί να προστατεύει καλύτερα την ιδιωτικότητα του χρήστη. Εισέλθετε στις ρυθμίσεις πατώντας  > Ασφάλεια και εντοπισμός  > Κλείδωμα με κωδικό > Ενεργοποίηση κλειδώματος με κωδικό.

Οργάνωση της οθόνης

Στην οθόνη εμφανίζονται εικονίδια όλων των εφαρμογών, widget, φάκελοι και ταπετσαρίες. Στην οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γρήγορο σύρσιμο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τις εφαρμογές σε κάθε σελίδα και να πατήσετε σε κάποιο εικονίδιο εφαρμογής για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή.

1. Διάταξη των εικονιδίων πάνω στην οθόνη:
Η Αρχική οθόνη είναι το σημείο όπου ξεκινά η περιήγηση του χρήστη. Μια λογικά οργανωμένη και φιλική προς το χρήστη διάταξη μπορεί να επιτύχει καλύτερη εμπειρία χρήστη. Για τη διαχείριση των εικονιδίων στην Αρχική οθόνη, μπορείτε απλά να σύρετε ένα εικονίδιο στην επιθυμητή θέση και να το ελευθερώσετε εκεί για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.
2. Αφαίρεση εφαρμογών από την Αρχική οθόνη:
Κρατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής έως ότου εμφανιστεί . Κατόπιν σύρετε το εικονίδιο στον κάδο απορριμμάτων και ελευθερώστε το εκεί ώστε να ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση.
3. Προσθήκη ή αφαίρεση widget:
Κρατήστε ένα widget (π.χ. Καιρός) έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων  στο πάνω μέρος της οθόνης. Κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων και ελευθερώστε το εκεί για να ολοκληρωθεί η διαγραφή.
4. Φάκελοι:
Δημιουργία φακέλων: Σύρετε ένα εικονίδιο σε ένα άλλο εικονίδιο και θα δημιουργηθεί αυτόματα ένας νέος φάκελος.
Διαγραφή φακέλων: Μπορείτε να σύρετε εφαρμογές εκτός του φακέλου. Όταν έχει μείνει μόνο μία εφαρμογή, ο φάκελος θα διαγραφεί αυτόματα.



Γραμμή ειδοποιήσεων

Εμφανίζει ημερομηνία, ειδοποιήσεις εφαρμογών, ισχύ σήματος, κατάσταση μπαταρίας και την ώρα.



Widget και εικονίδια



Εμφανίζει widget, εφαρμογές και φακέλους κλπ.



Λωρίδα στο κάτω μέρος

Περιέχει τρία εικονίδια για Τηλέφωνο, Πρόγραμμα περιήγησης και Μηνύματα.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη λωρίδα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας σύροντας εικονίδια εφαρμογών σε αυτή την περιοχή.


Κουμπί  Πατήστε το κουμπί  για είσοδο στη λειτουργία Τηλέφωνο.

Κουμπί  Πατήστε το κουμπί  Πατήστε το κουμπί cc1 για είσοδο στη λειτουργία Πρόγραμμα πλοήγησης.

Κουμπί  Πατήστε το κουμπί  Πατήστε το κουμπί cc5 για είσοδο στη λειτουργία Μηνύματα.

Γραμμή ειδοποιήσεων

Στη γραμμή αυτή εμφανίζονται η ημερομηνία, ειδοποιήσεις (όπως νέο e-mail, υπενθύμιση ημερολογίου, ειδοποίηση χρήστη, τρέχουσα κατάσταση κλήσης και κατάσταση συσκευής κλπ.), ισχύς σήματος, κατάσταση μπαταρίας και ώρα.

- Άνοιγμα γραμμής ειδοποιήσεων
Γραμμή ειδοποιήσεων: Εμφάνιση του παρόχου του δικτύου του χρήστη και όλων των άλλων λαμβανόμενων ειδοποιήσεων.
Όταν λάβετε μια ειδοποίηση, σύρετε το δάκτυλο προς τα κάτω από τη γραμμή ειδοποιήσεων και θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο.
Αγγίζοντας την ειδοποίηση μπορείτε να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή. Για άλλες ειδοποιήσεις όπως νέο φωνητικό μήνυμα ή δίκτυο εκτός, οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τη λίστα δικτύων απευθείας στην τρέχουσα σελίδα για επανασύνδεση στο Internet. Σύρετε τις αναγνωσμένες ειδοποιήσεις για να τις διαγράψετε.
- Κλείσιμο γραμμής ειδοποιήσεων
Κρατήστε και σύρετε προς τα επάνω το εικονίδιο  για να την κλείσετε ή αγγίξτε οπουδήποτε έξω από τη γραμμή ειδοποιήσεων.

Βασικές λειτουργίες

Πώς να ξεκινήσετε

Όταν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά το M461, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω:

1. Συνδέστε το M461 στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB, ενέργεια που ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη φόρτιση του M461.
2. Τραβήξτε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω > πατήστε το πλήκτρο ελέγχου «Μνήμη USB» (ανάβει όταν ενεργοποιηθεί) για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση του αποθηκευτικού χώρου στον υπολογιστή σας.
3. Αντιγράψτε μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη σε αντίστοιχους φακέλους στο M461.
4. Τραβήξτε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω > πατήστε το πλήκτρο ελέγχου «Μνήμη USB» (σβήνει όταν απενεργοποιηθεί) για να τερματίσετε τη σύνδεση με τον υπολογιστή σας.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το M461 και τον υπολογιστή.
6. Αρχίστε τη χρήση της συσκευής.
Μπορείτε να αρχίσετε την ακρόαση μουσικής, την παρακολούθηση βίντεο και την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων πατώντας τα αντίστοιχα εικονίδια της Αρχικής οθόνης για το άνοιγμα των αντίστοιχων εφαρμογών.

Μεταφορά αρχείων

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή M461 έχει συνδεθεί στον υπολογιστή.


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων μουσικής, βίντεο, φωτογραφιών και άλλων από δίσκους και ιστότοπους και κατόπιν να τα αντιγράψετε στη συσκευή USB M461. Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει πώς να αντιγράψετε μουσική στο M461:

1. Επιλέξτε τα έγγραφα που θέλετε να αντιγράψετε από τον υπολογιστή.
2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] ή πατήστε Ctrl + C.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [Υπολογιστής] στην επιφάνεια εργασίας για να ανοίξετε το παράθυρο Υπολογιστής και κάνετε διπλό κλικ στο [Αφαιρούμενος δίσκος].
4. Μεταβείτε στο φάκελο Μουσική (Music).
5. Επιλέξτε [Επικόλληση] ή πατήστε Ctrl + V.
6. Όταν έχουν αντιγραφεί τα αρχεία, τα αρχεία μουσικής θα εμφανιστούν στο φάκελο Μουσική (Music) του [MEIZU M461]. Αποσυνδέστε τη συσκευή και ξεκινήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε τη μουσική.

Για να μπορέσει το M461 να αναγνωρίσει αυτόματα τα πολυμέσα σας, τοποθετήστε τα αρχεία στους αντίστοιχους φακέλους στο M461: αντιγράψτε τα βίντεο στο φάκελο Βίντεο (Video), τις φωτογραφίες στο φάκελο Φωτογραφίες (Photo), τη μουσική στο φάκελο Μουσική (Music). Διαφορετικά το πρόγραμμα του M461 δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τα αρχεία. Μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία από την εφαρμογή Έγγραφα.

Ασφαλής αφαίρεση του δίσκου

Με μια ενεργή σύνδεση USB, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ του M461 και του υπολογιστή.

1. Αφού συνδέσετε το M461 στον υπολογιστή, ανοίξτε τον «Αφαιρούμενο δίσκο».
2. Αντιγράψτε στον υπολογιστή τα επιλεγμένα αρχεία ήχου, βίντεο, φωτογραφιών και άλλα.
3. Αφού αποθηκεύσετε τα αρχεία, κάντε κλικ στο εικονίδιο  στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή.
4. Κάντε κλικ στο παρακάτω μήνυμα όταν εμφανιστεί.
5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Ασφαλής κατάργηση υλικού».
6. Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο κουμπί «OK» και κατόπιν αποσυνδέστε το USB.

Για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και τον αφαιρούμενο δίσκο απαλλαγμένο από ζημιές, να διενεργείτε πάντα τη διαδικασία ασφαλούς αποσύνδεσης της συσκευής από τον υπολογιστή. Αν εμφανιστεί το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο προϊόν. Απλά περιμένετε μια στιγμή και δοκιμάστε πάλι.


Σύνδεση δικτύου

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί στο M461 η κάρτα SIM.

Δημιουργία σύνδεσης δεδομένων

Με λίγα μόνο βήματα, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητες δικτύου δεδομένων του M461, ώστε να έχετε δυνατότητα σύνδεσης με τον κόσμο οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

1. Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο: πηγαίνετε στο στοιχείο «Ρυθμίσεις» > «Δίκτυα» και ενεργοποιήστε το διακόπτη «Ενεργοποίηση δεδομένων».
2. Επιλέξτε τον πάροχο ή φορέα λειτουργίας στα «Ονόματα σημείων πρόσβασης».

3. Στο στοιχείο «Λειτουργία δικτύου», επιλέξτε «2G μόνο» ή «3G προτιμώμενο» ή «4G προτιμώμενο»
4. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Όταν δεν χρειάζεται σύνδεση δεδομένων, συνιστάται να απενεργοποιείτε το διακόπτη «Ενεργοποίηση δεδομένων».





Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το δίκτυο, επιβεβαιώστε την κατάσταση χρήσης δεδομένων σας ή χρησιμοποιείτε WLAN όταν είναι εφικτό, για να αποφύγετε την υπέρβαση του προγράμματος του πακέτου δεδομένων σας.

Οδηγός εφαρμογών




Τηλέφωνο

Πριν κάνετε μια κλήση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση δικτύου. Πατήστε το εικονίδιο τηλεφώνου  για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο.

Κλήση ενός αριθμού


- Απευθείας κλήση
 Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης και κατόπιν πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε  για να καλέσετε. Χρησιμοποιήστε το  για να διορθώσετε τυχόν σφάλματα. Αν ο αριθμός τηλεφώνου είναι αποθηκευμένης επαφής, θα εμφανιστεί στην οθόνη κλήσης το όνομα της επαφής και μπορείτε να το πατήσετε για να κάνετε μια κλήση.
- Πραγματοποίηση κλήσης από το Ιστορικό
 Πατήστε  για να προβάλετε τη λίστα του ιστορικού πρόσφατων κλήσεων. Πατήστε τα ονόματα ή τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά για να ανταποδώσετε κλήση άμεσα.







Απάντηση του τηλεφώνου

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση εμφανίζονται οι πληροφορίες του καλούντος, μαζί με ήχο κουδουνίσματος ή με δόνηση. Σύρετε το εικονίδιο  στο  για να απαντήσετε την κλήση και σύρετέ το στο  για να απορρίψετε την κλήση.

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **dd1** αν θέλετε σίγαση του ήχου κουδουνίσματος και πατήστε **cc6** για να κλείσετε το τηλέφωνο και να απαντήσετε με μήνυμα.

Ενώ απαντάτε το τηλέφωνο μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:

- Πατήστε το κουμπί  για να εισέλθετε στη λίστα Επαφές και να ελέγξετε τις πληροφορίες των επαφών.

- Πατήστε  για να κλείσετε το μικρόφωνο για την τρέχουσα κλήση ώστε αυτός που καλεί να μην μπορεί να ακούσει φωνή από το τηλέφωνό σας.
- Πατήστε  για να ηχογραφήσετε την τρέχουσα κλήση, Μπορείτε να βρείτε και να αναπαραγάγετε τα αρχεία φωνής στο φάκελο Files>Storage>Recorder>Call.
- Πατήστε  για να σημειώσετε κάτι που θέλετε να απομνημονευτεί και το οποίο μπορείτε να βρείτε στις Σημειώσεις μετά το τέλος της κλήσης.
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα αυτόματης φωνητικής απάντησης.
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
- Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού. Πιέστε το πάνω πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση και το κάτω πλήκτρο για να την μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Στη διάρκεια μιας κλήσης, αν υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση, έχετε την επιλογή να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να δεχθείτε τη νέα κλήση, να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση και να πάρετε τη νέα κλήση ή να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνον αν υποστηρίζεται από το φορέα του χρήστη.

Η θέση κλήσης σε αναμονή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από το στοιχείο «Ρυθμίσεις τηλεφώνου» > «Αναμονή κλήσης». Αν συνδεθεί δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.

Κλήσεις διάσκεψης

Οι κλήσεις διάσκεψης, με τις οποίες μπορούν να συνομιλούν ταυτόχρονα περισσότερα από δύο άτομα, είναι διαθέσιμες αν υποστηρίζονται από το φορέα.

- Πώς να δημιουργήσετε μια κλήση διάσκεψης:
 - 1 Ξεκινήστε μια κανονική τηλεφωνική κλήση.
 - 2 Όταν συνδεθεί το δεύτερο τηλέφωνο, η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή.

3 Πατήστε το κουμπί [Συγχώνευση] ώστε να ξεκινήσει η κλήση διάσκεψης. Αν επιτύχει η διαδικασία, θα εμφανιστούν πολλαπλά ονόματα στην οθόνη κλήσης και μπορούν να συνομιλήσουν και οι τρεις χρήστες.

Από μια κλήση διάσκεψης, αν πατήσετε το κουμπί «Αναμονή», όλοι οι συμμετέχοντες θα τεθούν σε αναμονή.

Πατώντας πάλι το κουμπί «Αναμονή», θα συνεχιστεί η κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσης ανάγκης


Εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης GSM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ανάγκης, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Για να κάνετε μια κλήση ανάγκης καλέστε 112.

Σημείωση: Πατώντας το κουμπί κλήσης ανάγκης μπορείτε να παρακάμψετε μια οθόνη κλειδωμένη με κωδικό πρόσβασης ή με PIN.


Για να τερματίσετε την κλήση, είτε πατήστε δύο φορές το κουμπί Τροφοδοσίας είτε σύρετε γρήγορα προς τα κάτω το πάνω πλαίσιο κλήσης. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου. Όταν συνδεθεί η κλήση, εμφανίζεται η οθόνη ενεργής κλήσης. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.


Διεθνείς κλήσεις

Στο πληκτρολόγιο κλήσης πατήστε και κρατήστε το κουμπί [0] έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο «+».


Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Προβολή καταγραφής κλήσεων

1. Πατήστε  για να ανοίξετε την καταγραφή κλήσεων.
2. Πατήστε μια επαφή στη λίστα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων κλήσης, αριθμών τηλεφώνου κλπ.

Αν ο αριθμός ανήκει σε μια επαφή από τη λίστα επαφών, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες τις επαφής στην καταγραφή κλήσεων. Για να διαγράψετε όλο το ιστορικό κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο μενού  και πατήστε το κουμπί «Εκκαθάριση καταγραφής κλήσεων». Κατόπιν επιβεβαιώστε πατώντας «OK». Οι λεπτομέρειες της κλήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αριθμούς τηλεφώνου, ονόματα επαφών, διευθύνσεις e-mail, ομάδες, εγγραφές κλήσεων και άλλα. Αν ο αριθμός δεν ανήκει σε επαφή, μπορείτε να τον προσθέσετε σε νέα


επαφή πατώντας τον αριθμό και κατόπιν επιλέγοντας «Προσθήκη σε νέα επαφή» για να αποθηκεύσετε τον αριθμό ως νέα επαφή ή να τον προσθέσετε σε υπάρχουσα επαφή.

Στη σελίδα λεπτομερειών κλήσης, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να στείλετε μηνύματα στον αριθμό ή μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό πατώντας τον.

Αναζήτηση επαφών





Το M461 μπορεί να αναζητήσει συμφωνία των γραμμάτων που εισάγετε με τα Κινεζικά και Αγγλικά αρχικά των ονομάτων των επαφών.





Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε «BD» και το τηλέφωνο θα βρει το όνομα «Bob Dylan» (μόνο αν υπάρχει η επαφή).

Πατήστε μια συγκεκριμένη επαφή και κατόπιν μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες αυτής της επαφής. Στη σελίδα λεπτομερειών, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή ή μπορείτε να καλέσετε απευθείας την επαφή πατώντας τον αριθμό.

Επαφές


Μπορείτε στο M461 να αποθηκεύσετε ονόματα επαφών, μαζί με αριθμούς τηλεφώνου και άλλες σχετικές πληροφορίες.

- Νέες επαφές
Αν κάποιος άτομο σας καλέσει, σας στείλει e-mail ή μήνυμα κειμένου, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες επικοινωνίας μαζί του σε μια νέα επαφή.
- Προσθήκη νέων επαφών
Για να προσθέσετε μια νέα επαφή, πατήστε το πλήκτρο Μενού  > «Νέα επαφή».
Κατόπιν εισάγετε τα σχετικά στοιχεία όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση e-mail.
Πατήστε «Προσθήκη πεδίου» για πρόσθετα στοιχεία. Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  που είναι αριστερά του αναγραφόμενου στοιχείου και επιλέξτε την ετικέτα στοιχείου που θα θέλατε στο αναδυόμενο πλαίσιο.
- Προσθήκη μιας επαφής από το πληκτρολόγιο κλήσης
 1. Επιλέξτε τον αριθμό στο πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε το εικονίδιο  και κατόπιν επιλέξτε μεταξύ του «Προσθήκη σε νέα επαφή» και του «Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή».
 2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής και κατόπιν πατήστε «Αποθήκευση».
- Προσθήκη ή αλλαγή φωτογραφίας επαφής
 1. Πατήστε  και επιλέξτε μια επαφή.

2. Στην οθόνη των λεπτομερειών επαφής, πατήστε το πλήκτρο Μενού  > «Επεξεργασία» για να εισέλθετε σε λειτουργία επεξεργασίας.
3. Πατήστε την περιοχή της φωτογραφίας και μετά επιλέξτε «Λήψη φωτογραφίας» ή «Επιλογή φωτογραφίας από συλλογή».
 - Διαγραφή επαφών
Πατήστε και επιλέξτε μια επαφή. Πατήστε  > «Διαγραφή» και επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί «OK».
 - Κοινή χρήση επαφών
Πατήστε  και επιλέξτε μια επαφή. Πατήστε  > «Κοινή χρήση» και θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές κοινής χρήσης που επιτρέπουν το διαμοιρασμό επαφών μέσω «E-mail», «MMS» και «Bluetooth».

Σημείωση: Αν υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή τρίτου μέρους, ο διαμοιρασμός μπορεί να γίνει και μέσω της εφαρμογής.




Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο Μενού  > «Ρυθμίσεις τηλεφώνου».

- Επαφές
 - Λογαριασμοί επαφής: ρυθμίστε λογαριασμούς Ανταλλαγής και επιλέξτε προεπιλεγμένο λογαριασμό.
 - Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών:
 - Εισαγωγή επαφών: Τσεκάρετε Αρχεία vCard > «Εισαγωγή».
 - Εξαγωγή επαφών: Τσεκάρετε ομάδες ή επαφές > «Εξαγωγή»
 - Επαφές SIM: Μπορείτε να προβάλετε, να εισαγάγετε και να διαγράψετε επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM σας.
- Κλήση
 - Δόνηση σε αποδοχή: Αν ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο θα δονηθεί για λίγο όταν μια εξερχόμενη κλήση απαντηθεί από τον καλούμενο.
 - Αριθμός προθέματος/IP: Ορίστε έναν αριθμό προθέματος/IP και όταν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο κλήσης, το πρόθεμα θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό.
 - Ταχεία κλήση (Διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο CMCC): κρατήστε πατημένο έναν αριθμό κατά την κλήση και θα κληθεί ένας προκαθορισμένος αριθμός.
- Εισερχόμενη κλήση
 - Εγγραφή μηνύματος: Όταν δεν μπορεί να απαντήσει κανείς το τηλεφώνημα, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα την κλήση και θα προτρέψει τον καλούντα να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα.

- Φίλτρο ανεπιθύμητων κλήσεων: Οι καταγραφές αναχαιτιζόμενων αριθμών θα αποθηκεύονται στη λίστα Ανεπιθύμητων κλήσεων. Η λίστα θα συγχρονίζεται με τη δημόσια μαύρη λίστα Flyme και με αριθμούς που προσθέτει ο χρήστης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, θα μπλοκάρονται και οι κλήσεις από άγνωστους, με εξαίρεση τις Διεθνείς κλήσεις.
- Προώθηση κλήσεων: Η προώθηση κλήσεων επιτρέπει την προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεών σας σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Αυτή λειτουργία χρειάζεται υποστήριξη από το δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Στην προώθηση κλήσεων υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 1. Πάντα προώθηση: Προώθηση όλων των κλήσεων.
 2. Προώθηση απασχολημένου: Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι στη γραμμή.
 3. Προώθηση αναπάντητων: Προώθηση των αναπάντητων κλήσεων.
 4. Προώθηση εκτός δικτύου: Προώθηση κλήσεων αν το τηλέφωνο δεν είναι σε υπηρεσία.
 5. Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων: Ακύρωση όλων των ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων
- Αναμονή κλήσης: Για ειδοποίηση για εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για τη λειτουργία αυτή χρειάζεται υποστήριξη του δικτύου.
- Άλλες ρυθμίσεις


Επικοινωνία Flyme: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να κάνουν δωρεάν διαδικτυακές κλήσεις και να στέλνουν δωρεάν μηνύματα.

 1. Κλήση ή αποστολή μηνυμάτων σε επαφές με την Επικοινωνία Flyme: μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα στη στήλη Επικοινωνία Flyme  , και δωρεάν κλήσεις μπορούν να γίνουν στην καταγραφή κλήσεων  .
 2. Μπορείτε να ελέγξετε την online κατάσταση των επαφών στη λίστα επαφών, στην καταγραφή κλήσεων ή στη σελίδα λεπτομερειών επαφών με την ένδειξη  .







Αυτόματη εγγραφή κλήσεων: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το σύστημα εγγράφει αυτόματα όλες τις κλήσεις χωρίς άνοιγμα της διασύνδεσης κλήσεων. Μπορείτε να επιλέξετε εγγραφή όλων των κλήσεων ή εγγραφή μόνο κλήσεων με ορισμένες επαφές.

Εφαρμογές STK: αυτές οι εφαρμογές είναι λειτουργίες που παρέχονται από το φορέα στον οποίο ανήκει η κάρτα SIM.

Μηνύματα


Η εφαρμογή Μηνύματα είναι μια εύχρηστη και διαισθητική εφαρμογής αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα πατώντας το εικονίδιο Μηνύματα  στην Αρχική οθόνη.

Δημιουργία και προβολή μηνυμάτων


1. Πατήστε το κουμπί  για να αρχίσετε τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος κειμένου. Πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό του αποδέκτη ή πατήστε το κουμπί  δεξιά για να εξερευνήσετε τη λίστα επαφών.
Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα από την Αρχική οθόνη  >  > λίστα επαφών, επιλέξτε επαφή > πατήστε το κουμπί  δεξιά από τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε  «Αποστολή».

Επαφές: Αν ο αριθμός συμφωνεί με κάποια από τις υπάρχουσες επαφές, θα εμφανιστεί ένα πτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε.


Απάντηση

1. Στη λίστα διαλόγων, πατήστε σε οποιονδήποτε διάλογο για να τον ανοίξετε.
2. Πατήστε τη ζώνη εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης και πληκτρολογήστε την απάντηση. Κατόπιν πατήστε  για αποστολή.

Πρώθηση

1. Στη λίστα διαλόγων, πατήστε σε οποιονδήποτε διάλογο για να τον ανοίξετε.
2. Πατήστε και κρατήστε ένα μήνυμα.
3. Πατήστε «Πρώθηση» από το αναδυόμενο πλαίσιο.
4. Εισάγετε τον αποδέκτη και κατόπιν πατήστε  για να αποσταλεί.

Διαγραφή ενός διαλόγου



1. Στη λίστα διαλόγων πατήστε την κουκκίδα που είναι δεξιά του διαλόγου που θέλετε να διαγράψετε, τσεκάρετέ τον (ή τσεκάρετε όσους θέλετε).
2. Για διαγραφή πατήστε το κουμπί .
3. Στο πλαίσιο πληροφοριών, πατήστε «ΟΚ».


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μηνύματα που διαγράφονται δεν μπορούν να ανακτηθούν, επομένως προσέχετε.

Διαγραφή συγκεκριμένου μηνύματος από ένα διάλογο

1. Στη λίστα διαλόγων, πατήστε σε οποιονδήποτε διάλογο για να τον ανοίξετε.
2. Πατήστε και κρατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε «Διαγραφή».

Φατσούλες (Smileys) και MMS


1. Πατήστε το εικονίδιο  για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.
2. Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προσθέσετε.

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να επιλέξετε το πληκτρολόγιο με τις φατσούλες. Οι φατσούλες και οι πληροφορίες επαφών (σε μορφή κειμένου) θα παραδοθούν ως σύντομα μηνύματα, ενώ οι vCard επαφών, οι φωτογραφίες, τα αρχεία ήχου και τα βίντεο θα παραδοθούν ως MMS. Το μέγεθος συνημμένων των MMS δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 Kb.


Για την αποστολή MMS απαιτείται η αντίστοιχη υπηρεσία του φορέα και σωστές ρυθμίσεις.

3. Πατήστε  για την αποστολή.

Αναζήτηση

1. Πατήστε  κάτω από τη λίστα διαλόγων.
2. Στο πλαίσιο του διαλόγου αναζήτησης καταχωρίστε τον όρο αναζήτησης που θέλετε.
3. Οι σχετικές πληροφορίες θα εμφανιστούν αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων.


Ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο Μενού  κάτω από τη λίστα διαλόγων για να ρυθμίσετε τα εξής στοιχεία:

- Οθόνη
Ειδοποιήσεις: Όταν είναι ενεργοποιημένες, το περιεχόμενο του νέου μηνύματος θα εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων κατά τη λήψη του.
Αναφορά παράδοσης: Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα ζητάται αναφορά παράδοσης για όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται.
Είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από το φορέα και επιτρέπει στο σύστημα να δείχνει αν το μήνυμα παραδόθηκε με επιτυχία.
Επιτρέπεται περιστροφή οθόνης: Όταν είναι επιλεγμένο, επιτρέπεται η οριζόντια οθόνη.



- Προηγμένες ρυθμίσεις
 Φίλτρο ανεπιθύμητων: Τα φιλτραρισμένα μηνύματα θα μεταφέρονται αυτόματα στον κάδο απορριμμάτων. Επίσης είναι εφικτός ο συγχρονισμός με τη δημόσια λίστα ανεπιθύμητων μηνυμάτων της Flyme για το μπλοκάρισμα αριθμών που αναφέρονται από άλλους χρήστες. Διατίθεται έξυπνο φίλτρο το οποίο μπορεί να εντοπίζει τα ανεπιθύμητα μηνύματα ελέγχοντας το περιεχόμενό τους.
 Αυτόματη ανάκτηση σε περιαγωγή: Αυτόματη λήψη δεδομένων μηνυμάτων σε περιαγωγή.
- Άλλες ρυθμίσεις
 Μηνύματα Flyme: Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα Flyme χωρίς χρέωση.
 Κέντρο SMS: Ορίστε τον αριθμό του κέντρου SMS.
 Χώρος αποθήκευσης διαδικτυακών μηνυμάτων: Πατήστε το για να μεταβείτε στον κατάλογο αποθήκευσης των διαδικτυακών μηνυμάτων ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση των αρχείων.

Πρόγραμμα περιήγησης


Το M461 κάνει πιο εύκολη και συναρπαστική την εμπειρία περιήγησης. Για να αρχίσετε την περιήγηση, πατήστε το εικονίδιο προγράμματος περιήγησης  στην Αρχική οθόνη ή πληκτρολογήστε την επιθυμητή διεύθυνση URL στο πλαίσιο γρήγορης αναζήτησης.

Εκκίνηση από το εικονίδιο Προγράμματος περιήγησης


Πατήστε το εικονίδιο Προγράμματος περιήγησης για να ανοίξετε το πρόγραμμα και να φορτώσετε την αρχική σελίδα σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

- Ανοίξτε μια ιστοσελίδα
 1. Πατήστε το πάνω πλαίσιο εισαγωγής URL.
 2. Εισάγετε την επιθυμητή URL.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μετάβαση» στο πληκτρολόγιο.
- Επισκόπηση διαδικτυακού οδηγού και πιο επισκέψιμων ιστότοπων σας
 1. Πατήστε  στην κάτω γραμμή και η μεσαία ετικέτα είναι η αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Η αρχική σελίδα περιέχει 1 διαφημιστικό τμήμα, τους 8 πιο επισκέψιμους ιστοτόπους σας και διαδικτυακό οδηγό για κάθε κατηγορία.
 3. Οι 8 πιο επισκέψιμοι ιστότοποί σας εμφανίζονται με σειρά συχνότητας επισκέψεων από εσάς.
- Σελιδοδείκτες και Ιστορικό
 1. Πατήστε  στην κάτω γραμμή και η αριστερή ετικέτα είναι Σελιδοδείκτες και Ιστορικό.


2. Πατήστε Ιστορικό για είσοδο στη λίστα με τους πιο επισκέψιμους ιστοτόπους σας.
3. Πατώντας το φάκελο Σελιδοδείκτες μπορείτε να δείτε τους απομνημονευμένους ιστότοπους.

- Ανανέωση της τρέχουσας σελίδας
Πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η σελίδα θα φορτωθεί εκ νέου ώστε να εμφανίζει το πιο πρόσφατο περιεχόμενο.

- Νέο παράθυρο
Πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο παράθυρο.

- Κλείσιμο της τρέχουσας σελίδας
 - α. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης, σύρετε επάνω τη σελίδα για να δείτε το κουμπί κλεισίματος, πατήστε το πάνω μέρος της μικρογραφίας κοντά στο κουμπί κλεισίματος.


- β. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν σύρετε τη μικρογραφία προς τα πάνω.

- Κλείσιμο της τρέχουσας σελίδας
Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν σύρετε οποιαδήποτε μικρογραφία προς τα κάτω.

- Περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα σελίδα

Πατήστε το πλήκτρο μενού 

Όταν ανοίγετε ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης, θα φορτώνεται η αρχική σελίδα που έχετε επιλέξει.

1. Πατήστε το πλήκτρο μενού  > «Ρυθμίσεις» > «Ορισμός αρχικής σελίδας».
2. Επιλέξτε «Προσαρμογή» και καταχωρίστε τη URL της επιθυμητής αρχικής σελίδας. Κατόπιν πατήστε «OK».

Για να ορίσετε την κενή σελίδα ως αρχική, απλά επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα ώστε η URL να είναι κενή.

Αυτό επιτρέπει να ανοίγετε ταχύτερα νέα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.

Πατώντας «Τρέχουσα σελίδα» θα ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική. Επίσης μπορείτε να ορίσετε την αρχική σελίδα ως Πλοήγησης, που περιέχει 3 ετικέτες: Σελιδοδείκτες, Αρχική σελίδα (διαδικτυακός οδηγός και πιο επισκέψιμοι ιστότοποί σας) και Εφαρμογές.




Πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα

Επειδή το μέγεθος της οθόνης του κινητού είναι περιορισμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζουμ ή κύλιση για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε καλύτερα στο περιεχόμενο.

- **Κύλιση**
Για την κύλιση, σύρετε το δάκτυλό σας πάνω στην οθόνη.
- **Ζουμ- μεγέθυνση ή σμίκρυνση**
Με διπλό πάτημα μπορείτε να μεγεθύνετε και με νέο διπλό πάτημα να σμικρύνετε την εικόνα στην οθόνη.
Τσιμπήστε προς τα έξω για μεγέθυνση και προς τα μέσα για σμίκρυνση.
Με διπλό πάτημα και κατόπιν κράτημα, σύρετε προς τα πάνω για μεγέθυνση και προς τα κάτω για σμίκρυνση.
- **Αντιγραφή περιεχομένου από σελίδα**
 1. Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο που θέλετε.
 2. Πατήστε και κρατήστε το περιεχόμενο.
 3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη επιλογής κειμένου για να επιλέξετε το περιεχόμενο που επιθυμείτε και κατόπιν πατήστε «Αντιγραφή».


Περιήγηση στο διαδίκτυο







Το Πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει να ανοίξετε ένα σύνδεσμο όπως και σε έναν υπολογιστή.

- **Ιδιωτική λειτουργία**
Πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης για να εισέλθετε στη διεπαφή πολλαπλών σελίδων όπου μπορείτε να δείτε το εικονίδιο της ιδιωτικής λειτουργίας . Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, το εικονίδιο θα είναι φωτεινό και η περιήγηση δεν θα αφήσει εγγραφές ιστορικού, κρυφές μνήμες (cache) και καταγραφές λήψεων, αφού όλα αυτά θα διαγραφούν με την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.
- **Άνοιγμα ενός συνδέσμου**
Πατήστε ένα σύνδεσμο για να ανοίξετε τη σελίδα του.
- **Επιστροφή στην ανοιγμένη σελίδα**
Πατήστε το πλήκτρο Πίσω του τηλεφώνου .
- **Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου γρήγορων συνδέσμων**
Το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει γρήγορους συνδέσμους απευθείας για ορισμένους από τους αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και παρόμοιες πληροφορίες (που ήδη έχουν συνδέσμους).

Πολλαπλά παράθυρα προγράμματος περιήγησης


Μπορείτε να ανοίξετε πολλά παράθυρα στο πρόγραμμα περιήγησης και να κινείστε εύκολα από το ένα στο άλλο.

- Άνοιγμα νέου παραθύρου προγράμματος περιήγησης
Πατήστε  > εισάγετε URL ή επιλέξτε από Αγαπημένα, Ιστορικό ή Πιο επισκέψιμοι.
- Αλλαγή παραθύρου προγράμματος περιήγησης
 1. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο στο μεσαίο κάτω μέρος της οθόνης και θα εμφανιστεί μια μικρογραφία όλων των ανοιγμένων σελίδων.
 2. Αγγίξτε μια μικρογραφία για να μεταβείτε σε αυτή τη σελίδα.


- Κλείσιμο παραθύρου
 1. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο στο μεσαίο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε τη μικρογραφία όλων των ανοιγμένων σελίδων.
 2. Πατήστε τη ζώνη πάνω από μια μικρογραφία ή απλά σύρετε μια μικρογραφία προς τα πάνω για να κλείσετε τη σελίδα. Επίσης μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη για να κλείσετε όλες τις σελίδες.
- Προσθήκη ιστότοπου στους αγαπημένους
 1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού .
 2. Πατήστε «Προσθήκη στα αγαπημένα».
 3. Επεξεργαστείτε το όνομα και τη διεύθυνση (τρέχουσα σελίδα από προεπιλογή) και επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε και αποθηκεύστε πατώντας «ΟΚ».
- Επεξεργασία αγαπημένων
 1. Πατήστε  και επιλέξτε την πρώτη ετικέτα.
 2. Πατήστε την κουκκίδα δεξιά του ιστότοπου για να τον επιλέξετε > .
 3. Πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Διαγραφή ενός αγαπημένου
 1. Πατήστε dd7 και επιλέξτε την πρώτη ετικέτα.
 2. Πατήστε την κουκκίδα δεξιά του ιστότοπου για να τον επιλέξετε > .
 3. Πατήστε  στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Δημιουργία νέου φακέλου

Πατήστε για εισαγωγή του ονόματος φακέλου > «ΟΚ».
- Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή φακέλων

Δημιουργία ενός φακέλου

1. Πατήστε  και σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανίσετε φακέλους, κρατήστε τον Προεπιλεγμένο φάκελο ή οποιουδήποτε άλλους φακέλους.
2. Πατήστε «Δημιουργία νέου φακέλου».
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε «ΟΚ».

Επεξεργασία φακέλων


1. Πατήστε  και σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανίσετε φακέλους.
2. Κρατήστε τον φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε «ΟΚ».

Διαγραφή φακέλων

1. Πατήστε dd7 και σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανίσετε φακέλους.
2. Κρατήστε τον φάκελο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πατήστε rrr στη δεξιά πλευρά.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος φάκελος δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί.


Διαμοιρασμός μιας ιστοσελίδας

Πατήστε το πλήκτρο μενού  στο Πρόγραμμα περιήγησης > «Κοινή χρήση».

Προσθήκη στα αγαπημένα

Πατήστε το πλήκτρο μενού στο Πρόγραμμα περιήγησης > «Νέος σελιδοδείκτης» για αποθήκευση στα Αγαπημένα.

Αίτημα ιστότοπου επιφάνειας εργασίας

Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet > Πατήστε το πλήκτρο μενού  > «Αίτημα ιστότοπου επιφάνειας εργασίας» για αλλαγή μεταξύ κινητού και επιφάνειας εργασίας.

Όταν είναι τσεκαρισμένο, η περιήγηση θα εμφανίζεται ως ιστότοπος επιφάνειας εργασίας υπολογιστή.

Εκκαθάριση ιστορικού

Πατήστε το πλήκτρο μενού  στο Πρόγραμμα περιήγησης > «Εκκαθάριση ιστορικού».

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης και να διαχειριστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Πατήστε το πλήκτρο μενού  στο Πρόγραμμα περιήγησης > «Ρυθμίσεις».

Ταυτοποίηση προγράμματος περιήγησης:

Το όνομα του προγράμματος περιήγησης, που ορισμένες φορές θα επηρεάζει τη διάταξη του ιστότοπου και τη μορφή του βίντεο.

Ρυθμίσεις αρχικής σελίδας: Ορίστε την προεπιλεγμένη URL που φορτώνεται όταν ξεκινάτε το Πρόγραμμα περιήγησης

Προσανατολισμός τοπίου: Όταν είναι ενεργοποιημένος, το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζεται σε προσανατολισμό τοπίου όταν περιστραφεί το τηλέφωνο.

Αυτόματη συμπλήρωση: Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες και η διαδικτυακή φόρμα θα συμπληρωθεί αυτόματα.

Εκκαθάριση όλων των δεδομένων cookies:

Πατήστε «Εκκαθάριση όλων των δεδομένων cookies:» για να διαγράψετε όλα τα cookies.

Περισσότερες ρυθμίσεις

Ενεργοποίηση προσθέτων:

«Πάντα», «Κατ'απαίτηση» ή «Απενεργοποίηση».

Φόρτωση εικόνων:

Η απενεργοποίησή της επιλογής αυτής θα εμποδίζει τη φόρτωση εικόνων στο Πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να αυξάνεται η ταχύτητα φόρτωσης των ιστότοπων.

Αποδοχή cookies:

Αποδοχή cookies, που χρειάζονται ώστε οι ιστότοποι να αναγνωρίζουν χρήστες, για παράδειγμα για λειτουργίες αυτόματης σύνδεσης χρήστη.

Ενεργοποίηση JavaScript:

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση JavaScript”.

Φραγή αναδυόμενων παραθύρων:

Εμποδίζει το αυτόματο άνοιγμα των αναδυόμενων παραθύρων.

Άνοιγμα σελίδων σε λειτουργία επισκόπησης:

Η λειτουργία επισκόπησης δείχνει ολόκληρη τη σελίδα, προσφέροντας στο χρήστη μια επισκόπηση του περιεχομένου της.

Προφόρτωση αποτελεσμάτων αναζήτησης: Για προφόρτωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε από «Ποτέ», «Μόνο με Wi-Fi» και «Πάντα».

Κωδικοποίηση κειμένου:

μπορείτε να αλλάξετε το πρότυπο κωδικοποίησης του κειμένου της ιστοσελίδας στο Πρόγραμμα περιήγησης.

Έχετε τις εξής επιλογές:

Λατινική-1(ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), Κινεζικά (GBK), Κινεζικά (Big5), Ιαπωνικά (ISO-2022-JP), Ιαπωνικά (SHIFT_JIS), Ιαπωνικά (EUC-JP) και Κορεατικά (EUC-KR).

Εμφάνιση προειδοποιήσεων ασφαλείας:

Μια προειδοποίηση ασφαλείας εμφανίζεται όταν προκύπτουν προβλήματα ασφάλειας όπως για παράδειγμα ένα ληγμένο ή μη έγκυρο πιστοποιητικό.

- Ενεργοποίηση εντοπισμού: Επιτρέπεται στους ιστότοπους να ζητούν τη θέση του χρήστη.
- Ρυθμίσεις ιστότοπου: Διαχείριση προηγμένων ρυθμίσεων ιστότοπων.
- Επαναφορά σε προεπιλογές: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης στην αρχική τους κατάσταση.

Email

Το M461 υιοθετεί σπάνταρ σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν και να στέλνουν e-mail μέσω της εφαρμογής Email. Έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί με τους περισσότερους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών e-mail.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο «Email» για να ξεκινήσετε την εφαρμογή.

Ανοίξτε το Email και τη σελίδα του λογαριασμού

Μπορείτε να διαβάσετε τα e-mail των χρηστών στην εφαρμογή Email.

- Άνοιγμα εφαρμογής Email
Πατήστε το εικονίδιο Email στην αρχική οθόνη. Αν χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή για πρώτη φορά, πρέπει να παρακολουθήσετε μια περιήγηση που θα σας καθοδηγήσει να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας. Μετά την αρχική ρύθμιση, η εφαρμογή θα δείχνει τα Εισερχόμενά σας.
- Άνοιγμα σελίδας λογαριασμού
Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Email για να εισέλθετε στα Εισερχόμενα.
Θα εμφανιστούν τα πρόσφατα e-mail, ενώ τα προηγούμενα θα ληφθούν όταν κινήσετε προς τα κάτω την οθόνη.


Μηνύματα e-mail

Μπορείτε να διαβάζετε και να γράφετε e-mail στα «Εισερχόμενα» ή σε οποιουδήποτε άλλους φακέλους ενός έγκυρου λογαριασμού.

Σύρετε την οθόνη προς τα δεξιά για να δείτε μια πλευρική γραμμή στην αριστερή οθόνη, ή μπορείτε να πατήσετε στους φακέλους όπως «Απεσταλμένα», «Κάδος», «Σημειώσεις» κλπ.

Στη σελίδα της λίστας μηνυμάτων μπορείτε να πατήσετε στην κουκκίδα στη δεξιά πλευρά για να επιλέξετε e-mail και να τα μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.







Πατήστε  για ενημέρωση

Πατήστε  για να γράψετε νέο e-mail.

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.

Απάντηση στα e-mail


Μπορείτε να απαντήσετε στα e-mail ή να προωθήσετε, να διαγράψετε και να διαχειριστείτε μηνύματα που λαμβάνετε.



- Απάντηση ή προώθηση
Εισέλθετε στα Εισερχόμενα και πατήστε έναν τίτλο για να δείτε το περιεχόμενο του e-mail
 Απάντηση.
 Απάντηση σε όλους.
 Προώθηση.
- Σήμανση ως νέου (ή αναγνωσμένου) e-mail
Όταν διαβάζετε ένα e-mail, πατήστε  > «Σήμανση μη αναγνωσμένο».
- Διαγραφή ενός e-mail
Μπορείτε να διαγράψετε e-mail πατώντας την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο του e-mail και κατόπιν  για διαγραφή ή να πατήσετε  > «Διαγραφή» μετά την ανάγνωση του e-mail.
- E-mail με αστερίσκο
Στη σελίδα λίστας e-mail, μπορείτε να πατήσετε την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο του e-mail > «Προσθήκη αστερίσκου» για να επισημάνετε το e-mail. Μπορείτε να σύρετε δεξιά την οθόνη για να ενεργοποιήσετε την πλευρική γραμμή και πατήστε «Με αστερίσκο» για να δείτε όλα τα e-mail με αστερίσκο.
Αυτή η ρύθμιση θα συγχρονιστεί στο διακομιστή e-mail.

Στους περισσότερους τύπους λογαριασμών, τα μηνύματα που διαγράφονται αποθηκεύονται σε ένα φάκελο. Αν διαγράψατε e-mail κατά λάθος, συχνά είναι εφικτή η ανάκτησή του. Στην εφαρμογή Email, σύρετε δεξιά την οθόνη για να ενεργοποιήσετε την πλευρική γραμμή και κατόπιν να ανοίξετε το φάκελο «Κάδος».

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Μπορείτε να αποστείλετε e-mail σε μεμονωμένες επαφές ή ομάδες.

1. Στην εφαρμογή Email, πατήστε το κουμπί  για να αρχίσετε τη σύνταξη.
2. Καταχωρίστε τη διεύθυνση e-mail του αποδέκτη. Όταν υπάρχει μια συνιστώμενη διεύθυνση από τις υπάρχουσες επαφές μπορείτε να την αγγίξετε για να την προσθέσετε στους παραλήπτες.
3. Καταχωρίστε τις επιθυμητές διευθύνσεις «Κοιν. / Κρ.Κοιν.». Πατώντας το κουμπί «Κοιν. / Κρ.Κοιν.» θα αποκαλυφθούν δύο πεδία για «Κοιν.» και «Κρ.Κοιν.» αντίστοιχα.

4. Κρατώντας το «Αποδέκτης» ή «Κοιν. / Κρ.Κοιν.», η διεύθυνση θα είναι κινητή και μπορείτε να σύρετε τη διεύθυνση στη στήλη που επιθυμείτε.
 5. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό θέμα.
 6. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό μήνυμα.
 7. Πατήστε «Επισύναψη» για να προσθέσετε αρχεία στο e-mail.
Πατήστε  για να προσθέσετε φωτογραφίες από τη Συλλογή και πατήστε για αποστολή .
 8. Όταν είστε έτοιμος/η, αποστέλλετε το e-mail με το κουμπί «Αποστολή». Αν δεν είστε έτοιμος/η για την αποστολή, πατήστε το πλήκτρο Πίσω. Το e-mail θα αποθηκευτεί αυτόματα στα Πρόχειρα.
- Φάκελοι λογαριασμού
Κάθε λογαριασμός έχει τους φακέλους Εισερχόμενα, Πρόχειρα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα, Κάδος και Ανεπιθύμητα.
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών e-mail, μπορεί να έχετε περισσότερους φακέλους.

Προσθήκη και επεξεργασία φακέλων e-mail

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Email θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό e-mail.

Στη συνέχεια μπορείτε να διαμορφώσετε την εφαρμογή Email για να λαμβάνετε και να αποστέλλετε μηνύματα e-mail από άλλους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί διαμορφώνονται από την οθόνη ρυθμίσεων του Email.

Ο βοηθός ρύθμισης e-mail μπορεί να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τους πιο δημοφιλείς παρόχους e-mail, περιλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε POP3, IMAP και SMTP.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό Ανταλλαγής.


- Προσθήκη λογαριασμού
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Email.
 2. Πατήστε ννν > «Προσθήκη λογαριασμού»
Στη διαδικασία διαμόρφωσης, εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα (προαιρετικό). Αν έχετε διαμορφώσει περισσότερες από μία διευθύνσεις e-mail, μπορείτε να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό για τα εξερχόμενα e-mail.
 3. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο λογαριασμού και πατήστε «Τέλος». Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο e-mail. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, απευθυνθείτε στον πάροχό σας υπηρεσιών e-mail.

Αν ο βοηθός εγκατάστασης χρειαστεί, πρόσθετες πληροφορίες, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε περισσότερα στοιχεία αφού πατήσετε το «Τέλος». Απευθυνθείτε στον πάροχό σας υπηρεσιών e-mail αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

Μετά την εγκατάσταση, τα e-mail θα συγχρονίζονται με το διακομιστή σας και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο λογαριασμό για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Πατήστε **www** > πατήστε για να επιλέξετε έναν λογαριασμό.

- Συχνότητα συγχρονισμού
Επιλέξτε Συγχρ. → επιλέξτε συχνότητα συγχρονισμού: “Τρεις ημέρες”, “Μία εβδομάδα”, “Ένας μήνας” ή “Όλα”.
- Ρυθμίσεις εισερχομένων
Διαμορφώστε το διακομιστή εισερχομένων του λογαριασμού e-mail σας.
- Ρύθμιση γραμματοκιβωτίου
Προσθήκη, μετονομασία ή διαγραφή ενός λογαριασμού, ή διαμόρφωση της λειτουργίας push των e-mail.
- Υπογραφή
Η υπογραφή σας θα περιλαμβάνετε στο τέλος όλων των μηνυμάτων e-mail.
- Κατάργηση λογαριασμού
 1. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε .
 2. Πατήστε «ΟΚ».

Προεπιλεγμένος λογαριασμός

Όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν λογαριασμοί e-mail, μπορείτε να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό από τον οποίο θα αποστέλλονται και θα συντάσσονται τα e-mail.

Γενικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λογαριασμού σας, περιλαμβανομένων της συχνότητας ανανέωσης των Εισερχομένων, των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων, την κρυφή κοινοποίηση στον εαυτό σας και άλλα.

Φίλτρο e-mail: Μηνύματα e-mail από αποστολείς που είναι στη μαύρη λίστα θα μεταφέρονται αυτόματα στον Κάδο απορριμμάτων.


Αυτόματα άδειασμα του φακέλου Κάδου:

Μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητα με την οποία ο φάκελος Κάδος θα διαγράφει αυτόματα τα ανεπιθύμητα e-mail. Οι επιλογές είναι «Ανενεργό», «Μία εβδομάδα», «Δύο εβδομάδες» ή «ένας μήνας».

Μαύρη λίστα:	Μηνύματα e-mail από αποστολείς που είναι στη μαύρη λίστα θα μεταφέρονται αυτόματα στον Κάδο απορριμμάτων.
Δημόσια μαύρη λίστα Flyme:	Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε συγχρονισμό με τη δημόσια μαύρη λίστα Flyme.
Ερώτημα συμπίεσης φωτογραφιών:	Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανίζεται πάντα ένα ερώτημα όταν επισυνάπτονται φωτογραφίες.
Αυτόματη φόρτωση συνημμένων:	Όταν το τηλέφωνο είναι σε σύνδεση δεδομένων, επιλέξτε αν θα φορτώνονται αυτόματα τα συνημμένα ή όχι.
Επιτρέπεται λειτουργία τοπίου:	Όταν είναι ενεργοποιημένο, είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τοπίου.
Ειδοποιήσεις e-mail:	Ενημέρωση της γραμμής ειδοποιήσεων όταν υπάρχουν εισερχόμενα e-mail.
Πάντα Κρ.Κοιν. στον εαυτό μου:	Αποστολή ενός αντιγράφου κρυφής κοινοποίησης στον ίδιο το χρήστη.

Όταν τελειώσετε με τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Πίσω για επιστροφή και αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Αναζήτηση για e-mail


Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν σε μια λίστα.

Ταξινόμηση των e-mail κατά θέματα

Πατήστε  > “Με νήματα” για ταξινόμηση των e-mail κατά θέματα.

Μουσική








Το M461 υποστηρίζει μια ποικιλία μορφών αρχείων μουσικής και αρχεία μουσικής APE, FLAC. Μπορείτε με γρήγορο σύρσιμο στην οθόνη να επιλέξετε μεταξύ καλύμματος, φάσματος, στίχων και λίστας αναπαραγωγής.

Πατήστε  στην Αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε την εφαρμογή μουσικής.



Αναπαραγωγή

Η μουσική μπορεί να οργανωθεί και να αναπαραχθεί με λίστες αναπαραγωγής, μεμονωμένα τραγούδια, άλμπουμ ή όλη τη μουσική.

Έλεγχος

Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής:	Πατήστε  και  για αναπαραγωγή και παύση της μουσικής.
Επόμε./Προηγ.:	Πατήστε  ή  για μεταπήδηση στο προηγούμενο ή στο επόμενο παιχνίδι.
Ένταση ήχου:	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου κινώντας το συρόμενο ρυθμιστή έντασης ήχου ή χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια έντασης του εξοπλισμού.
Χειριστήρια μουσικής:	Χρησιμοποιήστε τους συρόμενους ρυθμιστές αναπαραγωγής για να ελέγξετε τη μουσική.
Λειτουργίες αναπαραγωγής:	 επανάληψη ενός τραγουδιού,  επανάληψη όλων των τραγουδιών και  τυχαία αναπαραγωγή.
Αγαπημένα:	Προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα Τα Αγαπημένα μου:
Διαγραφή:	Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι και απομνημόνευση των προτιμήσεών σας.
Περισσότερα:	Πληροφορίες καλλιτέχνη: Προβολή πληροφοριών για τον καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού. Στοιχεία άλμπουμ: Προβολή του άλμπουμ που περιέχει το τρέχον τραγούδι.



Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε ένα τραγούδι και πατήστε το εικονίδιο  στην κάτω οθόνη.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα της επιθυμητής λίστας αναπαραγωγής και πατήστε «OK».
3. Προσθήκη τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής:
Μπορείτε να επιλέξετε “Όλη η μουσική” >Επιλέξτε τραγούδια πατώντας την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο > πατήστε  > προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής.

Επεξεργασία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε λίστα πατώντας την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο
2. Πατήστε «Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής» > “Αποθήκευση».



Προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε ένα τραγούδι και πατήστε  για αναπαραγωγή του τραγουδιού.
2. Κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού, πατήστε  για να προσθέσετε το τραγούδι στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.

Προσθήκη τραγουδιών στα Αγαπημένα

1. Πατήστε το εικονίδιο καρδιάς στη μίνι ένδειξη αναπαραγωγής για να προσθέσετε το τραγούδι στα Αγαπημένα, ή
2. Πατήστε το εικονίδιο καρδιάς στη σελίδα αναπαραγωγής για προσθήκη στα Αγαπημένα.

Διαγραφή τραγουδιών

1. Εισέλθετε στην οθόνη «Όλα τα τραγούδια» και επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να διαγράψετε > πατήστε  > πατήστε «ΟΚ».
2. Εισέλθετε στη λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να διαγράψετε > πατήστε  για να αφαιρέσετε τα επιλεγμένα τραγούδια.

Σημείωση: Αν διαγράψετε τραγούδια από «Όλα τα τραγούδια» ή αν σύρετε τα τραγούδια στον κάδο απορριμμάτων, θα διαγραφούν μόνιμα τα τραγούδια. Αντίθετα η διαγραφή από τις λίστες αναπαραγωγής δεν θα διαγράψει τα τραγούδια από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.

Αναζήτηση τραγουδιών


Πατήστε > εισέλθετε στο πλαίσιο αναζήτησης > καταχωρίστε λέξεις-κλειδιά > πατήστε «Αναζήτηση».

Ενημέρωση βάσης δεδομένων μουσικής

Τα αρχεία μουσικής που αντιγράφονται στο φάκελο \Music θα προστίθενται αυτόματα στις συλλογές μουσικής.

Η ταχύτητα της προσθήκης των νέων τραγουδιών εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των τραγουδιών.

Περισσότερα τραγούδια σημαίνει μεγαλύτερος χρόνος για ενημέρωση.

Πατήστε το γκρίζο widget ελέγχου μουσικής στην κάτω οθόνη για να εισέλθετε στην οθόνη Αναπαράγεται τώρα. Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να πατήσετε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Χρονοδιακόπτης

Στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Στοπ χρονοδιακόπτης» και κατόπιν ρυθμίστε το χρόνο.

Ισοσταθμιστής

Όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί σε σετ ακουστικών κεφαλής ή σε απλά ακουστικά, πατήστε το κουμπί του διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον ισοσταθμιστή για ρύθμιση των εφέ ήχου.

Ήχος HD Dirac (όπως και ο ισοσταθμιστής)

Η μουσική μου > Ρυθμίσεις. εισέλθετε στο «Ήχος HD Dirac», συνδέστε τα ακουστικά και επιλέξτε το αντίστοιχο μοντέλο.

Ενημέρωση μόνο μέσω WLAN

Ενημέρωση των δεδομένων μουσικής μόνο όταν υπάρχει σύνδεση WLAN.

Βίντεο

Το M461 μπορεί να αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας από μια μεγάλη ποικιλία μορφών αρχείων ώστε να απολαμβάνετε μια οπτική πανδαισία. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε την εφαρμογή «Βίντεο» στην Αρχική οθόνη.

Αναπαραγωγή βίντεο

Στην εφαρμογή Βίντεο, πατήστε μια μικρογραφία ενός βίντεο για να αναπαραχθεί το βίντεο.

Αρχική σελίδα

Πατήστε το εικονίδιο βίντεο στην Αρχική οθόνη για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα βίντεο. Πατήστε οποιοδήποτε βίντεο για να αναπαραχθεί. Σύροντας προς τα δεξιά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού.

Το βίντεό μου

Η εφαρμογή αναπαραγωγής θα ρυθμίσει αυτόματα τις κατευθύνσεις και τη λειτουργία κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο.

Πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο αναπαραγωγής.


Αναπαραγωγή/
Παύση:


Πατήστε  ή  για αναπαραγωγή και παύση.

Μεταπήδηση:

Σύρετε σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της γραμμής χρόνου για μεταπήδηση σε άλλο σημείο στο βίντεο.

Επιστροφή στη
λίστα βίντεο:

Όταν αναπαράγεται ένα βίντεο, αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές ελέγχου και αγγίξτε για επιστροφή στη λίστα βίντεο. 

Ρύθμιση φωτεινότητας:	Όταν αναπαράγεται ένα βίντεο, σύρετε προς τα πάνω ή κάτω τη δεξιά πλευρά της οθόνης για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
Μικρογραφίες για όλα τα βίντεο:	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε την οθόνη για να δείτε το μενού και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο περιεχομένων βίντεο  για να επιλέξετε βίντεο. Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να σύρετε προς τα πάνω το κάτω μέρος της σελίδας αναπαραγωγής για να ενεργοποιήσετε τη λίστα προγράμματος.
Λειτουργία αναπαραγωγής:	Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού, πατήστε  και επιλέξτε „Αναπαραγωγή ενός“, „Επανάληψη ενός“, „Συνεχής αναπαραγωγή“ κλπ.
Λειτουργία ζουμ:	Κατά την αναπαραγωγή, με διπλό πάτημα στο βίντεο μπορείτε να κινηθείτε στις τρεις λειτουργίες ζουμ. „Τσιμπήστε“ την οθόνη για μεγέθυνση και σμίκρυνση χωρίς περιορισμούς με το συντελεστή ζουμ στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή βίντεο:	Στη λίστα των βίντεο, κρατήστε πατημένη τη μικρογραφία ενός βίντεο >  > «OK».

Σημείωση: Σύροντας ένα βίντεο στον κάδο, διαγράφετε άμεσα το βίντεο.

Συλλογή

Το M461 σας προσφέρει έναν εύκολο τρόπο για να βλέπετε εικόνες, με την υποστήριξη μιας πολύ εξυπηρετικής συλλογή στο cloud και μιας μηχανής αναζήτησης εικόνων.

Πατήστε  στην Αρχική οθόνη για να εισέλθετε στη Συλλογή για να ελέγξετε εικόνες ή βίντεο.

Προβολή εικόνων

Στο Flyme 4.0, μπορείτε να προβάλετε στην εφαρμογή Συλλογή όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο τηλέφωνο, περιλαμβανομένων φωτογραφιών από φωτογραφική μηχανή, συλλογών εικόνων και άλμπουμ που είναι αποθηκευμένα στο cloud.

Αλλαγή μεταξύ κατηγοριών

Σύρετε αριστερά ή δεξιά στην οθόνη Συλλογή για αλλαγή μεταξύ φωτογραφιών, εικόνων και άλμπουμ στο cloud:

Φωτογραφίες: φωτογραφίες και βίντεο που λήφθηκαν από το τηλέφωνό σας.






Εικόνες: εικόνες που μπορούν να εντοπιστούν στη μνήμη του τηλεφώνου, περιλαμβανομένων αυτών των εικόνων που δημιουργούνται από εφαρμογές τρίτων.

Άλμπουμ cloud: υπηρεσία online αποθήκευσης άλμπουμ φωτογραφιών που παρέχεται από το σύστημα Flyme.

Προβολή εικόνων

1. Πατήστε μια μικρογραφία εικόνας για να προβάλετε την εικόνα.
2. Σύρετε γρήγορα αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε την προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία.
3. Όταν προβάλετε μια εικόνα, μπορείτε:
 - ① με διπλό πάτημα να την μεγεθύνετε και με νέο διπλό πάτημα να την σμικρύνετε.
 - ② με τσίμπημα με τα δύο δάκτυλα στην οθόνη να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

Άλλοι χειρισμοί κατά την προβολή μιας εικόνας

1. Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να διαγράψετε την εικόνα.
2. Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να μοιραστείτε την εικόνα με άλλους.
3. Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να επεξεργαστείτε ή να βελτιώσετε την εικόνα.
4. Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να προσθέσετε μια Σημείωση στην εικόνα ή στο κλιπ ή να περιστρέψετε την εικόνα. Επίσης μπορείτε να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία πατώντας το εικονίδιο αυτό.
5. Πατήστε  στο πλαίσιο τίτλου για να δείτε τις λεπτομέρειες της εικόνας.

Διαχείριση εικόνων


Κατηγοριοποίηση των εικόνων

Στη σελίδα λίστας εικόνων, όλες οι φωτογραφίες θα κατηγοριοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με τους χρόνους λήψης και θα εμφανίζονται σε διαφορετικά έγχρωμα μπλοκ. Πατήστε σε ένα έγχρωμο μπλοκ για να συμπύξετε ή να αναπτύξετε τη λίστα.



Διαχείριση πολλαπλών εικόνων

Στη σελίδα λίστας εικόνων, κρατήστε πατημένη τη μικρογραφία για να εισέλθετε σε λειτουργία επιλογής. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές εικόνες για να εκτελέσετε χειρισμούς όπως αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή, κοινή χρήση ή φόρτωση σε άλμπουμ cloud.


Κάμερα




Η κάμερα του M461 έχει σχεδιαστεί για να μπορείτε να μοιραστείτε υπέροχες στιγμές με τους φίλους και την οικογένεια, μέσω φωτογραφιών και βιντεοκλίπ. Πατήστε  στην Αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε την εφαρμογή κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών



1. Πατήστε την οθόνη για να εστιάσετε στο αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε. Μπορείτε να τσιμπήσετε στην οθόνη για ζουμ, με μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
2. Πατήστε  για τη λήψη.
3. Κρατήστε πατημένο το  για να ενεργοποιήσετε λήψη κατά ριπές.

Το φλας


Πατήστε  για να κινηθείτε μεταξύ των διάφορων λειτουργιών του φλας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Το εικονίδιο  σημαίνει ότι το φλας είναι απενεργοποιημένο.
2. Το εικονίδιο  σημαίνει ότι το φλας είναι ενεργοποιημένο
3. Το εικονίδιο  σημαίνει ότι το φλας είναι σε αυτόματη λειτουργία.





Χρήση φίλτρων

Το σύστημα Flyme διαθέτει ένα μεγάλο εύρος ενσωματωμένων φίλτρων. Πατήστε  για να δείτε τη λίστα των φίλτρων και κατόπιν πατήστε για να επιλέξετε ένα επιθυμητό φίλτρο. Πατήστε  πάλι για να συμπτύξετε τη λίστα.

Αλλαγή μεταξύ μπροστινής/ πίσω κάμερας

 Οι δύο κάμερες του M461 μπορούν να ικανοποιήσουν τις φωτογραφικές ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Πατήστε για να επιλέξετε την μπροστινή κάμερα και πατήστε πάλι για να επιστρέψετε στην πίσω κάμερα.

Λήψη βίντεο

1. Πατήστε  για να αρχίσετε τη λήψη ενός βίντεο. Ο χρόνος εγγραφής θα εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
2. Κατά τη λήψη του βίντεο, πατήστε  για παύση της λήψης.
3. Κατά τη λήψη του βίντεο, πατήστε  για λήψη φωτογραφιών.
4. Πατήστε  για να τερματίσετε τη λήψη και να αποθηκεύσετε το βίντεο.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και βίντεο με τους εξής τρόπους:

1. Πατήστε τη μικρογραφία στην αριστερή πλευρά του κουμπιού κλείστρου για να δείτε τα αποτελέσματα της λήψης.
2. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής Συλλογή στην Αρχική οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή Συλλογή και να προβάλετε αλλά και να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις φωτογραφίες.

Έγγραφα

Στην εφαρμογή Έγγραφα, μπορείτε να προβάλετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου καθώς και όλα τα δεδομένα λογαριασμών που είναι αποθηκευμένα στο cloud. Μπορείτε να εκτελέσετε σε όλα τα αρχεία και τους φακέλους λειτουργίες όπως αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, κρυπτογράφηση κλπ.

Πατήστε το εικονίδιο Έγγραφα στην Αρχική οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Περιήγηση


Ανοίξτε τα «Έγγραφα» και πατήστε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε. Οι φάκελοι αρχείων θα εμφανίζονται στα αριστερά και μπορείτε να πατήσετε τα ονόματα για να εισέλθετε στους φακέλους. Η πάνω περιοχή εμφανίζει τον τρέχοντα φάκελο. Το πάτημα ενός αρχείου θα ανοίξει αυτόματα στην προεπιλεγμένη εφαρμογή του. Για παράδειγμα, για αρχεία μουσικής, αν πατήσετε ένα τραγούδι θα ανοίξει αυτόματα η εφαρμογή Μουσική και θα αρχίσει να αναπαράγεται το τραγούδι.

Σημείωση: Ο τελευταίος φάκελος που προβλήθηκε απομνημονεύεται κατά την έξοδο, που σημαίνει ότι θα εμφανιστεί το ίδιο περιεχόμενο την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τα Έγγραφα. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στο φάκελο αρχείων.


Επεξεργασία αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ταυτόχρονα πολλά αρχεία από ένα φάκελο στον άλλον. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ονόματα αρχείων. Στην εφαρμογή Έγγραφα, πατήστε την κουκκίδα επιλογής δίπλα σε ένα αρχείο για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και κατόπιν πατήστε «•••» για «Επιλογή όλων», «Αντιγραφή», «Μετονομασία», «Συμπίεση», «Κρυπτογράφηση» και άλλες εργασίες.


Υπηρεσία cloud

Ανοίξτε την εφαρμογή Έγγραφα και κατόπιν πατήστε  στην πλευρική γραμμή για να εισέλθετε σε φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στον αποθηκευτικό χώρο cloud. Μπορείτε να φορτώσετε αρχεία από τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο στον αποθηκευτικό χώρο cloud αλλά και να κατεβάσετε δεδομένα από το cloud.


Πρόσφατα αρχεία

Ανοίξτε την εφαρμογή Έγγραφα και πατήστε  στην πλευρική γραμμή για να εισέλθετε στη λίστα πρόσφατων αρχείων όπου θα εμφανίζονται με χρονική σειρά αρχεία που προστέθηκαν πρόσφατα. Αυτή η λειτουργία δεν διαθέτει τη δυνατότητα αναζήτησης.

Επεξεργασία αρχείων


Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ένα αρχείο (ή αρχεία) από ένα φάκελο σε άλλον. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε τα αρχεία. Στην εφαρμογή Έγγραφα, πατήστε την κουκκίδα επιλογής δεξιά από το όνομα του αρχείου ή φακέλου και κατόπιν πατήστε  για να εκτελέσετε εργασίες όπως «Επιλογή όλων», «Αντιγραφή», «Μετονομασία», «Συμπίεση», «Μετακίνηση στην κρύπτη», «Κοινή χρήση», «Φόρτωση στο Cloud» και «Άνοιγμα με άλλες εφαρμογές».

Μετακίνηση αρχείων

Ανοίξτε την εφαρμογή Έγγραφα και κατόπιν επιλέξτε ένα ή πολλά αρχεία που θέλετε να μετακινήσετε. Πατήστε  για να εισέλθετε στη σελίδα μετακίνησης.

Σημείωση: Η μετακίνηση δεν είναι εφικτή μεταξύ τοπικού αποθηκευτικού χώρου και αποθηκευτικού χώρου cloud.

Διαμοιρασμός αρχείων


- Ανοίξτε την εφαρμογή «Εγγραφα» και επιλέξτε αρχείο (ή αρχεία).
- Πατήστε  και μπορείτε να αποστείλετε αρχεία μέσω e-mail, Bluetooth ή MMS ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.

Email: Αν έχετε δημιουργήσει κατάλληλο λογαριασμό e-mail μπορείτε να στείλετε αρχεία ως συνημμένα σε e-mail.

MMS: vCard επαφών, φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή βίντεο μικρότερα από 300Kb μπορούν να αποσταλούν με MMS (διατίθεται μόνον αν έχει επιλεγεί ένα μόνο αρχείο).


Σημείωση: Ο διαμοιρασμός φακέλων μπορεί να γίνει μόνο μέσω Bluetooth.

Διαγραφή αρχείων:


- Ανοίξτε την εφαρμογή «Εγγραφα» και επιλέξτε αρχείο (ή αρχεία)
- Πατήστε το εικονίδιο  και επιβεβαιώστε πατώντας «Διαγραφή».

Σημείωση: Τα αρχεία και οι φάκελοι που διαγράφονται απευθείας με σύρσιμο στον κάδο απορριμμάτων δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Δημιουργία νέου φακέλου

- Ανοίξτε την εφαρμογή «Εγγραφα», πατήστε  στην κάτω γραμμή και κατόπιν πατήστε «Νέος φάκελος».
- Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και κατόπιν πατήστε «Αποθήκευση».

Κρυπτογράφηση αρχείων


- Επιλέξτε τα αρχεία που χρειάζεται να κρυπτογραφήσετε, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε «Μετακίνηση στην κρύπτη»
- Αν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, η οθόνη θα δείξει τη σελίδα καταχώρισης κωδικού.
- Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης και πατήστε «OK» για να ολοκληρωθεί η κρυπτογράφηση.

Σημείωση: Αν δεν έχει προκαθοριστεί κωδικός πρόσβασης, τότε θα εμφανιστεί μια προτροπή για να σας καθοδηγήσει για τον ορισμό κωδικού πρόσβασης.

- Αν κρυπτογραφηθεί ένα αρχείο ή ένας φάκελος, τότε θα χρειαστεί κωδικός πρόσβασης για να ανοίξει. Επίσης, αν το κρυπτογραφημένο αρχείο είναι εικόνα, δεν θα εμφανίζεται η μικρογραφία της.

Συμπίεση εγγράφων

- Ανοίξτε την εφαρμογή «Εγγραφα» και επιλέξτε το αρχείο (τα αρχεία) ή το φάκελο (τους φακέλους) που χρειάζεται να συμπιεστούν.

- Πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε «Συμπίεση» και πληκτρολογήστε το όνομα για τα συμπιεσμένα αρχεία.
- Πατήστε «OK» για να τα αποθηκεύσετε.

Αποσυμπίεση αρχείων

- Ανοίξτε την εφαρμογή «Έγγραφα» και επιλέξτε το αρχείο (τα αρχεία) ή το φάκελο (τους φακέλους) που χρειάζεται να αποσυμπιεστούν.
- Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο της αποσυμπίεσης ή να ελέγξετε το περιεχόμενο απευθείας χωρίς να προχωρήσετε σε αποσυμπίεση.


Ημερολόγιο



Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε ραντεβού, να ελέγχετε αργίες ή αστρονομικά φαινόμενα ή να καταρτίζετε προγράμματα. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Ημερολόγιο, πατήστε το εικονίδιο της στην Αρχική οθόνη.

Τρόποι παρουσίασης των ραντεβού

- Ετήσια παρουσίαση:** Από τη μηνιαία παρουσίαση, πατήστε την αριστερή πάνω γωνία για να εισέλθετε στην ετήσια παρουσίαση. Σύρετε πάνω ή κάτω για αλλαγή έτους.
- Μηνιαία παρουσίαση:** Κατά την είσοδο στο Ημερολόγιο θα εμφανίζεται η μηνιαία παρουσίαση και θα βλέπετε όλα τα ραντεβού και τις αργίες του τρέχοντος μήνα.
- Εβδομαδιαία παρουσίαση:** Από τη μηνιαία παρουσίαση, σύρετε προς τα πάνω για να εισέλθετε στην εβδομαδιαία παρουσίαση όπου θα εμφανίζονται τα συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα.

Προσθήκη, διαγραφή και επεξεργασία συμβάντων


- Προσθήκη συμβάντος
 1. Στη μηνιαία παρουσίαση, μπορείτε να κρατήσετε ή να κρατήσετε&να σύρετε γρήγορα για να επιλέξετε μία ημέρα ή περισσότερες ημέρες για ένα συμβάν.
 2. Πατήστε  στο κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας και κατόπιν επιλέξτε «Νέο συμβάν» για να δημιουργήσετε ένα συμβάν.
 3. Εισάγετε όνομα για το συμβάν, ώρα έναρξης και λήξης, τοποθεσία, περιγραφή, επανάληψη και ειδοποιήσεις.
 4. Πατήστε «Αποθήκευση».
- Διαγραφή ενός συμβάντος

1. Πατήστε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και κατόπιν πατήστε τη ζώνη ώρας του συμβάντος για να ανοίξετε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε  και επιβεβαιώστε πατώντας «ΟΚ».
 - Επεξεργασία ενός συμβάντος
1. Πατήστε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και κατόπιν πατήστε το συμβάν που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε  για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Αποθήκευση».

Αναζήτηση συμβάντων

Πατήστε στην κάτω γραμμή και επιλέξτε «Αναζήτηση».
 Πληκτρολογήστε τις λέξεις κλειδιά που θέλετε στο πλαίσιο εισαγωγής και κατόπιν πατήστε «Αναζήτηση» στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν σε μια λίστα. Εκτός από τα συμβάντα, μπορείτε να αναζητήσετε και παραδοσιακά Κινεζικά φεστιβάλ.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  > «Ρυθμίσεις» για να δημιουργήσετε λογαριασμού ημερολογίου και να κάνετε άλλες γενικές ρυθμίσεις.







- Ρυθμίσεις προβολής ημερολογίου
 - Αναδυόμενες ειδοποιήσεις: ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες
 - Προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης: Ορίστε το χρόνο για την υπενθύμιση των χρηστών
 - Πρώτη ημέρα της εβδομάδας: Επιλέξτε την ημέρα που θέλετε να είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
- Εμφάνιση στο ημερολόγιο
 - Γενέθλια επαφής: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση των γενεθλίων επαφής
 - Οι αργίες: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση των επίσημων Κινεζικών αργιών
 - Λίστα λογαριασμών: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εμφάνιση συμβάντων ορισμένου λογαριασμού
 - Προεπιλεγμένο ημερολόγιο: Ορίστε ένα λογαριασμό ως προεπιλεγμένο.

Σημειώσεις


Η εφαρμογή Σημειώσεις σας επιτρέπει να γράψετε γρήγορα και εύκολα ότι έχετε στο μυαλό σας. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο «Σημειώσεις» για να αρχίσετε να κρατάτε Σημειώσεις.

Πατήστε μια Σημείωση για να τη διαβάσετε ή να την επεξεργαστείτε.


Δημιουργία μιας Σημείωσης

1. Πατήστε  για να δημιουργήσετε μια νέα Σημείωση.
2. Καταχωρίστε το περιεχόμενο που επιθυμείτε:
 Πατήστε  για να επισυνάψετε μια λίστα αγορών, πατήστε  για να εισάγετε μια εικόνα την οποία μπορείτε να επιλέξετε από τη Συλλογή και από τα Έγγραφα, πατήστε  για να ηχογράφηση φωνής που μπορεί να μεταφερθεί σε λέξεις και να εμφανιστεί στην κάρτα φωνής. Πατήστε  για να δείτε άλλες επιλογές που περιλαμβάνουν τις εξής: «Διατήρηση στο προσκήνιο», «Διαγραφή», Μέγεθος γραμματοσειράς και χαρτί» και «Εμφάνιση ως widget αρχικής οθόνης».
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για έξοδο.
 Η Σημείωση σας θα αποθηκευτεί αυτόματα.


Επεξεργασία μιας Σημείωσης

1. Εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών Σημείωσης.
2. Πατήστε οπουδήποτε πάνω σε μια Σημείωση για να αρχίσετε την επεξεργασία της.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για έξοδο.
 Η Σημείωση σας θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Διαγραφή μιας Σημείωσης

1. Εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών Σημείωσης.
2. Πατήστε το πλήκτρο μενού  > «Διαγραφή».
3. Πατήστε «OK» για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαμοιρασμός μιας Σημείωσης

Ανοίξτε μια Σημείωση και πατήστε το πλήκτρο Μενού  > «Κοινή χρήση». Μπορείτε να διαμοιραστείτε μια σημείωση μέσω Bluetooth, Email ή SMS.

Κατηγοριοποίηση των Σημειώσεών σας

Πατήστε μέσα σε μια Σημείωση για να δείτε τα περιεχόμενα και στο κάτω δεξιό μέρος της Σημείωση μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο Κατηγοριοποίηση για να εντάξετε τη Σημείωση σε μια κατηγορία.

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Σημειώσεις, μπορείτε με γρήγορο σύρσιμο προς τα δεξιά να ενεργοποιήσετε την πλευρική γραμμή η οποία περιέχει όλες τις κατηγορίες σημειώσεων.

Widget Σημείωση

Πατήστε τον κενό χώρο στο πάνω μέρος του widget για να ξεκινήσετε μια νέα σημείωση. Πατήστε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στη δεξιά πλευρά για να εισέλθετε σε μια πλήρη σελίδα επεξεργασίας σημείωσης.

Ξυπνητήρι

Πατήστε το εικονίδιο Ξυπνητήρι στην Αρχική οθόνη για να ανοίξετε το ρολόι, όπου μπορείτε να αναζητήσετε ρυθμισμένες ώρες, να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, χρονόμετρο και χρονοδιακόπτη.

Σελίδα παγκόσμιου ρολογιού και ρολογιού

Πατήστε  > εισέλθετε στη σελίδα παγκόσμιου ρολογιού και ρολογιού.

Προσθήκη παγκόσμιου ρολογιού

Πατήστε  για να προσθέσετε ένα παγκόσμιο ρολόι.

Προσθήκη ειδοποίησης ξυπνητηριού

Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλαπλές ειδοποιήσεις ξυπνητηριού.

- Πατήστε  > «Προσθήκη ξυπνητηριού».

- Ρυθμίστε το ξυπνητήρι

Ώρα: Ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης ξυπνητηριού.

Επανάληψη: Επιλέξτε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση ξυπνητηριού (από Δευτέρα έως Κυριακή).

Ετικέτες: Προσθέστε ένα περιγραφικό κείμενο για την ειδοποίηση ξυπνητηριού.

Αναβολή: Ρυθμίστε το διάστημα καθυστέρησης για την αναβολή της ειδοποίησης, μεταξύ 0 και 20 λεπτών.

Ήχος κουδουνίσματος: Ορίστε τον ήχο που αναπαράγεται για την ειδοποίηση ξυπνητηριού.

Ένταση ήχου: Σύρετε τη γραμμή έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση της ειδοποίησης του ξυπνητηριού.


Δόνηση: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δόνηση που θα συνοδεύει την ειδοποίηση ξυπνητηριού.


Καμία ενόχληση σε αργίες: Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, το ξυπνητήρι θα απενεργοποιείται στις αργίες.

Επεξεργασία και διαγραφή ειδοποίησης ξυπνητηριού
 Πατήστε τη δεξιά περιοχή του ρολογιού > εισέλθετε στη σελίδα επεξεργασίας του ρολογιού, επιλέξτε «Διαγραφή» και πατήστε «ΟΚ» για να διαγράψετε το ξυπνητήρι.

Ενεργοποίηση του ρολογιού

Πατήστε το διακόπτη στη δεξιά πλευρά. Αν ο διακόπτης φωτιστεί σημαίνει ότι το ρολόι είναι ενεργοποιημένο.


Πατήστε  > εισέλθετε στο Χρονόμετρο, πατήστε «Εναρξη» για να αρχίσει η μέτρηση του χρόνου, πατήστε «Γύρος» για να γίνει η καταγραφή, πατήστε «Επαναφορά» για να διαγραφούν οι καταγραφές.


Πατήστε  για να ρυθμίσετε ένα Χρονοδιακόπτη, πατήστε «Εναρξη» για να αρχίσετε τη μέτρηση του χρόνου, πατήστε dd9 για να προσθέσετε και να ορίσετε τα δικά σας συμβάντα, πατήστε «Τόνος» για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος για την υπενθύμιση.


Λειτουργία εγγραφής

Το σύστημα Flyme διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία εγγραφής η οποία υποστηρίζει εγγραφή κλήσεων. Μπορείτε να βρείτε αυτή τη λειτουργία στη σελίδα τηλεφώνου-κλήσεων.


Έναρξη εγγραφής


Πατήστε  για να αρχίσετε την εγγραφή, Ο αριθμός πάνω από το κουμπί δείχνει το χρόνο εγγραφής.


Πατήστε  για να προσθέσετε ετικέτες στους ηχογραφημένους ήχους. Οι ετικέτες μπορεί να περιέχουν σημαντικά χρονικά σημεία και ο αριθμός στο εικονίδιο της ετικέτας δείχνει πόσες ετικέτες έχουν προστεθεί στην ηχογράφιση.

Πατήστε  για να σταματήσετε την εγγραφή. Τα αρχεία ήχου προστίθενται αυτόματα στη λίστα αρχείων ήχου.

Επεξεργασία ηχογραφήσεων

Μετονομασία: επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και πατήστε  στην κάτω γραμμή για να εισέλθετε στη σελίδα μετονομασίας.

Κοινή χρήση: επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και πατήστε  στην κάτω γραμμή για να επιλέξετε μέθοδο διαμοιρασμού στο αναδυόμενο πλαίσιο.

Διαγραφή: επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και πατήστε  στην κάτω γραμμή για να διαγράψετε αρχεία.



Το ακουστικό και το ηχείο θα ρυθμίζονται αυτόματα βάσει πληροφοριών από τον αισθητήρα. Κατά την αλλαγή από ακουστικό σε ηχείο, θα σταματήσει η αναπαραγωγή ήχου.

Αριθμομηχανή


Η αριθμομηχανή μπορεί να κάνει γενικούς/ επιστημονικούς υπολογισμούς και μετατροπή μονάδων.

Γενικοί/ επιστημονικοί υπολογισμοί

Πατήστε το εικονίδιο Αριθμομηχανή στην Αρχική οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η προεπιλεγμένη σελίδα θα είναι η σελίδα γενικών/ επιστημονικών υπολογισμών.

Πατήστε  στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να αλλάξετε σε επιστημονικούς υπολογισμούς. Μετά τον υπολογισμό η σελίδα θα επιστρέψει στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή μπορείτε να πατήσετε  στη σελίδα επιστημονικών υπολογισμών για να επιστρέψετε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Μετατροπή μονάδων

Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να μεταβείτε στη σελίδα μετατροπής μονάδων.


Τιμές συναλλάγματος: Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στη σελίδα μετατροπής μονάδων, η προεπιλεγμένη μονάδα θα είναι τιμή συναλλάγματος. πατήστε τη σημαία της χώρας για να επιλέξετε νόμισμα.

Μήκος: Πατήστε τα εικονίδια πριν τις μονάδες για να επιλέξετε μονάδα.


Επιφάνεια: Πατήστε τα εικονίδια πριν τις μονάδες για να επιλέξετε μονάδα.


Όγκος: Πατήστε τα εικονίδια πριν τις μονάδες για να επιλέξετε μονάδα.

Βάρος: Πατήστε τα εικονίδια πριν τις μονάδες για να επιλέξετε μονάδα.

Πατήστε  στο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε το αναδυόμενο πλαίσιο iii για να επιλέξετε τον τύπο της μετατροπής.

Λειτουργία κινητού παραθύρου

Πατήστε  στην κάτω γραμμή όταν είστε σε λειτουργία πλήρους οθόνης για να εισέλθετε σε λειτουργία κινητού παραθύρου.

Πατήστε  όταν είστε σε λειτουργία κινητού παραθύρου για να επιστρέψετε σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις στο M461 και να προσαρμόσετε ήχους κουδουνίσματος/ ημερομηνία/ώρα και πολλά ακόμα.

Πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις στην Αρχική οθόνη για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις.

Προσαρμογή

Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη όπως widget, θέματα, ζωντανές ταπετσαρίες, ταπετσαρίες από τη συλλογή ή ταπετσαρίες συστήματος.

Εικονίδια στυλ Flyme:	Μετατρέψτε τα εικονίδια της Αρχικής οθόνης σε εικονίδια στυλ Flyme.
Θέμα:	Πατήστε αυτή την επιλογή και η σελίδα θα μεταβεί στο Κέντρο Προσαρμογής.
Online ταπετσαρίες:	Πατήστε αυτή την επιλογή και η σελίδα θα μεταβεί στο Κέντρο Προσαρμογής.
Ταπετσαρίες συστήματος:	Για να δείτε τις ταπετσαρίες που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα.
Ζωντανές ταπετσαρίες:	Πατήστε μενού «Ζωντανές ταπετσαρίες» > «Ρύθμιση»
Ταπετσαρίες συλλογής:	Πατήστε «Ταπετσαρίες συλλογής» (φόρτωση από τη Συλλογή) > «Ρύθμιση».

Δίκτυα

- Δεδομένα κινητής: Όταν είναι ενεργοποιημένα, μπορείτε να καλέσετε μέσω GPRS.
- Λειτουργία δικτύου: Αλλάζει αυτόματα τη λειτουργία δικτύου μεταξύ 3G, 3G και 4G (πρέπει να υποστηρίζεται από την κάρτα SIM). Η 4G SIM θα δείχνει 4G, 3G, 2G. Η 3G SIM θα δείχνει 3G και 2G. Η 2G SIM δεν θα δείχνει πληροφορίες λειτουργίας δικτύου.
- Περιορισμένη πρόσβαση δεδομένων: Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα είναι διαθέσιμη η πρόσβαση σε δεδομένα κατά την περιορισμένη.
- APN: Ρυθμίστε ονόματα σημείων πρόσβασης του φορέα για να επιτρέπεται η λειτουργία δεδομένων. Για όλες τις μεταδόσεις δεδομένων μέσω GPRS θα επιβάλλονται οι ανάλογες χρεώσεις από το φορέα του δικτύου.
- Φορητό σημείο πρόσβασης: Ρυθμίστε και διαχειριστείτε ασύρματο φορητό σημείο πρόσβασης. Το ασύρματο φορητό σημείο

πρόσβασης μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων σας μέσω WLAN, συνδέσεων USB ή πρόσδεσης Bluetooth.

- VPN: Ρυθμίστε και διαχειριστείτε δίκτυα VPN.
- PPPoE: Ρυθμίστε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης PPPoE.
- Φορέας δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε υπηρεσία φορέα δικτύου. Αν επιλέξετε ένα δίκτυο χειροκίνητα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο, η γραμμή ειδοποιήσεων θα δείξει «Καμία υπηρεσία» και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο. Αν θέσετε τις ρυθμίσεις δικτύου σε Αυτόματα, το M461 θα αναζητήσει διαθέσιμα δίκτυα.

WLAN

Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία WLAN και μπορείτε να επιλέξετε ασύρματα δίκτυα για σύνδεση στο Internet.

Πατήστε στο «Περισσότερα»

- Σύνδεση σε δίκτυο: Δίκτυο οριζόμενο από το χρήστη. όπου μπορείτε να διαμορφώσετε όνομα και ασφάλεια (Χωρίς, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).
- Σύνδεση μέσω WPS: Σύνδεση σε κοντινά δίκτυα WPS.
- WLAN Direct: Αναζήτηση για δίκτυο WLAN. Direct.
- Προηγμένες ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις WLAN

Bluetooth

Το M461 χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέεται ασύρματα σε άλλες συσκευές Bluetooth για την ανταλλαγή δεδομένων, πραγματοποίηση κλήσεων ή να εκτελεί λειτουργίες τηλεχειρισμού.

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Bluetooth. Όταν το ενεργοποιήσετε, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα άλλες κοντινές συσκευές Bluetooth.

Αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «Ανιχνεύσιμο», άλλες κοντινές συσκευές Bluetooth μπορούν να εντοπίσουν το M461. Αν έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή «Ανιχνεύσιμο», άλλες συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να εντοπίσουν το M461.

Σημείωση: Το τηλέφωνο ενδέχεται να είναι ασύμβατο με άλλες συσκευές και οι συνδέσεις Bluetooth θα επηρεάζονται από το περιβάλλον.

Οθόνη

- Φωτεινότητα
Φωτεινότητα οθόνης: Χρησιμοποιήστε το συρόμενο ρυθμιστή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Με υψηλότερη φωτεινότητα καταναλώνεται περισσότερη μπαταρία.

- Οθόνη
Νάρκη: Ρυθμίστε το χρόνο μετά τον οποίο το τηλέφωνο πέφτει σε νάρκη. Δεν συνιστάται να ρυθμίζετε μεγάλο χρόνο για τη μετάπτωση σε νάρκη, επειδή θα χρησιμοποιείται πολύ μπαταρία και μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
- Μέγεθος γραμματοσειράς: Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για το ιστορικό κλήσεων, τις επαφές, τα μηνύματα κλπ.
- Ποσοστό μπαταρίας: Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανίζεται στη γραμμή ειδοποιήσεων το υπολειπόμενο ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ρύθμιση της κατανάλωσης ενέργειας της οθόνης σύμφωνα με το εμφανιζόμενο περιεχόμενο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια έως 50%. Ωστόσο μπορεί να αλλοιώνονται τα χρώματα σε ορισμένες σκηνές.
- Ασύρματη οθόνη: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ασύρματης οθόνης.

Ήχος

- Ήχος
Αθόρυβη λειτουργία: Στην αθόρυβη λειτουργία, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι εκτός από την ειδοποίηση ξυπνητηριού.
- Δόνηση και κουδούνισμα: Ο διακόπτης δόνησης σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δόνηση του τηλεφώνου.
- Ένταση ήχου: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του κουδουνίσματος κινώντας το συρόμενο ρυθμιστή έντασης ήχου.
- Ήχος κουδουνίσματος και ειδοποίηση
Ειδοποιήσεις: Ρυθμίστε τους ήχους κουδουνίσματος για εισαγωγή USB, ολοκλήρωση φόρτισης, προειδοποίησης ή αποστολής e-mail.
- Ήχοι αφής: Ρυθμίστε τους ήχους κουδουνίσματος για το άγγιγμα του κουμπιού Αρχική ή τη μετακίνηση των εικονιδίων εφαρμογών.

Ήχος κλειδώματος οθόνης:	Ενεργοποιήστε τον ήχο κουδουνίσματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα του τηλεφώνου.
Ήχοι πληκτρολογίου κλήσης:	Ενεργοποιήστε τους ήχους κουδουνίσματος για το πληκτρολόγιο κλήσης.
Πληκτρολόγιο:	Ενεργοποιήστε τους ήχους κουδουνίσματος για την πληκτρολόγηση με το εικονικό πληκτρολόγιο.
Ήχοι κάμερας:	Ενεργοποιήστε τον ήχο κλείστρου για λήψη φωτογραφιών.

Προστασία

Κλείδωμα με κωδικό:

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου.

1. Εισάγετε 4-6 ψηφία για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης > πατήστε «Συνέχεια» > εισάγετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης > τέλος.
2. Σύνθετος κωδικός πρόσβασης: συνδυασμός που περιλαμβάνει και αριθμούς και Αγγλικά γράμματα.
3. Κλείδωμα οθόνης
4. Κλείδωμα εφαρμογών: προσθέστε κλειδωμένες εφαρμογές ώστε αυτές οι εφαρμογές να μην μπορούν να εμφανιστούν χωρίς εξουσιοδότηση.
5. Λειτουργία επισκέπτη: Όταν είναι ενεργοποιημένη, με την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης επισκέπτη μπορείτε να εισέλθετε στο τηλέφωνο σε λειτουργία επισκέπτη, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να δει ορισμένες εφαρμογές.

Υπηρεσίες εντοπισμού

- Υπηρεσίες εντοπισμού
Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού: καταγράφουν πληροφορίες θέσης.
- Πηγές εντοπισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό μέσω GPS μόνον αν έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες εντοπισμού.

Γλώσσα και ώρα

- Γλώσσα
Ρυθμίστε τη γλώσσα του τηλεφώνου επιλέγοντας από Κινεζικά (παραδοσιακά), Κινεζικά (απλοποιημένα), Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Εβραϊκά κλπ.
- Πληκτρολόγιο
Ρυθμίστε μέθοδο εισαγωγής.
- Ημερομηνία και ώρα
Αυτόματα: Αυτόματη απόκτηση ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας από το φορέα.
Επιλογή ζώνης ώρας: Πατήστε το για να καταχωρίσετε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας.
Ρύθμιση Ημερομηνίας: Ρυθμίστε χειροκίνητα την ημερομηνία συστήματος όταν έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή «Αυτόματα».
Ρύθμιση Ώρας: Ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα όταν έχει απενεργοποιηθεί η επιλογή «Αυτόματα».
Χρήση μορφής 24 ωρών: Χρησιμοποιήστε την 24-ωρη μορφή ώρας αντί για PM/MM.

Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών για να τις επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση χωρίς cache. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε εφαρμογές, να τροποποιήσετε τις άδειες των εφαρμογών, να ελέγχετε και να σταματάτε τις εφαρμογές και υπηρεσίες παρασκηνίου.

Προσβασιμότητα

- Γρήγορη αφύπνιση: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνο ή να εισέλθουν σε καθορισμένες εφαρμογές άμεσα ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.
- LED Αρχική: Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη το κουμπί Αρχική θα αναβοσβήνει όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα/e-mail ή ειδοποιήσεις από εφαρμογές τρίτων.
- Κρατήστε το κουμπί Αρχική: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Ενεργοποίηση Smart Voice και Απενεργοποίησης οθόνης.

Κουμπί τροφοδοσίας τερματίζει κλήση:

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να τερματίσετε κλήσεις.

Ευφυής απόκρυψη Έξυπνης μπάρας:

Αποκρύψτε την Έξυπνη μπάρα σε ορισμένες εφαρμογές τρίτων που δεν την υποστηρίζουν.

Προγραμματισμένη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση:

Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν/ απενεργοποιήσουν το τηλέφωνο μια προκαθορισμένη ώρα.

- Επιλογές προγραμματιστή

Εκφαλμάτωση USB:

Ενεργοποίηση λειτουργίας εκφαλμάτωσης όταν έχει συνδεθεί USB.

Παραμονή αφυπνισμένη:

Η οθόνη δεν θα μεταβαίνει σε νάρκη κατά τη φόρτιση.

Επιτρέπονται εικονικές θέσεις:

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, το τηλέφωνο θα επιτρέπει σε προγραμματιστές να χρησιμοποιούν εικονικές θέσεις για δοκιμές.

Μπαταρία

Κατανάλωση μπαταρίας:

Μπορείτε να δείτε την κατανάλωση ενέργειας κάθε εφαρμογής.

Ποσοστό μπαταρίας:

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να δείτε το ποσοστό φόρτισης μπαταρίας στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Λειτουργία τροφοδοσίας:

Μπορείτε να επιλέξετε από Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, λειτουργία Ισορροπίας και Λειτουργία Απόδοσης.

Λογαριασμός

Μπορείτε να εισέλθετε σε Προσωπικά κέντρα και να ελέγξετε την κατάσταση λογαριασμού, περιλαμβανομένου υπολοίπου, συγχρονισμού δεδομένων, αποθήκευσης στο cloud, μήνυμα Flyme, εντοπισμό τηλεφώνου, Σύνδεση στο MEIZU και κατάσταση άλλων λογαριασμών.


Σχετικά με το τηλέφωνο

Όνομα συσκευής:

Ορίστε ένα όνομα για τη συσκευή.

- Αποθηκευτικός χώρος: Ελέγξτε την κατάσταση του αποθηκευτικού χώρου, εκκαθαρίστε δεδομένα του τηλεφώνου και αλλάξτε συνδέσεις USB.
- Κατάσταση: Η τρέχουσα κατάσταση του τηλεφώνου.
- Νομικές πληροφορίες: Νομική δήλωση και άδειες ανοικτού πηγαίου κώδικα.
- Καταγραφή σέρβις: Πληροφορίες καταγραφής σέρβις και καταγραφή συντηρήσεων.

Ζωγραφική

Πατήστε το εικονίδιο Ζωγραφική  στην Αρχική οθόνη για να ανοίξετε την εφαρμογή. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανιστούν οι συνθέσεις. Πατήστε τη μικρογραφία για να δείτε λεπτομέρειες κάθε εικόνας. Πατώντας στη σελίδα λεπτομερειών μπορείτε να τροποποιήσετε την υπάρχουσα εικόνα.

Δημιουργία νέας ζωγραφικής

Πατήστε  για να δημιουργήσετε μια κενή ζωγραφική.

Ρύθμιση χρωστήρα

Πατήστε  για να επιλέξετε χρωστήρα από μολύβι, πένα, νερομπογιά, κιμωλία, μαρκαδόρο και παστέλ.


 (Ρύθμιση πάχους χρωστήρα):

Πατήστε οποιοδήποτε σημείο της ζωγραφικής > Σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το πάχος του χρωστήρα.


 (Ρύθμιση πυκνότητας χρώματος):

Πατήστε οποιοδήποτε σημείο της ζωγραφικής > Σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε την πυκνότητα του χρώματος.


Ρυθμίσεις γόμας

Πατήστε  > επιλέξτε σχήμα γόμας > σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γόμας


Ρυθμίσεις υφής χρωστήρα

Πατήστε  > επιλέξτε την επιθυμητή υφή χρωστήρα > σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε το μέγεθος χρωστήρα

Χρώμα χρωστήρα

Αφού επιλέξετε τον τύπο χρωστήρα, πατήστε την παλέτα  > επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα χρωστήρα από την κυκλική παλέτα > σύρετε το πλαίσιο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη διαφάνεια.

Κοινή χρήση ζωγραφικής

Αφού ολοκληρώσετε τη ζωγραφική, πατήστε τη μικρογραφία της ζωγραφικής > πατήστε  για να τη μοιραστείτε μέσω Email, Νέου μηνύματος, Bluetooth, Σημειώσεων κλπ.

Εισαγωγή κειμένου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για την εισαγωγή κειμένου με τη χρήση των πληκτρολογίων στην οθόνη για να προσθέσετε πληροφορίες επαφών, να γράψετε μηνύματα κειμένου ή να κρατάτε σημειώσεις κλπ. με τη χρήση του πληκτρολογίου επί της οθόνης. Μπορείτε να εισάγετε Κινεζικά, Αγγλικά, σύμβολα και αριθμούς.


Χρήση του πληκτρολογίου

1. Όταν αγγίζετε μια περιοχή εισαγωγής κειμένου, το πληκτρολόγιο θα αναδυθεί αυτόματα και το κείμενο θα επισημαίνεται από τον δρομέα που αναβοσβήνει.
2. Προχωρήστε πατώντας τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.


- Πληκτρολόγια




Όταν η κατάσταση τρέχοντος πληκτρολογίου δείχνει  :

Πατήστε και κρατήστε  για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού «Επιλογή μεθόδου εισαγωγής», όπου μπορείτε να επιλέξετε από τα εξής: «Απλοποιημένα Κινεζικά- Pinyin», «Πινελιά», «Χειρόγραφα» και άλλες μεθόδους εισαγωγής Κινεζικών.



Πατήστε  για να αλλάξετε σε μέθοδο εισόδου ξένης γλώσσας που μπορεί να ρυθμιστεί με πάτημα του xxx και με είσοδο στη σελίδα Ρυθμίσεις, κατόπιν τσεκάροντας τα επιθυμητά στοιχεία και επιστρέψτε στο πληκτρολόγιο.

- Αγγλικό πληκτρολόγιο




Όταν εμφανίζεται  στην κάτω αριστερή γωνία του πληκτρολογίου, επιλέγεται η εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα.

Για να πληκτρολογήσετε κεφαλαία γράμματα, αγγίξτε  ώστε το εικονίδιο  να φωτιστεί .


Πατήστε πάλι  για να επιλέξετε πεζούς χαρακτήρες .

Χρησιμοποιήστε διπλό πάτημα  για να διατηρήσετε ενεργά τα κεφαλαία γράμματα .


- Αριθμοί και σύμβολα

Πατήστε το εικονίδιο  για να καταχωρίσετε αριθμούς και πατήστε  για να καταχωρίσετε σύμβολα. Πατήστε το εικονίδιο  για να δείτε περισσότερα σύμβολα.

Όταν είστε σε πληκτρολόγιο QWERTY (τόσο CH όσο και EN), μπορείτε

με σύρσιμο προς τα κάτω  να επιλέξετε σύμβολα απευθείας στο πληκτρολόγιο.

- Απόκρυψη του πληκτρολογίου

Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πληκτρολόγιο , αγγίξτε την περιοχή εισαγωγής.

- Επεξεργασία κειμένου

Εφαρμογές όπως αρχεία κειμένου, e-mail, μηνύματα και άλλες εφαρμογές όπου εφαρμόζεται επεξεργασία πολλαπλών γραμμών, υποστηρίζουν τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης. Πατήστε και κρατήστε μια περιοχή εισαγωγής κειμένου για να ενεργοποιήσετε το αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας κειμένου με τις εξής επιλογές:
 «Αντιγραφή όλων»: Αντιγράψτε στο πρόχειρο όλα τα περιεχόμενα της περιοχής εισαγωγής κειμένου.

«Επιλογή όλων»: Επιλέξτε όλα τα περιεχόμενα της περιοχής εισαγωγής κειμένου.

«Επιλογή»: Επιλέξτε την τρέχουσα λέξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να προσαρμόσετε την επιλογή.

«Αποκοπή»: Αποκόψτε το επιλεγμένο κείμενο.

«Αντιγραφή»: Αντιγράψτε το επιλεγμένο κείμενο στο πρόχειρο.


«Επικόλληση»: Επικολλήστε το πιο πρόσφατο στοιχείο από το πρόχειρο στην περιοχή κειμένου.

Κέντρο ασφαλείας

Το Κέντρο ασφαλείας, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το εικονίδιο της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη, παρέχει έξι λειτουργίας προστασίας τους συστήματος: καθαρισμό συστήματος, διαχείριση μεγάλων αρχείων, καθαρισμός εφαρμογών, καθαρισμό από ιούς, διαχείριση αδειών και διαχείριση διακίνησης δεδομένων.

Καθαρισμός συστήματος


- Καθαρισμός συστήματος

Πατήστε  για να εισέλθετε στον Καθαρισμό συστήματος και κατόπιν πατήστε «Σάρωση» για να ανιχνευτούν 5 τύποι άχρηστων στοιχείων του συστήματος:


κρυφή μνήμη (cache) συστήματος, κρυφή μνήμη εφαρμογών, άχρηστα αρχεία, πλεονάζοντα πακέτα εγκατάστασης και άχρηστα δεδομένα απεγκατάστασης.

Μετά τη σάρωση, πατήστε «Εκκαθάριση τώρα» για να διαγράψετε τα άχρηστα στοιχεία του συστήματος.

Διαχείριση μεγάλων αρχείων


Πατήστε  για να εισέλθετε στη Διαχείριση μεγάλων αρχείων και κατόπιν πατήστε «Σάρωση» για να ανιχνεύσετε αρχεία μεγαλύτερα από 10MB.

Καθαρισμός εφαρμογών


Πατήστε  για να εισέλθετε στη Διαχείριση εφαρμογών όπου μπορείτε να μάθετε τη χρήση των εφαρμογών, περιλαμβανομένων του χρόνου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πόσο αποθηκευτικό χώρο καταλαμβάνουν. Επιπλέον, στη Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές.

Έλεγχος δεδομένων

- Ρυθμίσεις διακίνησης δεδομένων

Πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε «Ρυθμίσεις διακίνησης δεδομένων» για να ορίσετε το όριο του μηνιαίου προγράμματος δεδομένων. Αφού τελειώσετε με τις ρυθμίσεις, το σύστημα θα παρακολουθεί τη χρήση δεδομένων και θα στέλνει άμεσα ειδοποιήσεις όταν χρειάζεται.

- Διαχείριση δεδομένων εφαρμογών


Πατήστε  για να ελέγξετε τη μηνιαία χρήση δεδομένων κάθε εφαρμογής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το διακόπτη δεδομένων κάθε μεμονωμένης εφαρμογής.

Διαχείριση αδειών


- Ρυθμίσεις αδειών

Η λειτουργία περιέχει 4 τύπους ρυθμίσεων αδειών: ρυθμίσεις αυτόματης εκτέλεσης, ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια και ρυθμίσεις ιδιωτικότητας.

- Ρυθμίσεις αδειών εφαρμογών

Πατήστε  για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες αδειών κάθε εφαρμογής.

Καθαρισμός από ιούς

- Πατήστε  για να εισέλθετε στον καθαρισμό ιών. Τότε θα σαρωθεί το περιεχόμενο για ιούς. Η σάρωση περιλαμβάνει κακόβουλες εφαρμογές, ευπαθείς εφαρμογές, κίνδυνο πληρωμών και κίνδυνο κλοπής ταυτότητας.


Μετά τη σάρωση μπορείτε να ενεργήσετε βάσει των αποτελεσμάτων.

- Σάρωση cloud και καθαρισμός


Όταν πραγματοποιείτε σάρωση για ιούς και άχρηστα στοιχεία στο τηλέφωνο, η λειτουργία σάρωσης cloud θα ενεργοποιήσει τις συνδέσεις προς το δίκτυο, θα πραγματοποιήσει σάρωση του cloud και θα ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα μέσω του τηλεφώνου.

- Αξιόπιστες εφαρμογές
Δεν θα γίνει σάρωση στις εφαρμογές που έχουν προστεθεί στη λίστα αξιόπιστων εφαρμογών.


Λήψη

Πατήστε  για να ανοίξετε την εφαρμογή. Μέσω της εφαρμογής Λήψη μπορείτε να ολοκληρώσετε εργασίες λήψης του προγράμματος περιήγησης και ορισμένων εφαρμογών τρίτων. Η διεπαφή αυτής της εφαρμογής υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: «Λαμβάνεται» και «Λήφθηκε» και μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των τμημάτων με γρήγορο σύρσιμο αριστερά ή δεξιά.

Προσθήκη νέας εργασίας

Πατήστε  στην κάτω γραμμή για να προσθέσετε μια νέα εργασία λήψης. Το αναδυόμενο πλαίσιο θα συμπληρωθεί αυτόματα όταν διατίθεται σύνδεσμος στο πρόχειρο.

Ρυθμίσεις

Πατήστε  στην κάτω γραμμή και επιλέξτε «Ρυθμίσεις» όπου περιέχονται τα εξής:

1. Λήψεις φακέλων: στην οθόνη αυτή μπορείτε να ορίσετε τους φακέλους αποθήκευσης για κάθε τύπο αρχείων.
2. Μέγιστες ταυτόχρονες λήψεις: στην οθόνη αυτή μπορείτε να ορίσετε πόσες εργασίες λήψης μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. Η μέγιστη τιμή θα είναι 5 εργασίες.
3. Διαγραφή ιστορικού κλήσεων: σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητα εκκαθάρισης του ιστορικού λήψεων.
4. Λήψη μόνο με σύνδεση WLAN: αυτή η λειτουργία μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας.

Λαμβάνεται

Η εργασία σε διαδικασία λήψης έχει 3 ενδεχόμενες καταστάσεις: Λαμβάνεται: κάτω από το όνομα της εργασίας εμφανίζονται ο υπολειπόμενος χρόνος και το μέγεθος των ληφθέντων δεδομένων/ μέγεθος του συνολικού αρχείου. Στη δεξιά πλευρά του ονόματος υπάρχει δείκτης προόδου τον οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε με διάφορους χειρισμούς.



Λήψη σε παύση: η διαρρύθμιση είναι ίδια με την κατάσταση Λαμβάνεται, όμως στον υπολειπόμενο χρόνο υπάρχει μια υπόδειξη ότι η λήψη έχει διακοπεί.

Λήψη απέτυχε: η διαρρύθμιση είναι ίδια με την κατάσταση

Λαμβάνεται, όμως στον υπολειπόμενο χρόνο υπάρχει μια υπόδειξη ότι η λήψη απέτυχε.

Λήφθηκε

Επεξεργασία των ληφθέντων αρχείων

1. Επιλέξτε ένα/ περισσότερα αρχεία και πατήστε  στην κάτω γραμμή για να υπολογίσετε την τιμή MD5.
2. Επιλέξτε ένα/ περισσότερα αρχεία και πατήστε  στην κάτω γραμμή για να διαγράψετε το αρχείο (τα αρχεία).

Άλλα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλημάτων, συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό. Αν τα προβλήματα επιμένουν, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και ένα φόρουμ κοινότητας στον επίσημο Αγγλικό μας ιστότοπο στη διεύθυνση <http://en.meizu.com>.

Εισαγωγή PIN

Εισάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό, απευθυνθείτε στον φορέα δικτύου σας για πληροφορίες.

Εισαγωγή PUK

Αν καταχωρίσετε λανθασμένο PIN τρεις φορές, η κάρτα SIM θα κλειδωθεί. Για να την ξεκλειδώσετε, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PUK.

Ανέφικτη η αποστολή μηνυμάτων

Ελέγξτε ότι το σήμα δικτύου είναι κανονικό.

Δεν έχει εισαχθεί κάρτα SIM

Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα SIM έχει εισαχθεί κανονικά. Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM λειτουργεί κανονικά και ότι δεν παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη. Αν είναι έτσι, απευθυνθείτε στο φορέα δικτύου σας για αντικατάστασή της.

Εκτός υπηρεσία ή πρόβλημα δικτύου

Ελέγξτε την ισχύ του σήματος. Αν δεν υπάρχει σήμα δικτύου, μπορεί αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει κάλυψη. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή για να έχετε πάλι σήμα.

Κακή ποιότητα ήχου, ηχώ ή θόρυβος κατά τη συνομιλία
Κλείστε και καλέστε πάλι.

Μικρή διάρκεια μπαταρίας

Όταν το σήμα είναι ασθενικό, το τηλέφωνο θα αναζητά συνεχώς σήμα, κάτι που εξαντλεί την μπαταρία. Αν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία τηλεφώνου, μπορεί τοποθετήστε να απενεργοποιήσετε τη ραδιοεπικοινωνία του τηλεφώνου. Αν η μπαταρία είναι σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα υποβαθμιστεί και η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Το τηλέφωνο δεν ξεκινά

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας.